

ОНОВЛЕННЯ МІКРОПРОШИВКИ ТА ПАРАМЕТРИ БЕЗПЕКИ

1. Кнопки



- Натисніть і утримуйте кнопку, щоб увійти в меню та підтвердити вибір
- Коротко натисніть кнопку, щоб перейти до наступного розділу
- Прокрутіть усі меню, щоб повернутися на головну сторінку

2. ПРОЦЕДУРА ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ

1. Підготовка USB флеш-накопичувача

1. Перед зміною стандарту країни необхідно оновити мікропрограму інвертора до версії на нашому сайті: www.zcsazzurro.com.
2. Виберіть потрібний інвертор і в розділі документації Ви зможете завантажити останню версію прошивки, якій відповідає заархівований файл, що містить папку.
3. Розпакуйте заархівований файл і розпакуйте всю папку.
4. Скопіювати папку, не змінюючи її назви, на USB-накопичувач (8 Гб), попередньо відформатований у форматі FAT32.

2. Оновлення

1. Вставте USB в порт USB на нижній панелі інвертора (при вимкненому інверторі).
2. Живлення інвертора від фотоелектричного джерела.
3. В меню оберіть пункт Оновлення програмного забезпечення.
4. Введіть пароль -> 0715 і оновлення почнеться автоматично.
5. Після завершення оновлення вимкніть інвертор (повністю від'єднавши його від мережі) і перезапустіть для завершення операції.
6. Перевірте Інформацію про систему -> Інформація про інвертор -> Версія програмного забезпечення "Press enter to view" -> 0715 та перевірте наявність оновленої версії.

3. МОДИФІКАЦІЯ СТАНДАРТУ МЕРЕЖІ

1. Завантаження стандарту мережі на інвертор

1. Живіть інвертор тільки від фотоелектричного джерела (при підключенні інвертора до мережі змінного струму робота буде неможлива).
2. У меню виберіть Налаштування -> Встановити країну -> 0001.
3. Введіть pwd -> 0001, виберіть країну на дисплеї та дочекайтеся повідомлення про підтвердження.
4. Вимкніть інвертор (повністю від'єднавши його від мережі) і перезапустіть для завершення операції.