

USER'S MANUAL



SINGLE-PHASE HYBRID STORAGE INVERTERS

1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP









Inverter ibrido 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Manuale utente









Sommario

1. Int	trodu	zione	9
2. Pr	ecauz	ioni di sicurezza preliminari	
2.1.	Not	te sulla sicurezza	
2.2.	Sch	ema di montaggio e manutenzione	
2.3.	Sin	ıboli sull'inverter	
3. Ins	stallaz	zione	
3.1.	Pre	sentazione del prodotto	
3.2.	Cor	ntenuto della confezione	
3.3.	Am	biente di installazione	
3.4.	Str	umenti per l'installazione	
3.5.	Pos	sizione di installazione a parete	20
3.6.	Istr	uzioni di montaggio	21
4. Co	llegar	nenti elettrici	23
4.1.	Тор	oologia elettrica del sistema	25
4.2.	Istr	uzioni di cablaggio	
4.3.	Col	legamento dei cavi PGND	
4.4.	Col	legamento alla rete (grid)	29
4.5.	Col	legamento di un carico critico (funzione EPS)	
4.6.	Col	legamento fotovoltaico	
4.7.	Col	legamento della batteria	
4.8.	Col	legamento batteria Pylontech US2000	
4.8	3.1.	Collegamento di una batteria singola Pylontech US2000	
4.8	3.2.	Collegamento di più batterie in parallelo Pylontech US2000	43
4.8	3.3.	Configurazione Pylontech US2000	
4.9.	Col	legamento batteria Pylontech US5000	46
4.9	9.1.	Collegamento di una batteria singola Pylontech US5000	
4.9	9.2.	Collegamento di più batterie in parallelo Pylontech US5000	
4.9	9.3.	Configurazione Pylontech US5000	50
4.10.	Col	legamento di una batteria WeCo 4k4	51
4.1	10.1.	Collegamento di una batteria singola 4k4	51
4.1	10.2.	Collegamento di più batterie in parallelo 4k4	53





4.10.3.	Configurazione Weco 4k4	
4.11. Col	legamento di una batteria WeCo 4k4 PRO	
4.11.1.	Collegamento di una batteria singola 4k4 PRO	
4.11.2.	Collegamento di più batterie in parallelo 4k4 PRO	
4.11.3.	Configurazione Weco 4k4 PRO	61
4.12. Co	legamento di una batteria WeCo 4k4-LT	
4.12.1.	Collegamento di una batteria singola 4k4-LT	
4.12.2.	Collegamento di più batterie in parallelo 4k4-LT	
4.12.3.	Configurazione Weco 4k4-LT	
4.12.4.	Accensione batterie Wco 4k4-LT	
4.13. Bat	teria Weco 4k4-LT e batterie Weco 4k4 PRO in parallelo	
4.14. Co	legamento di una batteria WeCo 5K3	
4.14.1.	Collegamento di una batteria singola 5K3	
4.14.2.	Collegamento di più batterie in parallelo 5K3	74
4.14.3.	Configurazione Weco 5K3	
4.15. Col	legamento di una batteria WeCo 5K3XP	
4.15.1.	Collegamento di una batteria singola 5K3XP	
4.15.2.	Collegamento di più batterie in parallelo 5K3XP	
4.15.3.	Configurazione Weco 5K3XP	
4.15.4.	Accensione batterie Wco 5K3XP	
4.16. Bat	teria 5K3XP Weco e batterie 5K3 in parallelo	
4.17. Co	legamento di una batteria AZZURRO 5000	
4.17.1.	Collegamento di una batteria singola AZZURRO 5000	
4.17.2.	Collegamento di più batterie in parallelo AZZURRO 5000	
4.17.3.	Configurazione AZZURRO 5000	
4.18. Co	legamento di una batteria AZZURRO 5000 PRO	
4.18.1.	Collegamento di una batteria singola AZZURRO 5000 PRO	
4.18.2.	Collegamento di più batterie in parallelo AZZURRO 5000 PRO	
4.18.3.	Configurazione AZZURRO 5000 PRO	
4.19. Col	legamento di una batteria AZZURRO ZSX 5120	
4.19.1.	Collegamento di una batteria singola AZZURRO ZSX 5120	
4.19.2.	Collegamento di più batterie in parallelo AZZURRO ZSX 5120	
4.19.3.	Configurazione AZZURRO ZSX5120	
4.20. Col	legamento di una batteria AZZURRO 5000S	
4.20.1.	Collegamento di una batteria singola AZZURRO 5000S	





	4.20.2.	Collegamento di più batterie in parallelo AZZURRO 5000S	
	4.20.3.	Configurazione AZZURRO 5000S	
5.	Interfac	cia di comunicazione esterna	
5	.1. Inte	erfaccia di comunicazione USB/WIFI	
	5.1.1.	Interfaccia di comunicazione multifunzione (COM)	
	5.1.2.	Misura dello scambio attraverso il Meter monofase DDSU	
	5.1.3.	Misura della produzione esterna attraverso il Meter monofase DDSU	
	5.1.4.	Configurazione Meter di scambio e Meter di produzione monofase DDSU	131
	5.1.5.	Verifica corretta lettura del Meter monofase DDSU	
	5.1.6.	Collegamento del Meter trifase DTSU allo scambio	
	5.1.7.	Misura della produzione fotovoltaica tramite meter trifase DTSU	
	5.1.8.	Configurazione dei parametri del Meter trifase DTSU	
	5.1.9.	Verifica corretta installazione Meter trifase DTSU	
	5.1.10.	Misura dello scambio attraverso sensore di corrente	144
	5.1.11.	Porta di collegamento 0 e 1-Interfaccia di comunicazione a cascata	147
6.	Pulsanti	e spie luminose	148
6	.1. Pul	santi:	
6	.2. Spi	e luminose e stato operativo	
7.	Funzion	e	149
7	.1. Cor	ıtrolli preliminari	149
7.	.2. Prin	no avviamento dell'inverter	
7.	.3. Mes	ssa in servizio	
7.	.4. Me	nu principale	156
	7.4.1.	Impostazioni di base	
	7.4.2.	Impostazioni avanzate	
	7.4.3.	Statistiche di produzione	
	7.4.4.	Informazioni di sistema	
	7.4.5.	Lista eventi	174
	7.4.6.	Aggiornamento software	175
8.	Verifica	del corretto funzionamento	177
8	.1. Cor	itrollo delle impostazioni	180
9.	Specific	he tecniche	
9.1.	Modello	con tasti	
9.2.	Modello	con display touch	
10.	Risoluzi	one dei problemi	





1.	Man	uten	zione	201
2.	Disir	nstal	lazione	202
	2.1.	Fasi	di disinstallazione	202
	2.2.	Imb	allaggio	202
	2.3.	Stoc	caggio	202
	2.4.	Sma	ltimento	202
3.	Siste	ema (di monitoraggio	203
	3.1.	Adat	ttatore Wi-Fi esterno	204
	3.1.1	L.	Installazione	204
	3.1.2	2.	Configurazione	205
	3.1.3	3.	Verifica	214
	3.1.4	ł.	Troubleshooting	216
	3.2.	Sche	eda Ethernet	221
	3.2.1	L.	Installazione	221
	3.2.2	2.	Verifica	223
	3.2.3	3.	Troubleshooting	225
	3.2.4	ł.	Scheda 4G	226
	3.2.5	5.	Installazione	227
	3.2.6	ó.	Verifica	228
	3.3.	Data	alogger	232
	3.3.1	L.	Note preliminari alla configurazione del datalogger	232
	3.3.2	2.	Collegamenti elettrici e configurazione	234
	3.3.3	3.	Dispositivi ZSM-DATALOG-04 E ZSM-DATALOG-10	238
	3.3.4	ł.	Configurazione tramite wifi	238
	3.3.5	5.	Configurazione tramite cavo ethernet	238
	3.3.6	j.	Verifica della corretta configurazione del datalogger	246
	3.4.	Disp	oositivi ZSM-RMS001/M200 e ZSM-RMS001/M1000	249
	3.4.1	L.	Descrizione meccanica ed interfacce Datalogger	249
	3.4.2	2.	Collegamento del Datalogger con gli inverter	250
	3.4.3	3.	Collegamento ad internet tramite cavo Ethernet	250
	3.4.4	ł.	Collegamento dell'alimentatore e del pacco batterie al Datalogger	250
	3.4.5	5.	Collegamento del sensore di irraggiamento e temperatura cella LM2-485 PRO al datalogger	251
	3.4.6	j.	Configurazione Datalogger	252
	3.4.7	<i>'</i> .	Configurazione Datalogger sul portale ZCS Azzurro	254
	3.4.8	3.	Configurazione di rete	255





256
257
258
•





Istruzioni generali

Il presente manuale contiene importanti precauzioni relative alla sicurezza che devono essere seguite e rispettate durante l'installazione e la manutenzione dell'apparecchiatura.

Conservare le presenti istruzioni!

Il presente manuale deve essere ritenuto parte integrante dell'apparecchiatura e deve essere disponibile in qualsiasi momento per chiunque interagisca con tale apparecchiatura. Il manuale deve accompagnare sempre l'apparecchiatura, anche quando viene ceduta a un altro utente o trasferita su un altro impianto.

Dichiarazione di copyright

Il copyright del presente manuale appartiene a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. È vietato copiare, riprodurre o distribuire il presente manuale (compresi software, ecc.), in qualsiasi forma o mezzo senza il consenso di Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Tutti i diritti riservati. ZCS si riserva il diritto di interpretazione finale. Il presente manuale è soggetto a modifiche in base ai feedback di utenti, installatori o clienti. Consultare il nostro sito Web all'indirizzo <u>http://www.zcsazzurro.com</u> per ottenere la versione più recente.

Assistenza tecnica

ZCS offre un servizio di assistenza e consulenza tecnica accessibile inviando una richiesta direttamente dal sito <u>www.zcsazzurro.com</u>

Per il territorio italiano è attivo il seguente numero verde: 800 72 74 64.





Prefazione Informazioni generali

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con le operazioni di installazione, funzionamento o manutenzione.

Il presente manuale contiene importanti precauzioni relative alla sicurezza che devono essere seguite e rispettate durante l'installazione e la manutenzione dell'apparecchiatura.

Ambito di applicazione

Il presente manuale descrive le operazioni di assemblaggio, installazione, allacciamento elettrico, messa in servizio, manutenzione e risoluzione dei problemi dell'inverter ibrido 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP. Conservare il presente manuale in modo che sia accessibile in qualsiasi momento.

Destinatari

Il presente manuale è destinato al personale tecnico qualificato (installatori, tecnici, elettricisti, personale dell'assistenza tecnica o chiunque sia qualificato e certificato per operare in un impianto fotovoltaico), responsabile dell'installazione e dell'avviamento dell'inverter nell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, nonché agli operatori di tale impianto e dei sistemi di accumulo.





1. Introduzione

L'inverter ibrido 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP viene utilizzato nei sistemi fotovoltaici con accumulatori a batteria. Il sistema può essere abbinato alle batterie AZZURRO, WeCo e Pylontech fornite in kit da ZCS Azzurro. L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico sarà ottimizzata per il massimo autoconsumo.

L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP può funzionare in modalità automatica e in modalità di carica per il tempo di utilizzo e carica/scarica. In modalità automatica, quando l'energia prodotta dal campo fotovoltaico è superiore a quella richiesta dalle utenze, l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP carica la batteria utilizzando l'energia fotovoltaica in eccesso, mentre quando è inferiore a quella richiesta, l'inverter utilizza l'energia immagazzinata nella batteria per erogare corrente al carico locale.

In caso di mancanza di alimentazione (o con l'inverter in modalità OFF grid), l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP può funzionare in modalità di alimentazione di emergenza (EPS). L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP utilizzerà sia l'energia creata dai pannelli fotovoltaici che l'energia immagazzinata nella batteria per erogare energia al carico critico.



Figura 1 - Schema di un impianto su cui è installato un inverter ibrido 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP





2. Precauzioni di sicurezza preliminari

Prima dell'installazione, leggere attentamente il presente manuale e assicurarsi di averne compreso appieno il contenuto. L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP rispetta rigorosamente le norme di sicurezza, progettazione e collaudo previste dalle normative nazionali.

Durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione, gli operatori sono tenuti a osservare scrupolosamente le norme locali in materia di sicurezza.

L'uso improprio può provocare scosse elettriche e lesioni, nonché danni all'apparecchiatura e ai suoi componenti.

Contattare Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. per eventuali problemi. NON eseguire riparazioni in autonomia, poiché ciò potrebbe causare lesioni o danni.

Assicurarsi che l'operatore disponga delle competenze e della formazione necessarie per utilizzare l'apparecchiatura. Il personale addetto all'uso e alla manutenzione dell'apparecchiatura deve essere qualificato e in grado di svolgere le attività descritte, nonché avere adeguate conoscenze su come interpretare correttamente i contenuti del presente manuale. Per motivi di sicurezza, l'inverter può essere installato solo da un elettricista qualificato che disponga della formazione e/o delle competenze e delle conoscenze necessarie. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. declina ogni responsabilità per danni materiali o lesioni causati da un uso improprio del dispositivo.

Installare e avviare l'inverter nel rispetto delle seguenti istruzioni. Posizionare l'inverter su supporti portanti idonei con capacità di carico sufficiente (come pareti o rack) e assicurarsi che l'inverter sia posizionato verticalmente. Scegliere un luogo adatto per l'installazione di apparecchiature elettriche. Assicurarsi che sia presente spazio sufficiente per la dispersione del calore e per la futura manutenzione. Mantenere un'adeguata ventilazione e assicurare una circolazione dell'aria sufficiente per il raffreddamento.

In caso di problemi con l'imballaggio che potrebbero danneggiare l'inverter o se si riscontrano danni visibili, avvisare immediatamente la compagnia di trasporto. Se necessario, richiedere l'assistenza di un installatore di impianti fotovoltaici o di Zucchetti Centro Sistemi SpA. Il trasporto dell'apparecchiatura, in particolare su strada, deve essere effettuato con veicoli idonei a proteggere i componenti (in particolare i componenti elettronici) da urti violenti, umidità, vibrazioni, ecc.

2.1. Note sulla sicurezza

- Le operazioni di installazione elettrica e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da elettricisti qualificati e certificati secondo le normative nazionali.
- L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP può essere installato esclusivamente da personale qualificato e da chiunque in possesso dell'apposita certificazione, come richiesto dalle autorità locali.
- NON posizionare materiali esplosivi o infiammabili (es. benzina, cherosene, olio, legno, cotone o simili) in prossimità delle batterie o dell'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP.
- Prima della manutenzione, scollegare la connessione CA, quindi le batterie e l'impianto fotovoltaico (PV1 e PV2), attendere almeno 5 minuti (tempo di scarica del condensatore) per evitare scosse elettriche.
- L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP deve essere completamente scollegato (BAT, PV e AC) durante la manutenzione.





- L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP può raggiungere temperature elevate e comprendere parti in movimento durante il funzionamento. Spegnere l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP e attendere che si raffreddi prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione.
- Tenere i bambini lontani dalle batterie e dall'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP.
- Non aprire il coperchio frontale dell'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP. L'apertura del coperchio frontale invalida la garanzia del prodotto.
- I danni causati da installazione/funzionamento impropri NON sono coperti dalla garanzia del prodotto.





2.2. Schema di montaggio e manutenzione

- La batteria deve essere protetta dai cortocircuiti durante il trasporto e l'installazione.
- L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP e le batterie devono essere posizionati in locali tecnici adeguati ventilati. Non posizionare l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP o le batterie in un armadio o in un luogo ermetico o poco ventilato. Ciò potrebbe risultare estremamente pericoloso per le prestazioni e la durata del sistema.
- Tenere l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP e le batterie lontano dalla luce solare diretta. Non portare l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP e le batterie in prossimità di forni, fiamme o altre fonti di calore poiché la batteria potrebbe prendere fuoco e causare un'esplosione.
- Utilizzare un multimetro per controllare la polarità e la tensione della batteria prima di accendere l'unità. Assicurarsi che i collegamenti siano effettuati secondo le istruzioni del presente manuale.
- Utilizzare il multimetro per controllare la tensione e la polarità FV prima di chiudere l'interruttore FV. Assicurarsi che i collegamenti siano effettuati secondo le istruzioni del presente manuale.
- Se si desidera conservare le batterie senza utilizzarle, scollegarle dall'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP e conservarle in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
- Gli addetti alla manutenzione delle batterie devono disporre delle competenze e delle conoscenze necessarie per svolgere questa attività.
- L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP non dispone di un trasformatore di isolamento; quindi, le polarità positiva e negativa della stringa FV NON devono essere messe a terra, altrimenti l'inverter potrebbe danneggiarsi. Tutte le parti metalliche non sotto carico (come il telaio del modulo FV, il rack FV, l'alloggiamento della scatola di collegamento e l'alloggiamento dell'inverter) nel sistema di alimentazione fotovoltaica devono essere collegate a terra.
- Attenzione: Non smontare né rompere la batteria. Gli elettroliti nella batteria possono essere tossici e causare lesioni cutanee od oculari.
- Attenzione: durante l'installazione e la manutenzione della batteria, attenersi alle regole seguenti.
 - a) Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
 - b) Utilizzare solo strumenti con impugnature isolate.
 - c) Indossare guanti e calzature in gomma.
 - d) Non posizionare strumenti od oggetti metallici sopra la batteria.
 - e) Spegnere l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP e le batterie prima di collegare/scollegare i terminali della batteria.
 - f) Entrambe le polarità positiva e negativa devono essere isolate da terra.





2.3. Simboli sull'inverter

Sull'inverter sono presenti alcuni simboli di sicurezza. Leggere e comprendere il contenuto dei simboli prima di installare l'inverter.

\triangle	Questo simbolo indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provocherà lesioni.
5min	Rischio di scosse elettriche; attendere almeno 5 minuti prima di spegnere l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP.
4	Prestare attenzione all'alta tensione e alle scosse elettriche.
	Prestare attenzione alla superficie calda.
CE	Conformità con la certificazione di Conformità Europea (CE).
	Terminale di terra.
i	Leggere il presente manuale prima di installare l'inverter 1PH HYD3000- HYD6000-ZSS-HP.
IP65	Indica il grado di protezione dell'apparecchiatura secondo la norma IEC 70-1 (EN 60529 giugno 1997).



Γ



+-	Polarità positiva e polarità negativa della tensione DC (Fotovoltaico e Batteria).
<u> </u>	Questo lato verso l'alto. L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP deve essere sempre trasportato, movimentato e immagazzinato in modo che le frecce siano sempre rivolte verso l'alto.





3. Installazione

3.1. Presentazione del prodotto

L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP è sottoposto a severi controlli e ispezioni prima dell'imballaggio e della consegna. Non capovolgere l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP durante la consegna.





Figura 2 - Schema di un impianto su cui è installato un inverter ibrido 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





1	Terminali di ingresso della batteria	6	Porta di collegamento 1
2	Interruttore CC	7	СОМ
3	Terminali di ingresso FV	8	Porta di collegamento alla rete
4	Adattatore USB Wi-Fi/GPRS/Ethernet	9	Porta di collegamento del carico critico
5	Porta di collegamento 0	10	LCD

3.2. Contenuto della confezione

Ispezionare attentamente l'imballaggio e gli accessori prima dell'installazione. La confezione deve contenere i seguenti accessori:

1 x Inverter	1 x pannello posteriore	2 x terminali di ingresso PV+	2 x terminali di ingresso PV-
2 x terminali metallici fissati ai cavi di alimentazione in ingresso PV+	2 x terminali metallici fissati ai cavi di alimentazione in ingresso PV-	1 x terminale di ingresso BAT+	1 x terminale di ingresso BAT-
3 x viti esagonali M6	4 x bulloni a espansione M8x8 utilizzati per fissare la staffa d montaggio alla parete	1 x connettore di rete CA (grid)	1 x connettore di uscita del carico critico (load)







Tabella 1 - Componenti e accessori all'interno della confezione

3.3. Ambiente di installazione

- Scegliere un luogo asciutto, pulito e ordinato, adatto per l'installazione.
- Intervallo di temperatura ambiente: -25 ~ 60 °C.
- Umidità relativa: 0 ~ 100% (senza condensa).
- Installare l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP in un'area ben ventilata.

• Non posizionare materiali infiammabili o esplosivi in prossimità dell'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP.

- La sovratensione CA dell'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP appartiene alla Categoria III.
- Altitudine massima: 4000 m.





3.4. Strumenti per l'installazione

Preparare i seguenti strumenti prima dell'installazione:

Numero	Utensile	Modello	Funzione
1		Trapano a percussione Diametro consigliato: 10 mm	Usato per praticare i buchi nel muro
2		Cacciavite	Usato per il cablaggio
3		Cacciavite a croce	Per rimuovere e installare le viti del terminale CA
4		Spellacavi	Usato per spelare i fili
5	20 POINT	Strumento di rimozione	Per rimuovere il terminale FV
6	40	Chiave a brugola da 4mm	Utilizzata per serrare le viti per collegare il pannello posteriore all'inverter
7	Contraction of the second s	Strumenti di crimpatura	Utilizzato per crimpare i cavi di alimentazione
8		Multimetro	Utilizzato per verificare la connessione a terra
9		con estremità aperta maggiore o superiore a 32 mm	Utilizzato per serrare i bulloni ad espansione





10		Pennarello	Usato per la marcatura
11		Metro a nastro	Utilizzato per misurare le distanze
12	0-180°	Bolla	Utilizzata per assicurarsi che il pannello posteriore sia installato correttamente
13		Guanti ESD	Devono essere indossati dagli operatori
14		Occhiali di sicurezza	Devono essere indossati dag operatori
15		Maschera antipolvere	Devono essere indossati dagli operatori





3.5. Posizione di installazione a parete

L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP deve essere montato verticalmente (per garantire una rapida dissipazione del calore). Installare l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP in un luogo protetto dalla luce solare diretta e da possibili accumuli di neve. Assicurarsi che la posizione di installazione sia ben ventilata.





Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





3.6. Istruzioni di montaggio

Fase 1: Posizionare la staffa di montaggio sulla parete, contrassegnare i punti di fissaggio utilizzando il pennarello. Praticare dei fori (punta da trapano da 10 mm) nel muro.

Fase 2: Inserire i bulloni a espansione verticalmente nel foro, assicurarsi che la profondità di inserimento non sia né insufficiente né troppo profonda.

Fase 3: Fissare la staffa di montaggio alla parete utilizzando tasselli e rondelle piatte.



Fase 4: Posizionare l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP sulla staffa di montaggio.

Fase 5: Utilizzare il foro di messa a terra del dissipatore di calore per mettere a terra l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP.



Nota: per motivi di sicurezza, Zucchetti Centro Sistemi Spa e/o i suoi partner non possono effettuare interventi tecnici di riparazioni o manutenzione, né spostare l'inverter o i gruppi batteria se installati a un'altezza da terra superiore a 180 cm.

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





Gli inverter e/o i gruppi batteria installati ad altezze maggiori devono essere spostati a terra prima di poter essere riparati o sottoposti a manutenzione.



Figura 4 - Istruzioni per l'installazione dell'inverter di accumulo e dei gruppi batteria





4. Collegamenti elettrici

- Valutare attentamente i rischi derivanti da scosse elettriche e pericoli chimici!
- Verificare con un multimetro la polarità DC della batteria e dei cavi prima di collegare l'alimentazione tra le batterie e l'inverter.

NOTA: un collegamento a polarità invertita può causare danni irreparabili all'inverter e alle batterie.

Nota: tutte le batterie fornite da ZCS non necessitano di un dispositivo di sezionamento per il collegamento all'inverter di accumulo. Il kit cavi, che comprende i cavi di alimentazione crimpati per il collegamento delle batterie Pylontech e AZZURRO all'inverter di accumulo 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP, viene fornito separatamente. Assicurarsi che il kit di accumulo comprenda questo accessorio. Nel caso delle batterie WeCo, il kit di collegamento è già all'interno della confezione della batteria.

- Tra l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP e la rete elettrica deve essere installato un dispositivo di sezionamento (interruttore automatico) da 25 A AC. Si consiglia inoltre di utilizzare un differenziale con soglia di scatto di 300 mA tra l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP e la rete elettrica.
- Per la sicurezza e il corretto funzionamento dell'impianto, è importante utilizzare un cavo di tipo e dimensioni adeguate per i collegamenti elettrici.
 - Collegamento della batteria: cavo DC con sezione AWG8 o AWG6 (in dotazione).
 - Collegamento alla rete o al carico: cavo AC con sezione AWG12.

L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP è destinato all'uso in impianti fotovoltaici con accumulatore a batteria. Se non utilizzato come previsto, la protezione fornita dall'apparecchiatura potrebbe essere compromessa.

	L'installazione e la manutenzione dell'inverter devono essere svolte da un elettricista professionista. Indossare guanti di gomma e indumenti protettivi (occhiali e stivali protettivi) quando si lavora su sistemi ad alta tensione/alta corrente come inverter e sistemi a
Attenzione	batteria.
Pericolo	I moduli fotovoltaici generano energia elettrica se esposti alla luce solare e possono costituire un rischio di scosse elettriche. Pertanto, prima di collegare il cavo di alimentazione in ingresso CC, coprire i moduli fotovoltaici con un panno coprente.
Nota	Per 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP, la tensione a circuito aperto (Voc) degli array di moduli collegati in serie deve essere ≤580 V.





I moduli FV collegati devono avere una classificazione IEC 61730 Classe A.

Modello	IscPV(assoluta max)	Protezione da sovracorrente in uscita max	
1PH HYD 3000 ZSS HP		15 A	
1PH HYD 3600 ZSS HP		16A	
1PH HYD 4000 ZSS HP	18A/18A	20A	
1PH HYD 4600 ZSS HP		20,9A	
1PH HYD 5000 ZSS HP		21,7A	
1PH HYD 6000 ZSS HP		27,3A	

NOTA: DVC rappresenta la tensione di un circuito costantemente presente tra due parti in tensione nelle condizioni operative peggiori durante l'uso previsto.



Figura 5 - Collegamenti elettrici





4.1. Topologia elettrica del sistema

Le RCMU (unità di monitoraggio della corrente residua) sono già integrate all'interno dell'inverter. Se è necessario un RCD esterno, si consiglia un RCD di tipo A con corrente residua nominale di 100 mA o superiore.

Il sistema di accumulo di energia domestica è composto principalmente da moduli fotovoltaici, moduli batteria, inverter, moduli di carico, moduli di rete, moduli generatori e contatori intelligenti/CT.

Gli inverter AC GRID e AC LOAD sono cablati con diversi fili N e PE a seconda dei requisiti normativi nelle diverse regioni.

Sistema 1: le linee N e PE sono cablate separatamente nella scatola di distribuzione

Il metodo di cablaggio nella Figura seguente è applicabile ad aree senza requisiti speciali per il cablaggio del sistema di distribuzione.



Figure 6 - Sistema Topologia elettrica (Controlli relè interni N-PE shorting)

Assicurarsi che la linea PE di carico CA e la linea PE della griglia CA siano collegate alla barra PE nella scatola di distribuzione, come mostrato nel diagramma. In caso contrario, l'inverter potrebbe essere anomalo in modalità off-grid.

Verificare se NeutralPointGrounding è abilitato, in caso contrario, abilitarlo manualmente.

2. Impostazioni avanzate	ОК	Input 0715	
		11. NeutralPointGrounding	
11. NeutralPointGrounding	ОК	Abilita	
		Disabilita	





Sistema 2: le linee N e PE sono collegate tra loro nella scatola di distribuzione

Il metodo di cablaggio nella figura seguente è applicabile alle aree in cui N e PE sono collegati insieme nella scatola di distribuzione, come Australia, Sud Africa, Nuova Zelanda, ecc.



Figure 7 - Sistema Topologia elettrica (N e fili di PE sono collegati insieme)

	 Installare il dispositivo di corrente residua (RCD) davanti al carico L'RCD è necessario per il carico critico, ma opzionale per il carico normale. In modalità off-grid, l'interruttore principale di ingresso non è protetto e la perdita di carico potrebbe causare il pericolo di scosse elettriche. Tutti gli RCD collegati ai carichi sono di tipo B e la sua corrente nominale di dispersione a terra <30 mA.
Pericolo	
Pericolo	 Assicurarsi che l'uscita sia collegata a terra Nel sistema 1, la linea PE della porta GRID dell'inverter e della porta AC LOAD deve essere collegata a terra attraverso la barra PE, altrimenti potrebbe esserci il rischio di perdite.
Nota	 Nel sistema 2, NeutralPointGrounding è disabilitato per impostazione predefinita. Non è richiesta alcuna configurazione manuale.





4.2. Istruzioni di cablaggio

Componente	Descrizione		Tipo di cavo consigliato	Specifiche del cavo consigliate
+ BATTERY -	+ : Collegare l'elettrodo positivo della batteria al litio		Cavo in rame multipolare da esterno	Area della sezione trasversale del conduttore: 16~20 mm²
	- : Collegare l'elettrodo negativo della batteria al litio			
PV1 PV2 + O	+ : Collegare l'elettrodo positivo della cella fotovoltaica		Cavo fotovoltaico comune del settore per esterno	Area della sezione trasversale del conduttore: 4~6 mm²
- ()	- : Collegare l'elettrodo negativo della cella fotovoltaica			
AC LOAD	Carico	L	Cavo in rame multipolare da esterno	Area della sezione trasversale del conduttore: 6~10 mm²
		Ν		
		PE		
AC GRID	AC	L	Cavo in rame multipolare da esterno	Area della sezione trasversale del conduttore: 10~16 mm²
		N		
		PE		





4.3. Collegamento dei cavi PGND

Collegare l'inverter all'elettrodo di messa a terra utilizzando cavi di messa a terra di protezione (PGND) per la messa a terra.

	L'inverter non comprende trasformatore, richiede che il polo positivo e il polo negativo del campo fotovoltaico NON siano messi a terra. Altrimenti causerà il guasto dell'inverter. Nel sistema di alimentazione FV, tutte le parti metalliche non conduttrici di corrente (come Il telaio del modulo FV, il rack FV, l'involucro del box combinatore, l'involucro dell'inverter) devono essere collegati a terra.
	La messa a terra di protezione della scocca del telaio non può sostituire il cavo PGND della porta AC LOAD. Assicurarsi che i due cavi PGND siano collegati in modo affidabile.
Attenzione	Quando vengono installati più inverter, ne consegue che i punti di messa a terra di protezione di tutti gli inverter siano collegati in modo equipotenziale.

I cavi PGND sono preparati (si consigliano cavi di alimentazione esterni $\geq 4 \text{ mm}^2$ per la messa a terra), il colore del cavo deve essere giallo-verde.

Procedura:

Fase 1: Rimuovere lo strato isolante con una lunghezza adeguata utilizzando uno spelafili.



Fase 2: Inserire i fili scoperti nel terminale OT e crimparli utilizzando uno strumento apposito.



Fase 3: Installare il terminale OT crimpato, la rondella piatta utilizzando la vite M5 e serrare la vite





applicando una coppia di 3 Nm utilizzando una chiave a brugola. 1. Vite; 2. Terminale OT; 3. Foro filettato.



Nota 1: L3 è la lunghezza tra lo strato isolante del cavo di terra e la parte crimpata. L4 è la distanza tra la parte crimpata e i fili conduttori che sporgono dalla parte crimpata.

Nota 2: La cavità formata dopo la crimpatura della striscia di crimpatura del conduttore avvolgerà completamente i fili. I fili devono essere a stretto contatto con il terminale.

4.4. Collegamento alla rete (grid)

L'inverter è dotato di un'unità di monitoraggio della corrente residua integrata. Quando l'inverter rileva una corrente residua superiore a 300 mA, la connessione alla rete elettrica verrà rapidamente disconnessa.

Se l'interruttore CA esterno prevede una funzione di protezione dalle dispersioni, la sua corrente di azione di dispersione nominale deve essere \geq 300 mA.

Fase 1: Selezionare il tipo e le specifiche del cavo appropriati. A: 30~50 mm; B: 3~5 mm.







Fase 2: Passare il cavo attraverso il terminale.



Fase 3: In base al segno, bloccare il cavo nel foro della serratura sul terminale e serrarlo con la chiave a brugola.



Fase 4: Spingere il terminale in avanti finché non si sente un "clic".







Fase 5: Collegare il terminale alla porta dell'inverter e spingere il terminale in avanti finché non si sente un "clic" e la connessione del terminale è completata.



Le fasi 1, 2 e 3 indicano i passaggi per l'inserimento del connettore sulla morsettiera AC. Le fasi 4, 5 e 6 indicano i passaggi per la disconnessione del connettore dalla morsettiera AC.



Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





4.5. Collegamento di un carico critico (funzione EPS)

Carico critico (LOAD): in caso di mancanza di alimentazione (o funzionamento in modalità OFF-GRID), se la funzione EPS è abilitata, l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP funzionerà in modalità di alimentazione di emergenza (EPS), utilizzando l'energia immagazzinata nella batteria per fornire energia al carico critico tramite la porta di connessione LOAD.

La porta di connessione LOAD serve solo per il collegamento di carichi critici.

Non collegare sotto la porta load carichi con spunti elevati (motori, pompe ecc..), potrebbero danneggiare l'inverter.

La procedura per la connessione della porta LOAD è identica a quella per la connessione alla rete.

Fase 1: Selezionare i cavi appropriati in base alla tabella precedente, rimuovere lo strato isolante del cavo di uscita del carico utilizzando uno spelafili come da figura mostrata di seguito: A: 15~25 mm B: 6~8 mm.

Fase 2: Smontare il connettore di carico secondo la figura mostrata di seguito. Inserire il cavo di uscita del carico (con lo strato isolante spellato secondo il punto 1) attraverso il pressacavo di bloccaggio impermeabile.



Fase 3: Collegare il cavo di uscita del carico nel rispetto dei seguenti requisiti:

- Collegare il filo giallo-verde al foro etichettato "PE", fissare il filo utilizzando un cacciavite a croce
- Collegare il filo marrone al foro etichettato "L", fissare il filo utilizzando un cacciavite a croce
- Collegare il filo blu al foro etichettato "N", fissare il filo utilizzando un cacciavite a croce







Fase 4: Inserire il connettore di carico fino a sentire "clic", quindi serrare il dado di tenuta al valore istantaneo, come mostrato nella figura sottostante, per assicurarsi che il cavo sia saldamente collegato.



Fase 5: Collegare il connettore di carico collegato al connettore di carico dell'inverter. Ruotare la manopola del connettore AC per bloccarla fino a sentire un "clic" e fino a quando la chiusura è in posizione.







Fase 6: dopo l'installazione, rimuovere lo strumento di sblocco per evitare che la porta di caricamento venga sbloccata.



Rimozione del connettore di carico: Tenere premuto il pulsante per sbloccare e ruotare la manopola in senso antiorario in posizione di sblocco, quindi estrarre il connettore di carico. Assicurarsi che la rete sia scollegata prima di rimuovere il connettore di carico.



È necessario inserire un commutatore tra l'uscita EPS dell'inverter e i carichi critici.

Posizioni di commutazione



• In condizioni normali: il commutatore è in posizione 1. L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP può fornire alimentazione a carichi critici in caso di interruzione di corrente.





• Se l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP è difettoso, spostare manualmente l'interruttore in posizione 2. La rete fornirà energia al carico critico.

Nota: Se l'impianto è dotato di contatore di produzione, tenere presente che l'energia per il carico critico viene prelevata a monte del contatore, quindi tale energia, anche se prodotta da pannelli fotovoltaici, non viene conteggiata come energia prodotta. Se necessario, il progettista dell'impianto può utilizzare opportuni contattori di commutazione esterni per garantire che l'energia per il carico critico sia prelevata a valle del contatore di produzione durante il normale funzionamento della rete e che passi all'uscita EPS dell'inverter solo in caso di assenza di corrente.








4.6. Collegamento fotovoltaico

Specifiche consigliate per i cavi di ingresso DC

Sezione trasversale (mm²/AWG)		Diametro esterno del cavo (mm ²)
Intervallo Valore consigliato		Diametro esterno der eavo (mm)
4,0-6,0 / 11-9	4,0 / 11	4,5~7,8

Procedura:

Fase 1: Preparare i cavi fotovoltaici positivo e negativo.



1. Contatto positivo 2. Contatto negativo

Figura 9 - Preparazione dei cavi fotovoltaici positivo e negativo

Fase 2: Inserire i cavi crimpati positivo e negativo nei corrispondenti connettori fotovoltaici.



3. Connettore positivo 4. Connettore negativo Figura 10 – Preparazione dei connettori fotovoltaici positivo e negativo

Fase 3: Assicurarsi che la tensione DC di ogni stringa fotovoltaica sia inferiore a 600 V CC e che le polarità dei cavi fotovoltaici siano corrette. Inserire i connettori positivo e negativo nell'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP fino a sentire un "clic".

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024







Figura 11 - Collegamento dei connettori fotovoltaici



Prima di rimuovere i connettori positivo e negativo, assicurarsi che l'interruttore automatico CC sia APERTO.

Procedura di rimozione

Utilizzare una chiave MC4 per scollegare i connettori fotovoltaici.



Figura 55 - Scollegamento dei connettori fotovoltaici

Collegare l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP alle stringhe fotovoltaiche utilizzando cavi di alimentazione in ingresso DC.

Selezionare la modalità di ingresso: l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP dispone di due MPPT, che possono funzionare in modo indipendente o in parallelo. L'utente può scegliere la modalità operativa MPPT appropriata in base alla progettazione del sistema.





Se l'inverter è in versione LCD con display, la configurazione è automatica, altrimenti per configurare correttamente i canali dell'inverter:

- 1. Premere il primo pulsante sulla sinistra del display:
 - Attesa 262 s Bat:Standby 0.00kW 0.00kW
- 2. Premere l'ultima freccia a destra (invio) per accedere alle impostazioni di base impostazioni di base:

1.	Impostazioni di base
2.	Impostazioni avanzate
3.	Statistiche di produzione
4.	Info sistema
5.	Liste eventi
6.	Aggiornamento SW
B	

3. Impostazione di base, premere la freccia verso il basso fino ad evidenziare la voce modalità ingresso PV. A questo punto premere l'ultima freccia a destra per accedere alle impostazioni:

1.	Lingua
2.	Data e Ora
3.	Parametri di sicurezza
4.	Modalità di lavoro
5.	Auto test
6.	Modalità ingresso PV
7.	Modalità EPS
8.	Indirizzo comunicazione
. C	





Modalità indipendente (predefinita):

Se le stringhe sono diverse (es. installate su due falde separate o costituite da un diverso numero di pannelli), il modello di ingresso deve essere impostato in "modalità indipendente".

Modalità parallela:

Se le stringhe sono collegate in parallelo, la modalità di ingresso deve essere impostata su "modalità parallela".

Nota:

a seconda del tipo di inverter, selezionare gli accessori dell'inverter appropriati (cavi, portafusibili, fusibili, interruttori, ecc.). La tensione a circuito aperto dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore alla tensione di ingresso CC massima dell'inverter. La tensione in uscita delle stringhe deve essere compatibile con l'intervallo di tensione MPPT.

Le polarità positiva e negativa del pannello sull'inverter devono essere collegate separatamente. Il cavo di alimentazione deve essere idoneo per applicazioni fotovoltaiche.

Nota:

Entrambi gli ingressi MPPT dell'inverter devono essere popolati, anche se il sistema dispone di una sola stringa. Se le stringhe sono disposte in parallelo, si consiglia di utilizzare un cavo di collegamento a Y o T per raddoppiare le correnti di ingresso dal campo FV e per popolare entrambi gli ingressi MPPT dell'inverter, come mostrato in figura. Se la disposizione delle stringhe è indipendente, è sufficiente collegare le due stringhe ai due MPPT dell'inverter.



Figura 12- Cavo di collegamento a Y per pannelli solari

39/258





4.7. Collegamento della batteria



Figura 7 - Installazione del collegamento della batteria





NOTA

Se è necessario aumentare la capacità di accumulo aggiungendo una o più batterie a un sistema esistente, assicurarsi che tutte le batterie (presenti e da installare) siano completamente cariche.

Per verificare lo stato di carica di ciascuna batteria, collegarle una alla volta all'inverter e visualizzare il livello di carica sul display (tutte le informazioni istantanee sono accessibili premendo il tasto "giù" dal menu principale).

Le batterie possono essere ricaricate dalla produzione fotovoltaica in eccesso oppure utilizzando la modalità di carica forzata indicata nella sezione "modalità di carica in %" del presente manuale.

4.8. Collegamento batteria Pylontech US2000

4.8.1. Collegamento di una batteria singola Pylontech US2000

All'interno della scatola dell'inverter si trova il cavo per la comunicazione tra batteria e Inverter. Questo cavo deve essere collegato alla batteria inserendo la spina RJ45 (8 pin) nell'apposito collegamento:

1. Nel caso di batterie Pylontech, inserire il connettore nella porta CAN della singola batteria.

PIN Inverter	Comunicazione batteria	Note
1	CAN H (filo blu)	Comunicazione con BMS della
2	CAN L (filo bianco-blu)	adatta al BMS della batteria al litio



Figura 13 - Cavo di comunicazione Pylontech da inserire nell'ingresso di comunicazione della batteria





Pinout cavo di comunicazione tra batteria Pylontech ed Inverter da sinistra verso destra			
<u>Inverter</u>			PIN 1: blu PIN 2: bianco-blu
<u>Pvlontech</u>	RJ45 Pinout T-568B	12345678	PIN 1: bianco arancio PIN 2: arancio PIN 3: bianco verde PIN 4: blu PIN 5: bianco blu PIN 6: verde
			PIN 7: bianco marrone PIN 8: marrone

- 2. Assicurarsi che l'ordine degli interruttori DIP rimanga alle impostazioni di fabbrica (tutti in posizione OFF).
- 3. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il foro filettato.

NOTA: quando si collegano le batterie Pylontech, utilizzare il cavo di comunicazione contenuto nel kit dell'inverter, come mostrato in figura.



Figura 14- Collegamento del cavo di comunicazione alla batteria Pylontech







Figura 15- Collegamento del cavo di potenza dalla batteria Pylontech all'inverter

In caso di singola batteria saranno quindi connessi due cavi di potenza (positivo e negativo) rispettivamente al positivo e al negativo dell'inverter, come riportato sopra in figura.

4.8.2. Collegamento di più batterie in parallelo Pylontech US2000

I cavi di comunicazione devono essere collegati partendo dalla batteria master e inserendo il ponticello corto (in dotazione con la batteria) oppure un ponticello di 0,6 o 1,5 m di lunghezza (disponibile su richiesta, codici ZST-CABLE-0.6M e ZST-CABLE -1.5M) nella porta di collegamento LINK; inserire questo cavo nella porta di connessione LINK 0 della seconda batteria, che si chiamerà slave 1. Se sono presenti batterie aggiuntive, è necessario inserire un nuovo ponticello nella porta di connessione LINK 1 della batteria slave 1; inserire l'estremità libera di questo cavo nella terza batteria, chiamata slave 2. Questa procedura verrà ripetuta per tutti gli elementi del gruppo batterie.

Alla fine, tutte le porte di collegamento saranno occupate dal cavo di comunicazione, ad eccezione della batteria master (LINK PORT 0 libera) e dell'ultima batteria slave (LINK PORT 1 libera).



Figura 16 - Collegamento del cavo di comunicazione tra tre batterie Pylontech

NOTA: la posizione dei DIP switch (bianchi su sfondo rosso, come mostrato nella figura sottostante) devono essere impostati tutti vero il basso (OFF) non devono essere modificati. In caso di modifica accidentale, contattare il Centro Servizi ZCS al numero verde 800 72 74 64 (disponibile solo in Italia) oppure aprire un ticket accedendo alla sezione "supporto" del nostro sito <u>https://www.zcsazzurro.com/it/support</u>.

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





Per quanto riguarda le connessioni di potenza, nel caso di batterie Pylontech, collegare uno dei due cavi di alimentazione (es. Quello arancione positivo) alla batteria master, inserendo il contatto rapido nell'apposito terminale; quindi collegare l'altro cavo (es. quello nero negativo) all'ultima batteria del gruppo, come mostrato nella figura sottostante. Infine, far funzionare le batterie in parallelo utilizzando i ponticelli corti (in dotazione con la batteria) o quelli di lunghezza 0,6 o 1,5 m (disponibili su richiesta, codici ZST-CABLE-0.6M e ZST-CABLE-1.5M), collegando rispettivamente le polarità positiva e negativa di una batteria con quelle della batteria successiva.



4.8.3. Configurazione Pylontech US2000

Per configurare correttamente i parametri batteria:

4. Premere il primo pulsante sulla sinistra del display:



44/258





5. Premere l'ultima freccia a destra (invio) per accedere alle impostazioni avanzate (inserire password 0715):

1.	Impostazioni di base
2.	Impostazioni avanzate
3.	Statistiche di produzione
4.	Info sistema
5.	Liste eventi
6.	Aggiornamento SW
. 6	

6. A questo punto premere l'ultima freccia a destra per accedere ai parametri batteria

1.	Parametri Batteria
2.	Modalità 0 immissioni
3.	Scansione curva IV
4.	Interfaccia Logica
5.	Reset di fabbrica
6.	Impostazioni parallelo
7.	Reset Bluetooth
8.	Calibrazione CT
9.	Batteria attiva
. 6	

7. Verificare che I parametri siano impostati correttamente:

1.Tipo batteria	Pylon-AH US2000
4.Profondità di scarica	80%
6.Salvare	





4.9. Collegamento batteria Pylontech US5000

4.9.1. Collegamento di una batteria singola Pylontech US5000

All'interno della scatola dell'inverter si trova il cavo per la comunicazione tra batteria e Inverter. Questo cavo deve essere collegato alla batteria inserendo la spina RJ45 (8 pin) nell'apposito collegamento:

1. Nel caso di batterie Pylontech, inserire il connettore nella porta CAN della singola batteria.

PIN Inverter	Comunicazione batteria	Note
1	CAN H (filo blu)	Comunicazione con BMS della
2	CAN L (filo bianco-blu)	adatta al BMS della batteria al litio.



Figura 18 - Cavo di comunicazione Pylontech da inserire nell'ingresso di comunicazione della batteria





Pinout cavo di comunicazione tra batteria Pylontech ed Inverter da sinistra verso destra			
<u>Inverter</u>			PIN 1: blu PIN 2: bianco-blu
	RJ45 Pinout T-568B	12345678	PIN 1: bianco arancio PIN 2: arancio PIN 3: bianco verde
<u>Pvlontech</u>			PIN 4: blu PIN 5: bianco blu PIN 6: verde PIN 7: bianco marrone PIN 8: marrone

- 2. Assicurarsi che l'ordine degli interruttori DIP rimanga alle impostazioni di fabbrica (tutti in posizione OFF).
- 3. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il foro filettato.

NOTA: quando si collegano le batterie Pylontech, utilizzare il cavo di comunicazione contenuto nel kit dell'inverter, come mostrato in figura.



Figura 19- Collegamento del cavo di comunicazione alla batteria Pylontech

47/258







Figura 20- Collegamento del cavo di potenza dalla batteria Pylontech all'inverter

In caso di singola batteria saranno quindi connessi due cavi di potenza (positivo e negativo) rispettivamente al positivo e al negativo dell'inverter, come riportato sopra in figura.

4.9.2. Collegamento di più batterie in parallelo Pylontech US5000

I cavi di comunicazione devono essere collegati partendo dalla batteria master e inserendo il ponticello corto (in dotazione con la batteria) oppure un ponticello di 0,6 o 1,5 m di lunghezza (disponibile su richiesta, codici ZST-CABLE-0.6M e ZST-CABLE -1.5M) nella porta di collegamento LINK; inserire questo cavo nella porta di connessione LINK 0 della seconda batteria, che si chiamerà slave 1. Se sono presenti batterie aggiuntive, è necessario inserire un nuovo ponticello nella porta di connessione LINK 1 della batteria slave 1; inserire l'estremità libera di questo cavo nella terza batteria, chiamata slave 2. Questa procedura verrà ripetuta per tutti gli elementi del gruppo batterie.

Alla fine, tutte le porte di collegamento saranno occupate dal cavo di comunicazione, ad eccezione della batteria master (LINK PORT 0 libera) e dell'ultima batteria slave (LINK PORT 1 libera).



Figura 21 - Collegamento del cavo di comunicazione tra tre batterie Pylontech





NOTA: la posizione dei DIP switch (bianchi su sfondo rosso, come mostrato nella figura sottostante) devono essere impostati tutti vero il basso (OFF) non devono essere modificati. In caso di modifica accidentale, contattare il Centro Servizi ZCS al numero verde 800 72 74 64 (disponibile solo in Italia) oppure aprire un ticket accedendo alla sezione "supporto" del nostro sito <u>https://www.zcsazzurro.com/it/support</u>.

Per quanto riguarda le connessioni di potenza, nel caso di batterie Pylontech, collegare uno dei due cavi di alimentazione (es. Quello arancione positivo) alla batteria master, inserendo il contatto rapido nell'apposito terminale; quindi collegare l'altro cavo (es. quello nero negativo) all'ultima batteria del gruppo, come mostrato nella figura sottostante. Infine, far funzionare le batterie in parallelo utilizzando i ponticelli corti (in dotazione con la batteria) o quelli di lunghezza 0,6 o 1,5 m (disponibili su richiesta, codici ZST-CABLE-0.6M e ZST-CABLE-1.5M), collegando rispettivamente le polarità positiva e negativa di una batteria con quelle della batteria successiva.



Figura 22 - Collegamento di tre batterie Pylontech in parallelo

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





4.9.3. Configurazione Pylontech US5000

Per configurare correttamente i parametri batteria:

1. Premere il primo pulsante sulla sinistra del display:



2. Premere l'ultima freccia a destra (invio) per accedere alle impostazioni avanzate (inserire password 0715):

1.	Impostazioni di base
2.	Impostazioni avanzate
3.	Statistiche di produzione
4.	Info sistema
5.	Liste eventi
6.	Aggiornamento SW
, C	

3. A questo punto premere l'ultima freccia a destra per accedere ai parametri batteria

1.	Parametri Batteria
2.	Modalità 0 immissioni
3.	Scansione curva IV
4.	Interfaccia Logica
5.	Reset di fabbrica
6.	Impostazioni parallelo
7.	Reset Bluetooth
8.	Calibrazione CT
9.	Batteria attiva
. 6	





4. Verificare che i parametri siano impostati correttamente:

1.Tipo batteria	Pylon-AH US5000
4.Profondità di scarica	80%
6.Salvare	

4.10. Collegamento di una batteria WeCo 4k4

4.10.1. Collegamento di una batteria singola 4k4

All'interno della scatola della batteria si trova il cavo per la comunicazione tra batteria e Inverter. Lo stesso cavo deve essere collegato alla batteria inserendo la spina RJ45 (8 pin) nell'apposito ingresso:

- PIN InverterComunicazione batteriaNote1CAN (filo bianco-arancione)Comunicazione con BMS della
batteria, il CAN dell'inverter si
adatta al BMS della batteria al
litio.
- 1. Inserire il connettore nella porta BMS-CAN della singola batteria.











Figura 23 - Cavo di comunicazione tra l'inverter e la batteria WeCo 4k4

- a. Assicurarsi che i DIP switch siano impostati come mostrato in figura.
- b. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il foro filettato.

NOTA: per collegare le batterie WeCo, utilizzare il <u>cavo di comunicazione con la scritta WECO contenuto</u> <u>all'interno del kit dell'inverter (o altrimenti utilizzare quello all'interno del kit della batteria, lasciando intatto</u> <u>il lato RJ45 e tagliare l'altro lato per utilizzare arancio e bianco-arancio collegandoli alla porta COM</u> <u>dell'inverter).</u>







Cavo di comunicazione Inv-Batt Cavo di alimentazione positivo Cavo di alimentazione negativo Cavo di terra (PE)



Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024









In caso di singola batteria saranno quindi connessi due cavi di potenza (positivo e negativo) rispettivamente al positivo e al negativo dell'inverter, come riportato sopra in figura.

4.10.2. Collegamento di più batterie in parallelo 4k4

Se sono presenti più batterie:

- a. Verificare che le batterie abbiano lo stesso livello di tensione spegnendole, scollegandole e accenderle una alla volta, misurando con il tester i terminali + e -. Assicurarsi che la <u>differenza tra le tensioni di tutte le batterie sia inferiore a 2 volt.</u>
- b. Impostare correttamente i DIP switch in base al numero di batterie collegate, come mostrato in figura sotto. (<u>Attenzione: apportare modifiche solo a batteria spenta</u>)
- c. Collegare il cavo di comunicazione inserito nella porta COM dell'inverter alla porta CAN-BUS di una delle batterie, facendola diventare la batteria master.
- d. Collegare la batteria master al cavo di comunicazione all'interno del gruppo batterie partendo dalla porta **RS485-B** e arrivando alla porta di comunicazione **RS485-A** della batteria slave 1. (Attenzione: non collegare la porta RS485-A alla batteria master).







Figura 26 - Cavo di comunicazione tra batterie WeCo 4k4

- e. In caso di batterie aggiuntive, il cavo di comunicazione andrà collegato come indicato precedentemente per il collegamento della batteria master alla batteria slave 1.
- f. L'ultima batteria avrà collegata solo la porta **RS485-A**.
- g. Per quanto riguarda le connessioni di potenza, collegare uno dei due cavi di alimentazione (es. Quello rosso positivo) alla batteria master, inserendo l'anello metallico nell'apposito terminale; quindi collegare l'altro cavo (es. quello nero negativo) all'ultima batteria del gruppo, come mostrato nella figura sottostante. Infine, far funzionare le batterie in parallelo utilizzando i cavi di parallelo (in dotazione con la batteria), collegando rispettivamente le polarità positiva e negativa di una batteria con quelle della batteria successiva.



Figura 27 - Collegamento in parallelo di due batterie WeCo 4k4







Figura 28 - Collegamento in parallelo di tre batterie WeCo 4k4



Figura 29 - Collegamento in parallelo di quattro batterie WeCo 4k4



Figura 30 - Collegamento in parallelo di cinque batterie WeCo 4k4

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024 55/258





4.10.3. Configurazione Weco 4k4

Per configurare correttamente i parametri batteria:

1. Premere il primo pulsante sulla sinistra del display:



2. Premere l'ultima freccia a destra (invio) per accedere alle impostazioni avanzate (inserire password 0715):

1.	Impostazioni di base
2.	Impostazioni avanzate
3.	Statistiche di produzione
4.	Info sistema
5.	Liste eventi
6.	Aggiornamento SW
- 6	

3. A questo punto premere l'ultima freccia a destra per accedere ai parametri batteria

1.	Parametri Batteria
2.	Modalità 0 immissioni
3.	Scansione curva IV
4.	Interfaccia Logica
5.	Reset di fabbrica
6.	Impostazioni parallelo
7.	Reset Bluetooth
8.	Calibrazione CT
9.	Batteria attiva
. 6	





4. Verificare che i parametri siano impostati correttamente:

1.Tipo batteria	Weco
4.Profondità di scarica	80%
6.Salvare	

4.11. Collegamento di una batteria WeCo 4k4 PRO

4.11.1. Collegamento di una batteria singola 4k4 PRO

All'interno della scatola della batteria si trova il cavo per la comunicazione tra batteria e Inverter. Lo stesso cavo deve essere collegato alla batteria inserendo la spina RJ45 (8 pin) nell'apposito ingresso:

a. Inserire il connettore nella porta CAN-A della singola batteria.

PIN Inverter	Comunicazione batteria	Note
1	CAN (filo bianco-arancione)	Comunicazione con BMS della batteria, il CAN dell'inverter si
2	CAN (filo arancione)	adatta al BMS della batteria al litio.











Figura 31 - Cavo di comunicazione tra l'inverter e la batteria WeCo 4k4 PRO

- b. Assicurarsi che i DIP switch siano impostati come mostrato in figura.
- c. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il foro filettato.

NOTA: per collegare le batterie WeCo, utilizzare il <u>cavo di comunicazione con la scritta WECO contenuto</u> <u>all'interno del kit dell'inverter (o altrimenti utilizzare quello all'interno del kit della batteria, lasciando</u> <u>intatto il lato RJ45 e tagliare l'altro lato per utilizzare arancio e bianco-arancio collegandoli alla porta</u> <u>COM dell'inverter).</u>





Cavo di comunicazione Inv-Batt Cavo di alimentazione positivo Cavo di alimentazione negativo Cavo di terra (PE)

Figura 32 - Collegamento della batteria WeCo 4k4 PRO

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024







In caso di singola batteria saranno quindi connessi due cavi di potenza (positivo e negativo) rispettivamente al positivo e al negativo dell'inverter, come riportato sopra in figura.

4.11.2. Collegamento di più batterie in parallelo 4k4 PRO

Se sono presenti più batterie:

- a. Verificare che le batterie abbiano lo stesso livello di tensione spegnendole, scollegandole e accenderle una alla volta, misurando con il tester i terminali + e -. Assicurarsi che la <u>differenza tra le tensioni di tutte le batterie sia inferiore a 2 volt.</u>
- a. Impostare correttamente i DIP switch in base al numero di batterie collegate, come mostrato in figura sotto. (<u>Attenzione: apportare modifiche solo a batteria spenta</u>)
- b. Collegare il cavo di comunicazione inserito nella porta COM dell'inverter alla porta CAN-A di una delle batterie, facendola diventare la batteria master.
- c. Collegare la batteria master al cavo di comunicazione all'interno del gruppo batterie partendo dalla porta RS485-B e arrivando alla porta di comunicazione RS485-A della batteria slave 1. (Attenzione: non collegare la porta RS485-A alla batteria master).



Figura 34 - Cavo di comunicazione tra batterie WeCo 4k4 PRO





- d. In caso di batterie aggiuntive, il cavo di comunicazione andrà collegato come indicato precedentemente per il collegamento della batteria master alla batteria slave 1.
- e. L'ultima batteria avrà collegata solo la porta **RS485-A**.
- f. Per quanto riguarda le connessioni di potenza, collegare uno dei due cavi di alimentazione (es. Quello rosso positivo) alla batteria master, inserendo l'anello metallico nell'apposito terminale; quindi collegare l'altro cavo (es. quello nero negativo) all'ultima batteria del gruppo, come mostrato nella figura sottostante. Infine, far funzionare le batterie in parallelo utilizzando i cavi di parallelo (in dotazione con la batteria), collegando rispettivamente le polarità positiva e negativa di una batteria con quelle della batteria successiva.



Figura 35 - Collegamento in parallelo di due batterie WeCo 4k4 PRO



Figura 36 - Collegamento in parallelo di tre batterie WeCo 4k4 PRO







Figura 37 - Collegamento in parallelo di quattro batterie WeCo 4k4 PRO



Figura 38 - Collegamento in parallelo di cinque batterie WeCo 4k4 PRO

4.11.3. Configurazione Weco 4k4 PRO

Per configurare correttamente i parametri batteria:

1. Premere il primo pulsante sulla sinistra del display:







2. Premere l'ultima freccia a destra (invio) per accedere alle impostazioni avanzate (inserire password 0715):

1.	Impostazioni di base
2.	Impostazioni avanzate
3.	Statistiche di produzione
4.	Info sistema
5.	Liste eventi
6.	Aggiornamento SW
. 6	

3. A questo punto premere l'ultima freccia a destra per accedere ai parametri batteria

1.	Parametri Batteria
2.	Modalità 0 immissioni
3.	Scansione curva IV
4.	Interfaccia Logica
5.	Reset di fabbrica
6.	Impostazioni parallelo
7.	Reset Bluetooth
8.	Calibrazione CT
9.	Batteria attiva
. 6	

4. Verificare che i parametri siano impostati correttamente:

1.Tipo batteria	Weco
4.Profondità di scarica	80%
6.Salvare	

NOTA: Alla prima accensione le batterie WeCo ricevono un comando dall'inverter per iniziare a funzionare regolarmente solo quando hanno raggiunto tutte insieme il livello di SOC del 100%.





4.12. Collegamento di una batteria WeCo 4k4-LT

4.12.1. Collegamento di una batteria singola 4k4-LT

All'interno della scatola della batteria si trova il cavo per la comunicazione tra batteria e Inverter. Lo stesso cavo deve essere collegato alla batteria inserendo la spina RJ45 (8 pin) nell'apposito ingresso:

a. Inserire il connettore nella porta CAN-A della singola batteria.

PIN Inverter	Comunicazione batteria	Note
1	CAN (filo bianco-arancione)	Comunicazione con BMS della batteria, il CAN dell'inverter si
2	CAN (filo arancione)	adatta al BMS della batteria al litio.







Figura 39 - Cavo di comunicazione tra l'inverter e la batteria WeCo 4k4-LT

63/258





- b. Assicurarsi che i DIP switch siano impostati come mostrato in figura.
- c. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il foro filettato.

NOTA: per collegare le batterie WeCo, utilizzare il cavo di comunicazione con la scritta WECO contenuto all'interno del kit dell'inverter (o altrimenti utilizzare quello all'interno del kit della batteria, lasciando intatto il lato RI45 e tagliare l'altro lato per utilizzare arancio e bianco-arancio collegandoli alla porta COM dell'inverter).







Figura 40 - Collegamento della batteria WeCo 4k4-LT

Cavo di terra (PE)

64/258







Figura 41- Collegamento del cavo di potenza dalla batteria Weco 4k4-LT all'inverter

4.12.2. Collegamento di più batterie in parallelo 4k4-LT

Se sono presenti più batterie:

- a. Verificare che le batterie abbiano lo stesso livello di tensione spegnendole, scollegandole e accenderle una alla volta, misurando con il tester i terminali + e -. Assicurarsi che la <u>differenza tra le tensioni di tutte le batterie sia inferiore a 2 volt.</u>
- b. Impostare correttamente i DIP switch in base al numero di batterie collegate, come mostrato in figura sotto. (Attenzione: apportare modifiche solo a batteria spenta)
- c. Collegare il cavo di comunicazione inserito nella porta COM dell'inverter alla porta CAN-A di una delle batterie, facendola diventare la batteria master.
- d. Collegare la batteria master al cavo di comunicazione all'interno del gruppo batterie partendo dalla porta **RS485-B** e arrivando alla porta di comunicazione **RS485-A** della batteria slave 1. **(Attenzione: non collegare la porta RS485-A alla batteria master).**







Figura 42 - Cavo di comunicazione tra batterie WeCo 4k4-LT

- e. In caso di batterie aggiuntive, il cavo di comunicazione andrà collegato come indicato precedentemente per il collegamento della batteria master alla batteria slave 1.
- f. L'ultima batteria avrà collegata solo la porta RS485-A.
- g. Per quanto riguarda le connessioni di potenza, collegare uno dei due cavi di alimentazione (es. Quello rosso positivo) alla batteria master, inserendo l'anello metallico nell'apposito terminale; quindi collegare l'altro cavo (es. quello nero negativo) all'ultima batteria del gruppo, come mostrato nella figura sottostante. Infine, far funzionare le batterie in parallelo utilizzando i cavi di parallelo (in dotazione con la batteria), collegando rispettivamente le polarità positiva e negativa di una batteria con quelle della batteria successiva.



Figura 43 - Collegamento in parallelo di due batterie WeCo 4k4-LT







Figura 44 - Collegamento in parallelo di tre batterie WeCo 4k4-LT



Figura 45 - Collegamento in parallelo di quattro batterie WeCo 4k4-LT



Figura 46 - Collegamento in parallelo di cinque batterie WeCo 4k4-LT

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





4.12.3. Configurazione Weco 4k4-LT

Per configurare correttamente i parametri batteria:

1. Premere il primo pulsante sulla sinistra del display:



2. Premere l'ultima freccia a destra (invio) per accedere alle impostazioni avanzate (inserire password 0715):

1.	Impostazioni di base
2.	Impostazioni avanzate
3.	Statistiche di produzione
4.	Info sistema
5.	Liste eventi
6.	Aggiornamento SW
- 6	

3. A questo punto premere l'ultima freccia a destra per accedere ai parametri batteria

1.	Parametri Batteria
2.	Modalità 0 immissioni
3.	Scansione curva IV
4.	Interfaccia Logica
5.	Reset di fabbrica
6.	Impostazioni parallelo
7.	Reset Bluetooth
8.	Calibrazione CT
9.	Batteria attiva
. 6	





4. Verificare che i parametri siano impostati correttamente:

1.Tipo batteria	Weco
4.Profondità di scarica	80%
6.Salvare	

4.12.4. Accensione batterie Wco 4k4-LT

Per poter eseguire la corretta procedura di accensione:

1. Le batterie devono essere tutte spente (interruttore su 0);



2. Sezionatore rotativo DC dell'inverter impostato su OFF;



- 3. Impostare tutte le batterie, tramite interruttore laterale su 1 senza accenderle (non premere pulsante rotondo metallico);
- 4. Accendere la SOLA batteria master premendo il pulsante fino a quando non si retroillumina il led;



5. Le batterie si accenderanno automaticamente a cascata (ogni modulo si accenderà automaticamente ed il pulsante laterale lampeggerà per 3 secondi, quindi una luce VERDE fissa confermerà lo stato di accensione di ciascun modulo).

NOTA: Durante la fase di messa in servizio, l'installatore deve assicurarsi che la comunicazione tra batteria master e inverter sia collegata correttamente. Non lasciare l'impianto alimentato in assenza di comunicazione tra batteria master e inverter, uno standby prolungato del sistema potrebbe causare uno squilibrio dovuto all'auto scarica naturale.

NOTA: Alla prima accensione le batterie WeCo ricevono un comando dall'inverter per iniziare a funzionare regolarmente solo quando hanno raggiunto tutte insieme il livello di SOC del 100%.





4.13. Batteria Weco 4k4-LT e batterie Weco 4k4 PRO in parallelo

Per un nuovo impianto non consigliamo di installare una soluzione mista con batterie WeCo 4k4PRO e WeCo 4k4-LT.

In caso di utilizzo di batterie WeCo 4k4PRO e WeCo 4k4-LT è necessario **installare prima le batterie WeCo** 4k4-LT e successivamente le batterie 4k4PRO come indicato in figura.



Figura 47 - Collegamento in BATTERIE Weco 4k4-LT e 4k4 PRO

Connessioni di comunicazione fra batterie e inverter:

Le batterie sono connesse IN PARALLELO fra loro:

- a. CAN-A della batteria master \rightarrow Porta COM dell'inverter
- b. RS485-B della batteria master → RS485-A della batteria slave 1
- c. RS485-B della batteria slave 1 → RS485-A della batteria slave 2
- d. ...
- e. RS485-B della batteria slave N-1 (penultima) \rightarrow RS485-A della batteria slave N (ultima)

Connessioni di potenza fra batterie e inverter:

Il collegamento delle batterie deve essere effettuato ad "anello".

- a. Ingresso positivo (+) della batteria master connesso al positivo (+) dell'inverter.
- b. Ingresso positivo (+) della batteria master connesso al positivo (+) della batteria slave 1.
- c. Ingresso negativo (-) della batteria master connesso al negativo (-) della batteria slave 1.





d.

- e. Ingresso positivo (+) della batteria slave N-1 (penultima) connesso con il positivo (+) della batteria slave N (ultima).
- f. Ingresso negativo (-) della batteria slave N-1 (penultima) connesso con il negativo (-) della batteria slave N (ultima).
- g. Ingresso negativo (-) della batteria slave N (ultima) connesso con il negativo (-) dell'inverter.

NOTA: Alla prima accensione le batterie WeCo ricevono un comando dall'inverter per iniziare a funzionare regolarmente solo quando hanno raggiunto tutte insieme il livello di SOC del 100%.

4.14. Collegamento di una batteria WeCo 5K3

4.14.1. Collegamento di una batteria singola 5K3

All'interno della scatola della batteria si trova il cavo per la comunicazione tra batteria e Inverter. Lo stesso cavo deve essere collegato alla batteria inserendo la spina RJ45 (8 pin) nell'apposito ingresso:

NOTA: per collegare le batterie WeCo, utilizzare il <u>cavo di comunicazione con la scritta WECO contenuto</u> <u>all'interno del kit dell'inverter (o altrimenti utilizzare quello all'interno del kit della batteria, lasciando intatto</u> <u>il lato RJ45 e tagliare l'altro lato per utilizzare arancio e bianco-arancio collegandoli alla porta COM</u> <u>dell'inverter).</u>

PIN Inverter	Comunicazione batteria	Note
1	CAN (filo bianco-arancione)	Comunicazione con BMS della batteria, il CAN dell'inverter si adatta al BMS della batteria al litio.
2	CAN (filo arancione)	

h. Inserire il connettore nella porta CAN-A della singola batteria.








Figura 48 - Cavo di comunicazione tra l'inverter e la batteria WeCo 5k3

- i. Assicurarsi che i DIP switch siano impostati come mostrato in figura.
- j. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il foro filettato.

Nota: Spegnere le batterie ogni volta che si cambia la posizione dei DIP switch.

Per accedere al collegamento della batteria, rimuovere il coperchio della sezione BT posto sul lato sinistro svitando le viti con testa a croce. Fare riferimento alla figura per identificare la sezione BT.





Collegamento a bassa tensione (BT)



Collegamento ad alta tensione (AT)

Attenzione: Quando si collegano batterie 5k3 a inverter 3000SP o inverter ibridi monofase, utilizzare solo la sezione a bassa tensione. Per evitare danni alle batterie o agli inverter, non utilizzare la sezione ad alta tensione.

In caso di batteria singola:

- 1. Collegare l'ingresso CAN-A
- 2. Impostare i DIP switch come mostrato in figura.
- 3. I collegamenti di alimentazione devono essere effettuati collegando gli appositi connettori B+ e B- al corrispondente ingresso.
- 4. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il foro filettato.



Cavo di comunicazione Inv-Batt Cavo di alimentazione positivo Cavo di alimentazione negativo Cavo di terra (PE)











Figura 49 – Collegamento della batteria WeCo 5k3

4.14.2. Collegamento di più batterie in parallelo 5K3

Se sono presenti più batterie:

- a. Verificare che le batterie abbiano lo stesso livello di tensione spegnendole, scollegandole e accenderle una alla volta, misurando con il tester i terminali + e -. Assicurarsi che la <u>differenza tra le tensioni di</u> <u>tutte le batterie sia inferiore a 2 volt</u>.
- a. Impostare correttamente i DIP switch in base al numero di batterie collegate, come mostrato in figura. (<u>Attenzione: apportare modifiche solo a batteria spenta</u>).
- b. Collegare il cavo di comunicazione inserito nella porta COM dell'inverter alla porta CAN-A di una delle batterie, facendola diventare la batteria master.





c. Dalla batteria master, collegare il cavo di comunicazione dalla porta **RS485-B** alla porta di comunicazione **RS485-A** della batteria slave 1. (Attenzione: non collegare la porta **RS485-A** alla batteria master).



Figura 50 - Cavo di comunicazione tra batterie WeCo 5k3

- d. In caso di batterie aggiuntive, il cavo di comunicazione andrà collegato come indicato per il collegamento della batteria master alla batteria slave 1.
- e. L'ultima batteria avrà collegata solo la porta **RS485-A**.

Per quanto riguarda i collegamenti di alimentazione, tutte le batterie devono essere collegate in parallelo utilizzando i cavi di alimentazione (LV KIT), avendo cura che il cavo non superi la lunghezza di 2,5 metri. Il cavo di alimentazione "**NEGATIVO**" proveniente dall'inverter deve essere collegato alla batteria **MASTER** sul terminale **NEGATIVO**, mentre il cavo di alimentazione "**POSITIVO**" deve essere collegato alla batteria **SLAVE N** sul terminale **POSITIVO**.



Figura 51 – Collegamento in parallelo di due batterie WeCo 5k3







Figura 52 - Collegamento in parallelo di tre batterie WeCo 5k3



Figura 53 - Collegamento in parallelo di quattro batterie WeCo 5k3



Figura 54 - Collegamento in parallelo di cinque batterie WeCo 5k3

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





4.14.3. Configurazione Weco 5K3

Per configurare correttamente i parametri batteria:

1. Premere il primo pulsante sulla sinistra del display:



2. Premere l'ultima freccia a destra (invio) per accedere alle impostazioni avanzate (inserire password 0715):

1.	Impostazioni di base
2.	Impostazioni avanzate
3.	Statistiche di produzione
4.	Info sistema
5.	Liste eventi
6.	Aggiornamento SW
, C	

3. A questo punto premere l'ultima freccia a destra per accedere ai parametri batteria

1.	Parametri Batteria
2.	Modalità 0 immissioni
3.	Scansione curva IV
4.	Interfaccia Logica
5.	Reset di fabbrica
6.	Impostazioni parallelo
7.	Reset Bluetooth
8.	Calibrazione CT
9.	Batteria attiva
. 6	





4. Verificare che i parametri siano impostati correttamente:

1.Tipo batteria	Weco
4.Profondità di scarica	80%
6.Salvare	

NOTA: Alla prima accensione le batterie WeCo ricevono un comando dall'inverter per iniziare a funzionare regolarmente solo quando hanno raggiunto tutte insieme il livello di SOC del 100%.

4.15. Collegamento di una batteria WeCo 5K3XP

4.15.1. Collegamento di una batteria singola 5K3XP

All'interno della scatola della batteria si trova il cavo per la comunicazione tra batteria e Inverter.

Lo stesso cavo deve essere collegato alla batteria inserendo la spina RJ45 (8 pin) nell'apposito ingresso:

NOTA: per collegare le batterie WeCo, utilizzare il <u>cavo di comunicazione con la scritta WECO contenuto</u> <u>all'interno del kit dell'inverter (o altrimenti utilizzare quello all'interno del kit della batteria, lasciando</u> <u>intatto il lato RJ45 e tagliare l'altro lato per utilizzare arancio e bianco-arancio collegandoli alla porta</u> <u>COM dell'inverter).</u>

k. Inserire il connettore nella porta CAN-A della singola batteria.

PIN Inverter	Comunicazione batteria	Note
1	CAN (filo bianco-arancione)	Comunicazione con BMS della batteria, il CAN dell'inverter si
2	CAN (filo arancione)	adatta al BMS della batteria al litio.









Figura 55 - Cavo di comunicazione tra l'inverter e la batteria WeCo 5K3XP

- l. Assicurarsi che i DIP switch siano impostati come mostrato in figura.
- m. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il foro filettato.

Nota: Spegnere le batterie ogni volta che si cambia la posizione dei DIP switch.

Per accedere al collegamento della batteria, rimuovere il coperchio della sezione BT posto sul lato sinistro svitando le viti con testa a croce. Fare riferimento alla figura per identificare la sezione BT.







Attenzione: Quando si collegano batterie 5K3XP a inverter 3000SP o inverter ibridi monofase, utilizzare solo la sezione a bassa tensione. Per evitare danni alle batterie o agli inverter, non utilizzare la sezione ad alta tensione.

In caso di batteria singola:

- 5. Collegare l'ingresso CAN-A
- 6. Impostare i DIP switch come mostrato in figura sotto.
- 7. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il foro filettato.
- 8. I collegamenti di alimentazione devono essere effettuati collegando gli appositi connettori B+ e B- al corrispondente ingresso.



Cavo di comunicazione Inv-Batt Cavo di alimentazione positivo Cavo di alimentazione negativo Cavo di terra (PE)











Figura 56 – Collegamento della batteria WeCo 5K3XP

4.15.2. Collegamento di più batterie in parallelo 5K3XP

Se sono presenti più batterie:

- a. Verificare che le batterie abbiano lo stesso livello di tensione spegnendole, scollegandole e accenderle una alla volta, misurando con il tester i terminali + e -. Assicurarsi che la <u>differenza tra le tensioni di</u> <u>tutte le batterie sia inferiore a 2 volt.</u>
- f. Impostare correttamente i DIP switch in base al numero di batterie collegate, come mostrato in figura. (Attenzione: apportare modifiche solo a batteria spenta).
- g. Collegare il cavo di comunicazione inserito nella porta COM dell'inverter alla porta CAN-A di una delle batterie, facendola diventare la batteria master.





h. Dalla batteria master, collegare il cavo di comunicazione dalla porta **RS485-B** alla porta di comunicazione **RS485-A** della batteria slave 1. (Attenzione: non collegare la porta RS485-A alla batteria master).



Figura 57 – Cavo di comunicazione tra batterie WeCo 5K3XP

- i. In caso di batterie aggiuntive, il cavo di comunicazione andrà collegato come indicato per il collegamento della batteria master alla batteria slave 1.
- j. L'ultima batteria avrà collegata solo la porta **RS485-A**.

Per quanto riguarda i collegamenti di alimentazione, tutte le batterie devono essere collegate in parallelo utilizzando i cavi di alimentazione (LV KIT), avendo cura che il cavo non superi la lunghezza di 2,5 metri. Il cavo di alimentazione "NEGATIVO" proveniente dall'inverter deve essere collegato alla batteria MASTER sul terminale NEGATIVO, mentre il cavo di alimentazione "POSITIVO" deve essere collegato alla batteria SLAVE N sul terminale POSITIVO.



Figura 58 - Collegamento in parallelo di due batterie WeCo 5K3XP







Figura 59 - Collegamento in parallelo di tre batterie WeCo 5K3XP



Figura 60 - Collegamento in parallelo di quattro batterie WeCo 5K3XP



Figura 61 - Collegamento in parallelo di cinque batterie WeCo 5K3XP

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





4.15.3. Configurazione Weco 5K3XP

Per configurare correttamente i parametri batteria:

1. Premere il primo pulsante sulla sinistra del display:



2. Premere l'ultima freccia a destra (invio) per accedere alle impostazioni avanzate (inserire password 0715):

1.	Impostazioni di base
2.	Impostazioni avanzate
3.	Statistiche di produzione
4.	Info sistema
5.	Liste eventi
6.	Aggiornamento SW
- 6	

3. A questo punto premere l'ultima freccia a destra per accedere ai parametri batteria

1.	Parametri Batteria
2.	Modalità 0 immissioni
3.	Scansione curva IV
4.	Interfaccia Logica
5.	Reset di fabbrica
6.	Impostazioni parallelo
7.	Reset Bluetooth
8.	Calibrazione CT
9.	Batteria attiva
. 6	





4. Verificare che i parametri siano impostati correttamente:

1.Tipo batteria	Weco
4.Profondità di scarica	80%
6.Salvare	

4.15.4. Accensione batterie Wco 5K3XP

Per poter eseguire la corretta procedura di accensione:

6. Le batterie devono essere tutte spente (interruttore laterale su 0);



7. Sezionatore rotativo DC dell'inverter impostato su OFF;



- 8. Impostare tutte le batterie, tramite interruttore laterale su 1 senza accenderle (non premere pulsante rotondo metallico);
- 9. Accendere la SOLA batteria master premendo il pulsante fino a quando non si retroillumina il led;
- 10. Le batterie si accenderanno automaticamente a cascata (ogni modulo si accenderà automaticamente ed il pulsante laterale lampeggerà per 3 secondi, quindi una luce VERDE fissa confermerà lo stato di accensione di ciascun modulo).

NOTA: Durante la fase di messa in servizio, l'installatore deve assicurarsi che la comunicazione tra batteria master e inverter sia collegata correttamente. Non lasciare l'impianto alimentato in assenza di comunicazione tra batteria master e inverter, uno standby prolungato del sistema potrebbe causare uno squilibrio dovuto all'auto scarica naturale.

NOTA: Alla prima accensione le batterie WeCo ricevono un comando dall'inverter per iniziare a funzionare regolarmente solo quando hanno raggiunto tutte insieme il livello di SOC del 100%.





4.16. Batteria 5K3XP Weco e batterie 5K3 in parallelo









In caso di 5K3XP e 5K3 in parallelo:

- ✓ Fornire sempre come master la batteria 5K3XP (se sono più di una impostarle come primi Slave);
- ✓ I DIP switch delle batterie 5K3 devono essere impostati in base al numero di Slave come riportato nella tabella sopra;
- ✓ L'impostazione dei DIP switch dell'ultima batteria 5K3 deve essere impostata in base al numero di Slave extra con il DIP 6 in ON come indicato nella tabella di esempio



Figura 64 - Collegamento in parallelo con 5K3XP Master e 5K3 Slave



Figura 65 – Collegamento in parallelo con 5K3XP Master e 5K3 Slave



Figura 66 – Collegamento in parallelo con 5K3XP Master e 5K3 Slave

NOTA: Alla prima accensione le batterie WeCo ricevono un comando dall'inverter per iniziare a funzionare regolarmente solo quando hanno raggiunto tutte insieme il livello di SOC del 100%.

4.17. Collegamento di una batteria AZZURRO 5000

4.17.1. Collegamento di una batteria singola AZZURRO 5000

All'interno della scatola dell'inverter si trova il cavo per la comunicazione tra batteria e Inverter. Lo stesso cavo deve essere collegato alla batteria inserendo la spina RJ45 (8 pin) nell'apposito ingresso:

a. Inserire il connettore nella porta CAN della singola batteria.

PIN Inverter	Comunicazione batteria	Note
1	CAN H (filo blu)	Comunicazione con BMS della
2	CAN L (filo bianco-blu)	adatta al BMS della batteria al litio.







Figura 67 - Cavo di comunicazione tra l'inverter e la batteria AZZURRO 5000

Pinout cavo di comunicazione tra batteria AZZURRO ed Inverter da sinistra verso destra		
Inverter	PIN 1: blu PIN 2: bianco-blu	
RJ45 Pinout T-568B Azzurro	PIN 1: bianco arancio PIN 2: arancio PIN 3: bianco verde PIN 4: blu PIN 5: bianco blu PIN 6: verde PIN 7: bianco marrone PIN 8: marrone	

b. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il contatto appropriato.

NOTA: Il cavo di comunicazione si trova all'interno del kit nella scatola dell'inverter.







Cavo di comunicazione Inv-Batt Cavo di alimentazione positivo Cavo di alimentazione negativo Cavo di terra (PE)

Figura 68 – Collegamento della batteria AZZURRO 5000

In caso di <u>batteria singola</u>:

- 1. Collegare l'ingresso **CAN** per la comunicazione tra inverter e batteria.
- 2. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il foro filettato indicato dal simbolo di terra.
- 3. I collegamenti di alimentazione devono essere effettuati collegando gli appositi connettori P+ e P- al corrispondente ingresso (come mostrato in figura). I cavi di potenza si trovano all'interno dell'apposito KIT (non incluso con la batteria).



Figura 69 - Morsettiera della batteria AZZURRO 5000

4. Premere il pulsante sulla parte anteriore della batteria per accenderla.









4.17.2. Collegamento di più batterie in parallelo AZZURRO 5000

Le batterie AZZURRO 5000 e AZZURRO 5000PRO possono essere collegate allo stesso inverter. Tuttavia, le batterie AZZURRO 5000, AZZURRO 5000PRO e AZZURRO 5000S non sono compatibili con le batterie AZZURRO ZSX 5120 e non possono essere collegate insieme. Per quanto riguarda il modello AZZURRO 5000S:

- In caso di nuova installazione, si consiglia vivamente di evitare l'abbinamento con modelli • precedenti (AZZURRO 5000 e/o AZZURRO 5000PRO).
- In caso di espansione dell'impianto esistente con batterie AZZURRO 5000 e/o 5000PRO o di • sostituzione di una batteria con il modello AZZURRO 5000S, è necessario consultarsi con Zucchetti Centro Sistemi Spa, poiché è richiesto un kit specifico per garantire la corretta integrazione (codice kit ZSP-CAB-RJ45-PRO/S).

	AZZURRO 5000	AZZURRO 5000PRO	AZZURRO 5000S	AZZURRO 5120
AZZURRO 5000	COMPATIBILE	COMPATIBILE	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	NON COMPATIBILE
AZZURRO 5000PRO	COMPATIBILE	COMPATIBILE	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	NON COMPATIBILE
AZZURRO 5000S	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	COMPATIBILE	NON COMPATIBILE
AZZURRO 5120	NON COMPATIBILE	NON COMPATIBILE	NON COMPATIBILE	COMPATIBILE

Tabella compatibilità batterie AZZURRO

Se sono presenti più batterie:

- a. Verificare che le batterie abbiano lo stesso livello di tensione spegnendole, scollegandole e accenderle una alla volta, misurando con il tester i terminali + e -. Assicurarsi che la differenza tra le tensioni di tutte le batterie sia inferiore a 2 volt. I cavi di potenza si trovano all'interno dell'apposito KIT (non incluso con la batteria).
- b. Collegare il cavo di comunicazione dalla porta COM dell'inverter alla porta CAN della batteria master. La batteria master va collegata tramite il cavo di comunicazione che si trova all'interno dell'apposito





KIT (non incluso con la batteria) partendo dalla porta LINK OUT e arrivando alla porta di comunicazione LINK IN della batteria slave 1. **(Attenzione: non collegare la porta LINK IN alla batteria master).**



Figura 71 – Cavo di comunicazione tra batterie AZZURRO 5000

- c. In caso di batterie aggiuntive, il cavo di comunicazione andrà collegato come indicato precedentemente per il collegamento della batteria master alla batteria slave 1.
- d. L'ultima batteria avrà collegata solo la porta LINK IN.

Per quanto riguarda i collegamenti di alimentazione, tutte le batterie devono essere collegate in parallelo utilizzando i cavi di alimentazione in dotazione nel KIT (non incluso con la batteria), avendo cura che il cavo non superi la lunghezza di 2,0 metri.

Il cavo di alimentazione "**NEGATIVO**" in uscita dall'inverter deve essere collegato alla batteria **MASTER** sul terminale **NEGATIVO**, mentre il cavo "**POSITIVO**" deve essere collegato all'ultima batteria **SLAVE N** sul terminale **POSITIVO**.



Figura 72 – Collegamento in parallelo di due batterie AZZURRO 5000







Figura 73 - Collegamento in parallelo di tre batterie AZZURRO 5000



Figura 74 - Collegamento in parallelo di quattro batterie AZZURRO 5000





4.17.3. Configurazione AZZURRO 5000

Per configurare correttamente i parametri batteria:

1. Premere il primo pulsante sulla sinistra del display:



2. Premere l'ultima freccia a destra (invio) per accedere alle impostazioni avanzate (inserire password 0715):

1.	Impostazioni di base
2.	Impostazioni avanzate
3.	Statistiche di produzione
4.	Info sistema
5.	Liste eventi
6.	Aggiornamento SW
, C	

3. A questo punto premere l'ultima freccia a destra per accedere ai parametri batteria

1.	Parametri Batteria
2.	Modalità 0 immissioni
3.	Scansione curva IV
4.	Interfaccia Logica
5.	Reset di fabbrica
6.	Impostazioni parallelo
7.	Reset Bluetooth
8.	Calibrazione CT
9.	Batteria attiva
. 6	





4. Verificare che i parametri siano impostati correttamente:

1.Tipo batteria	Azzurro
4.Profondità di scarica	80%
6.Salvare	





4.18. Collegamento di una batteria AZZURRO 5000 PRO

4.18.1. Collegamento di una batteria singola AZZURRO 5000 PRO

All'interno della scatola dell'inverter si trova il cavo per la comunicazione tra batteria e Inverter. Lo stesso cavo deve essere collegato alla batteria inserendo la spina RJ45 (8 pin) nell'apposito ingresso:

c. Inserire il connettore nella porta CAN della singola batteria.

PIN Inverter	Comunicazione batteria	Note	
1	CAN H (filo blu)	Comunicazione con BMS della	
2	CAN L (filo bianco-blu)	adatta al BMS della batteria al litic	



Figura 75 - Cavo di comunicazione tra l'inverter e la batteria AZZURRO 5000 PRO

Pinout cavo di comunicazione tra batteria AZZURRO ed Inverter da sinistra verso destra				
<u>Inverter</u>			PIN 1: blu PIN 2: bianco-blu	
<u>Azzurro</u>	RJ45 Pinout T-568B		PIN 1: bianco arancio PIN 2: arancio PIN 3: bianco verde PIN 4: blu PIN 5: bianco blu PIN 6: verde PIN 7: bianco marrone PIN 8: marrone	

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





d. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il contatto appropriato.

NOTA: Il cavo di comunicazione si trova all'interno del kit nella scatola dell'inverter.



Cavo di comunicazione Inv-Batt
Cavo di alimentazione positivo
Cavo di alimentazione negativo
Cavo di terra (PE)



In caso di <u>batteria singola</u>:

- 5. Collegare l'ingresso **CAN** per la comunicazione tra inverter e batteria.
- 6. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il foro filettato indicato dal simbolo di terra.
- 7. I collegamenti di alimentazione devono essere effettuati collegando gli appositi connettori P+ e P- al corrispondente ingresso (come mostrato in figura). I cavi di potenza si trovano all'interno dell'apposito KIT (non incluso con la batteria).



Figura 77 - Morsettiera della batteria AZZURRO 5000 PRO





8. Premere il pulsante sulla parte anteriore della batteria per accenderla.



Figura 78- Pulsante di accensione della batteria AZZURRO 5000 PRO

4.18.2. Collegamento di più batterie in parallelo AZZURRO 5000 PRO

Le batterie **AZZURRO 5000** e **AZZURRO 5000PRO** possono essere collegate allo stesso inverter. Tuttavia, le batterie **AZZURRO 5000**, **AZZURRO 5000PRO** e **AZZURRO 5000S** non sono compatibili con le batterie **AZZURRO ZSX 5120** e non possono essere collegate insieme. Per quanto riguarda il modello **AZZURRO 5000S**:

- In caso di nuova installazione, si consiglia vivamente di evitare l'abbinamento con modelli precedenti (AZZURRO 5000 e/o AZZURRO 5000PRO).
- In caso di espansione dell'impianto esistente con batterie AZZURRO 5000 e/o 5000PRO o di sostituzione di una batteria con il modello AZZURRO 5000S, è necessario consultarsi con Zucchetti Centro Sistemi Spa, poiché è richiesto un kit specifico per garantire la corretta integrazione (codice kit ZSP-CAB-RJ45-PRO/S).

	AZZURRO 5000	AZZURRO 5000PRO	AZZURRO 5000S	AZZURRO 5120
AZZURRO 5000	COMPATIBILE	COMPATIBILE	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	NON COMPATIBILE
AZZURRO 5000PRO	COMPATIBILE	COMPATIBILE	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	NON COMPATIBILE
AZZURRO 5000S	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	COMPATIBILE	NON COMPATIBILE
AZZURRO 5120	NON COMPATIBILE	NON COMPATIBILE	NON COMPATIBILE	COMPATIBILE

Tabella compatibilità batterie AZZURRO

Se sono presenti più batterie:

e. Verificare che le batterie abbiano lo stesso livello di tensione spegnendole, scollegandole e accenderle una alla volta, misurando con il tester i terminali + e -. Assicurarsi che la <u>differenza tra le tensioni di</u> <u>tutte le batterie sia inferiore a 2 volt.</u> I cavi di potenza si trovano all'interno dell'apposito KIT (non incluso con la batteria).





f. Collegare il cavo di comunicazione dalla porta COM dell'inverter alla porta CAN della batteria master. La batteria master va collegata tramite il cavo di comunicazione che si trova all'interno dell'apposito KIT (non incluso con la batteria) partendo dalla porta LINK OUT e arrivando alla porta di comunicazione LINK IN della batteria slave 1. **(Attenzione: non collegare la porta LINK IN alla batteria master).**



Figura 79 - Cavo di comunicazione tra batterie AZZURRO 5000 PRO

- g. In caso di batterie aggiuntive, il cavo di comunicazione andrà collegato come indicato precedentemente per il collegamento della batteria master alla batteria slave 1.
- h. L'ultima batteria avrà collegata solo la porta LINK IN.

Per quanto riguarda i collegamenti di alimentazione, tutte le batterie devono essere collegate in parallelo utilizzando i cavi di alimentazione in dotazione nel KIT (non incluso con la batteria), avendo cura che il cavo non superi la lunghezza di 2,0 metri.

Il cavo di alimentazione "**NEGATIVO**" in uscita dall'inverter deve essere collegato alla batteria **MASTER** sul terminale **NEGATIVO**, mentre il cavo "**POSITIVO**" deve essere collegato all'ultima batteria **SLAVE N** sul terminale **POSITIVO**.







Figura 80 - Collegamento in parallelo di due batterie AZZURRO 5000 PRO



Figura 81 - Collegamento in parallelo di tre batterie AZZURRO 5000 PRO



Figura 82 - Collegamento in parallelo di quattro batterie AZZURRO 5000 PRO





4.18.3. Configurazione AZZURRO 5000 PRO

Per configurare correttamente i parametri batteria:

- 1. Premere il primo pulsante sulla sinistra del display:
 - Attesa 262 s Bat:Standby 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW
- 2. Premere l'ultima freccia a destra (invio) per accedere alle impostazioni avanzate (inserire password 0715):

1.	Impostazioni di base			
2.	Impostazioni avanzate			
3.	Statistiche di produzione			
4.	Info sistema			
5.	Liste eventi			
6. Aggiornamento SW				
-6				

3. A questo punto premere l'ultima freccia a destra per accedere ai parametri batteria

1.	Parametri Batteria		
2.	Modalità 0 immissioni		
3.	Scansione curva IV		
4.	Interfaccia Logica		
5.	Reset di fabbrica		
6.	Impostazioni parallelo		
7.	. Reset Bluetooth		
8.	Calibrazione CT		
9.	Batteria attiva		
. C			





4. Verificare che i parametri siano impostati correttamente:

1.Tipo batteria	Azzurro
4.Profondità di scarica	80%
6.Salvare	





4.19. Collegamento di una batteria AZZURRO ZSX 5120

4.19.1. Collegamento di una batteria singola AZZURRO ZSX 5120

All'interno della scatola dell'inverter si trova il cavo per la comunicazione tra batteria e Inverter. Lo stesso cavo deve essere collegato alla batteria inserendo la spina RJ45 (8 pin) nell'apposito ingresso:

a. Inserire il connettore nella porta CAN della singola batteria.

PIN Inverter	Comunicazione batteria	Note	
1	CAN H (filo blu)	Comunicazione con BMS della	
2	CAN L (filo bianco-blu)	adatta al BMS della batteria al litio	



Figura 83 - Cavo di comunicazione tra l'inverter e la batteria AZZURRO ZSX 5120

Pinout cavo di comunicazione tra batteria AZZURRO ed Inverter da sinistra verso destra				
<u>Inverter</u>			PIN 1: blu PIN 2: bianco-blu	
<u>Azzurro</u>	RJ45 Pinout T-568B		PIN 1: bianco arancio PIN 2: arancio PIN 3: bianco verde PIN 4: blu PIN 5: bianco blu PIN 5: verde PIN 7: bianco marrone PIN 8: marrone	

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





b. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il contatto appropriato.

NOTA: Il cavo di comunicazione si trova all'interno del kit nella scatola dell'inverter.



Cavo di comunicazione Inv-Batt Cavo di alimentazione positivo Cavo di alimentazione negativo Cavo di terra (PE)



In caso di batteria singola:

- 1. Collegare l'ingresso **CAN** per la comunicazione tra inverter e batteria.
- 2. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il foro filettato indicato dal simbolo di terra.
- 3. I collegamenti di alimentazione devono essere effettuati collegando gli appositi connettori P+ e P- al corrispondente ingresso (come mostrato in figura). I cavi di potenza si trovano all'interno dell'apposito KIT (non incluso con la batteria).



Figura 85 - Morsettiera della batteria AZZURRO ZSX 5120





4. Premere 'interruttore e portalo in posizione ON, a questo punto premere il pulsante SW della batteria per accenderla.



Figura 86- Pulsante di accensione della batteria AZZURRO ZSX 5120

4.19.2. Collegamento di più batterie in parallelo AZZURRO ZSX 5120

Le batterie **AZZURRO 5000** e **AZZURRO 5000PRO** possono essere collegate allo stesso inverter. Tuttavia, le batterie **AZZURRO 5000**, **AZZURRO 5000PRO** e **AZZURRO 5000S** non sono compatibili con le batterie **AZZURRO ZSX 5120** e non possono essere collegate insieme. Per quanto riguarda il modello **AZZURRO 5000S**:

- **In caso di nuova installazione**, si consiglia vivamente di evitare l'abbinamento con modelli precedenti (AZZURRO 5000 e/o AZZURRO 5000PRO).
- In caso di espansione dell'impianto esistente con batterie AZZURRO 5000 e/o 5000PRO o di sostituzione di una batteria con il modello AZZURRO 5000S, è necessario consultarsi con Zucchetti Centro Sistemi Spa, poiché è richiesto un kit specifico per garantire la corretta integrazione (codice kit ZSP-CAB-RJ45-PRO/S).

	AZZURRO 5000	AZZURRO 5000PRO	AZZURRO 5000S	AZZURRO 5120
AZZURRO 5000	COMPATIBILE	COMPATIBILE	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	NON COMPATIBILE
AZZURRO 5000PRO	COMPATIBILE	COMPATIBILE	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	NON COMPATIBILE
AZZURRO 5000S	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	COMPATIBILE	NON COMPATIBILE
AZZURRO 5120	NON COMPATIBILE	NON COMPATIBILE	NON COMPATIBILE	COMPATIBILE

Tabella compatibilità batterie AZZURRO





Se sono presenti più batterie:

- a. Verificare che le batterie abbiano lo stesso livello di tensione spegnendole, scollegandole e accenderle una alla volta, misurando con il tester i terminali + e -. Assicurarsi che la <u>differenza tra le tensioni di</u> <u>tutte le batterie sia inferiore a 2 volt.</u> I cavi di potenza si trovano all'interno dell'apposito KIT (non incluso con la batteria).
- b. Collegare il cavo di comunicazione dalla porta COM dell'inverter alla porta CAN della batteria master. La batteria master va collegata tramite il cavo di comunicazione che si trova all'interno dell'apposito KIT (non incluso con la batteria) partendo dalla porta LINK OUT e arrivando alla porta di comunicazione LINK IN della batteria slave 1. **(Attenzione: non collegare la porta LINK IN alla batteria master).**



Figura 87 – Cavo di comunicazione tra batterie AZZURRO ZSX 5120

- c. In caso di batterie aggiuntive, il cavo di comunicazione andrà collegato come indicato precedentemente per il collegamento della batteria master alla batteria slave 1.
- d. L'ultima batteria avrà collegata solo la porta LINK IN.

Per quanto riguarda i collegamenti di alimentazione, tutte le batterie devono essere collegate in parallelo utilizzando i cavi di alimentazione in dotazione nel KIT (non incluso con la batteria), avendo cura che il cavo non superi la lunghezza di 2,0 metri.

Il cavo di alimentazione "**NEGATIVO**" in uscita dall'inverter deve essere collegato alla batteria **MASTER** sul terminale **NEGATIVO**, mentre il cavo "**POSITIVO**" deve essere collegato all'ultima batteria **SLAVE N** sul terminale **POSITIVO**.







Figura 88 - Collegamento in parallelo di due batterie AZZURRO ZSX 5120



Figura 89 - Collegamento in parallelo di tre batterie AZZURRO ZSX 5120



Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024




Figura 90 - Collegamento in parallelo di quattro batterie AZZURRO ZSX 5120



Figura 91 - Collegamento in parallelo di cinque batterie AZZURRO ZSX 5120

4.19.3. Configurazione AZZURRO ZSX5120

Per configurare correttamente i parametri batteria:

1. Premere il primo pulsante sulla sinistra del display:



2. Premere l'ultima freccia a destra (invio) per accedere alle impostazioni avanzate (inserire password 0715):

1.	Impostazioni di base
2.	Impostazioni avanzate
3.	Statistiche di produzione
4.	Info sistema
5.	Liste eventi
6.	Aggiornamento SW







3. A questo punto premere l'ultima freccia a destra per accedere ai parametri batteria

1.	Parametri Batteria
2.	Modalità 0 immissioni
3.	Scansione curva IV
4.	Interfaccia Logica
5.	Reset di fabbrica
6.	Impostazioni parallelo
7.	Reset Bluetooth
8.	Calibrazione CT
9.	Batteria attiva
- C	

4. Verificare che i parametri siano impostati correttamente:

1.Tipo batteria	Azzurro
4.Profondità di scarica	80%
6.Salvare	





4.20. Collegamento di una batteria AZZURRO 5000S

4.20.1. Collegamento di una batteria singola AZZURRO 5000S

All'interno della scatola dell'inverter si trova il cavo per la comunicazione tra batteria e Inverter. Lo stesso cavo deve essere collegato alla batteria inserendo la spina RJ45 (8 pin) nell'apposito ingresso:

c. Inserire il connettore nella porta CAN della singola batteria.

PIN Inverter	Comunicazione batteria	Note
1	CAN H (filo blu)	Comunicazione con BMS della
2	CAN L (filo bianco-blu)	adatta al BMS della batteria al litio.



Figura 92 - Cavo di comunicazione tra l'inverter e la batteria AZZURRO 5000S

Pinout cavo di comunicazione tra batteria AZZURRO ed Inverter da sinistra verso destra			
<u>Inverter</u>		PIN 1: blu PIN 2: bianco-blu	
<u>Azzurro</u>	RJ45 Pinout T-568B	PIN 1: bianco arancio PIN 2: arancio PIN 3: bianco verde PIN 4: blu PIN 5: bianco blu PIN 6: verde PIN 7: bianco marrone PIN 8: marrone	

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





d. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il contatto appropriato.

NOTA: Il cavo di comunicazione si trova all'interno del kit nella scatola dell'inverter.



Cavo di comunicazione Inv-Batt Cavo di alimentazione positivo Cavo di alimentazione negativo Cavo di terra (PE)



In caso di <u>batteria singola</u>:

- 5. Collegare l'ingresso **CAN/Link In** per la comunicazione tra inverter e batteria.
- 6. Collegare il cavo di massa alla batteria attraverso il foro filettato indicato dal simbolo di terra.
- 7. I collegamenti di alimentazione devono essere effettuati collegando gli appositi connettori P+ e P- al corrispondente ingresso (come mostrato in figura). I cavi di potenza si trovano all'interno dell'apposito KIT (non incluso con la batteria).



Figura 94 - Morsettiera della batteria AZZURRO 5000S

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





8. Premere il pulsante sulla parte anteriore della batteria per accenderla.



Figura 95- Pulsante di accensione della batteria AZZURRO 5000S

4.20.2. Collegamento di più batterie in parallelo AZZURRO 5000S

Le batterie **AZZURRO 5000** e **AZZURRO 5000PRO** possono essere collegate allo stesso inverter. Tuttavia, le batterie **AZZURRO 5000**, **AZZURRO 5000PRO** e **AZZURRO 5000S** non sono compatibili con le batterie **AZZURRO ZSX 5120** e non possono essere collegate insieme. Per quanto riguarda il modello **AZZURRO 5000S**:

- **In caso di nuova installazione**, si consiglia vivamente di evitare l'abbinamento con modelli precedenti (AZZURRO 5000 e/o AZZURRO 5000PRO).
- In caso di espansione dell'impianto esistente con batterie AZZURRO 5000 e/o 5000PRO o di sostituzione di una batteria con il modello AZZURRO 5000S, è necessario consultarsi con Zucchetti Centro Sistemi Spa, poiché è richiesto un kit specifico per garantire la corretta integrazione (codice kit ZSP-CAB-RJ45-PRO/S).

	AZZURRO 5000	AZZURRO 5000PRO	AZZURRO 5000S	AZZURRO 5120
AZZURRO 5000	COMPATIBILE	COMPATIBILE	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	NON COMPATIBILE
AZZURRO 5000PRO	COMPATIBILE	COMPATIBILE	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	NON COMPATIBILE
AZZURRO 5000S	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	COMPATIBILE CON APPOSITO KIT ZSP-CAB-RJ45-PRO/S	COMPATIBILE	NON COMPATIBILE
AZZURRO 5120	NON COMPATIBILE	NON COMPATIBILE	NON COMPATIBILE	COMPATIBILE

Tabella compatibilità batterie AZZURRO

Se sono presenti più batterie:

- e. Verificare che le batterie abbiano lo stesso livello di tensione spegnendole, scollegandole e accenderle una alla volta, misurando con il tester i terminali + e -. Assicurarsi che la <u>differenza tra le tensioni di</u> <u>tutte le batterie sia inferiore a 2 volt.</u> I cavi di potenza si trovano all'interno dell'apposito KIT (non incluso con la batteria).
- f. Collegare il cavo di comunicazione dalla porta COM dell'inverter alla porta CAN/Link In della batteria master. La batteria master va collegata tramite il cavo di comunicazione che si trova all'interno dell'apposito KIT (non incluso con la batteria) partendo dalla porta LINK OUT e arrivando alla porta di comunicazione CAN/Link In della batteria slave 1.







Figura 96 – Cavo di comunicazione tra batterie AZZURRO 5000S

- g. In caso di batterie aggiuntive, il cavo di comunicazione andrà collegato come indicato precedentemente per il collegamento della batteria master alla batteria slave 1.
- h. L'ultima batteria avrà collegata solo la porta CAN/Link In.

Per quanto riguarda i collegamenti di alimentazione, tutte le batterie devono essere collegate in parallelo utilizzando i cavi di alimentazione in dotazione nel KIT (non incluso con la batteria), avendo cura che il cavo non superi la lunghezza di 2,0 metri.

Il cavo di alimentazione "**NEGATIVO**" in uscita dall'inverter deve essere collegato alla batteria **MASTER** sul terminale **NEGATIVO**, mentre il cavo "**POSITIVO**" deve essere collegato all'ultima batteria **SLAVE N** sul terminale **POSITIVO**.



Figura 97 - Collegamento in parallelo di due batterie AZZURRO 5000S







Figura 98 - Collegamento in parallelo di tre batterie AZZURRO 5000S



Figura 99 - Collegamento in parallelo di quattro batterie AZZURRO 5000S





4.20.3. Configurazione AZZURRO 5000S

Per configurare correttamente i parametri batteria:

- 1. Premere il primo pulsante sulla sinistra del display:
 - Attesa 262 s Bat:Standby 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW
- 2. Premere l'ultima freccia a destra (invio) per accedere alle impostazioni avanzate (inserire password 0715):

1. Impostazioni di base	
2. Impostazioni avanzate	
Statistiche di produzior	ne
4. Info sistema	
5. Liste eventi	
6. Aggiornamento SW	
	-

3. A questo punto premere l'ultima freccia a destra per accedere ai parametri batteria

1.	Parametri Batteria			
2.	Modalità 0 immissioni			
3.	Scansione curva IV			
4.	Interfaccia Logica			
5.	Reset di fabbrica			
6.	Impostazioni parallelo			
7.	Reset Bluetooth			
8.	Calibrazione CT			
9.	Batteria attiva			





4. Verificare che i parametri siano impostati correttamente:

1.Tipo batteria	Azzurro
4.Profondità di scarica	80%
6.Salvare	





5. Interfaccia di comunicazione esterna

5.1. Interfaccia di comunicazione USB/WIFI

Interfaccia di comunicazione USB/WIFI.



Descrizione dell'interfaccia.

PIN	Definizione	Funzione	Nota
1	GND.S	Alimentazion e USB -	
2	DP	Dati USB +	L'alimentazione dell'USB è di 5
3	DM	Dati USB -	caricare dispositivi esterni
4	VBUS	Alimentazion e USB +	

Fare riferimento alla figura mostrata di seguito.



Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024







Le informazioni operative (energia generata, avvisi, stato operativo) dell'inverter possono essere trasferite su PC o caricate sul server tramite Wi-Fi/GPRS/Ethernet. Gli utenti possono scegliere di utilizzare il portale Web o l'app per il monitoraggio e la visualizzazione in base alle proprie esigenze.

5.1.1. Interfaccia di comunicazione multifunzione (COM)

Descrizione dell'interfaccia.

PIN	Definizione	Funzione	Nota
1	CAN	CAN trasmissione dati	Comunicazione con BMS della
2	CAN	CAN trasmissione dati	batteria al litio, la batteria deve essere Zucchetti per far si che
3	485-2TX+	Segnale differenziale RS485 +	l'inverter comunichi con il BMS della batteria al litio per fornire
4	485-2TX-	Segnale differenziale RS485 -	la comunicazione CAN e la comunicazione RS485
5	485-1TX+	Segnale differenziale RS485 +	Monitoraggio cablato o
6	485-1TX-	Segnale differenziale RS485 -	dell'inverter
7	GND-S	Le interfacce logiche	
8	DRMS1/5	(DRMS) si applicano ai	
9	DRMS2/6	seguenti standard di	Collegementi interfaccio legico
10	DRMS3/7	Australia (AS4777),	Conegamenti interfaccia logica
11	DRMS4/8	Europea generale	
12	DRMS0	(50549), Germania (4105)	
13	CT-	Il sensore di corrente emette un elettrodo negativo	Collegamento sensore di
14	CT+	Il sensore di corrente emette un elettrodo positivo	corrente (CT)
15	RS485-B	Segnale differenziale RS485 +	Comunicazione con il Motor
16	RS485-A	Segnale differenziale RS485 -	







1. CAN (porta 1 e 2)

Collegamento per comunicazione con BMS batteria.

2. RS485 (monitoraggio cablato o monitoraggio in cascata dell'inverter porta 5 e 6)

Fare riferimento alla figura di seguito; collegare RS485+ e RS485- dell'inverter a TX+ e TX- dell'adattatore RS485 \rightarrow USB e collegare la porta USB dell'adattatore al computer.

(NOTA: la lunghezza del cavo di comunicazione RS485 deve essere inferiore a 1000 m).



COM

I cavi RS485 sono collegati in parallelo tra gli inverter.

(NOTA: quando più inverter sono collegati tramite cavi RS485, impostare l'indirizzo di comunicazione per differenziare gli inverter).







3. Interfaccia logica (porta 7, 8, 9, 10, 11 e 12)

Questa funzione deve essere disabilitata a meno che l'inverter non sia installato in paesi in cui tale funzione deve essere abilitata. Le definizioni dei pin di interfaccia logica e le connessioni dei circuiti sono le seguenti:

I pin di interfaccia logica sono definiti in base a diversi requisiti standard un'interfaccia logica per AS/ NZS 4777.2:2015, conosciuto anche come modalità di risposta alla domanda di inverter (DRM).

L'inverter rileverà e avvierà una risposta a tutti i comandi di risposta alla domanda supportati entro 2s. L'inverter continuerà a rispondere mentre la modalità rimane abilitata.

Pin NO.	Function	
8	DRM1/5	1
9	DRM2/6	
10	DRM3/7	
11	DRM4/8	
12	DRM0	
7	GND-S	

Interfaccia logica per VDE-AR-N 4105:2018-11, è al fine di controllare e/ o limitare la potenza di uscita dell'inverter. L'inverter può essere collegato ad un ricevitore RRCR (Radio Ripple Control Receiver) per limitare dinamicamente la potenza di uscita di tutti gli inverter presenti nell'impianto.







Pin NO.	Pin name	Description	Connected to (RRCR)
8	L1	Relay contact 1 input	K1 - Relay 1 output
9	L2	Relay contact 2 input	K2 - Relay 2 output
10	L3	Relay contact 3 input	K3 - Relay 3 output
11	L4	Relay contact 4 input	K4 - Relay 4 output
7	G	GND	Relays common node

L'inverter è preconfigurato ai seguenti livelli di potenza RRCR, chiudere è 1, aperto è 0.

L1	L2	L3	L4	Active Power	Cos(q)
1	0	0	0	0%	1
0	1	0	0	30%	1
0	0	1	0	60%	1
0	0	0	1	100%	1

Interfaccia logica per EN50549-1:2019, è al fine di cessare la potenza attiva entro cinque secondi dalla ricezione di un'istruzione all'ingresso interfacciare.

Connessione Inverter - RRCR:



Pin NO.	Pin name	Description	Connected to (RRCR)
8	L1	Relay contact 1 input	K1 - Relay 1 output
7	G	GND	K1 - Relay 1 output

L'inverter è preconfigurato per i seguenti livelli di potenza RRCR, chiudere è 1, aperto.

Ll	Active Power	Power drop rate	Cos(φ)
1	0%	<5 seconds	1
0	100%	/	1





4. CT (porta 13 e 14)

Se si utilizza il CT alla lettura dello scambio collegarlo al PIN13 e al PIN14 della porta COM.

Esistono due modi per ottenere le informazioni sulla corrente di rete:

- CT
- Meter

Per la funzione di limite di immissione può essere utilizzata per limitare la potenza reimmessa nella rete. Per ottenere questa funzione, è necessario installare dispositivi di misurazione della potenza (Meter o TA) in base al sistema.



Figure 92 Connessioni elettriche (CT)





5. Meter monofase DDSU (porta 15 e 16)

PIN15 e PIN16 servono per la comunicazione con il meter; il meter è mostrato nella "Figura 1", PIN15 e PIN16 corrispondono rispettivamente ai punti 25 e 24 sulla porta COM dell'inverter, come mostrato nella "Figura 3".

La modalità di collegamento in caso di lettura allo scambio è mostrata nella "Figura 2".

In caso di lettura della produzione esterna la modalità di collegamento è mostrata nelle "Figura 4"







6. Meter trifase DTSU (porta 15 e 16)

PIN15 e PIN16 servono per la comunicazione con il meter; il meter è mostrato nella "Figura 1", PIN15 e PIN16 corrispondono rispettivamente ai punti 25 e 24 sulla porta COM dell'inverter, come mostrato nella "Figura 3".

La modalità di collegamento in caso di lettura allo scambio è mostrata nella "Figura 2".

In caso di lettura della produzione esterna e lettura dello scambio la modalità di collegamento è mostrata nelle "Figura 4"







5.1.2. Misura dello scambio attraverso il Meter monofase DDSU

Per poter leggere lo scambio tramite Meter è necessario acquistare un Meter della CHINT DDSU monofase a inserzione diretta.





Connessioni Meter:

- 1. Collegare Meter e inverter attraverso la porta COM. Lato Meter collegarsi ai PIN 24 e 25 (come indicato in tabella). Lato inverter si utilizza la porta di connessione identificata come "COM" collegando i PIN 16 e 15
- 2. Collegare il Meter nella modalità «inserzione diretta» nel dettaglio:
 - ✓ Collegare il PIN 2 del Meter con il cavo di neutro (N);
 - ✓ Connettere il PIN 3 rispettivamente alla fase direzione contatore di scambio;
 - ✓ Connettere il PIN 1 alla fase direzione impianto fotovoltaico e carichi.







NOTA: Per distanze fra Meter e inverter Ibrido superiori a 100 metri è consigliato connettere lungo la daisy chain 485 una resistenza da 120 Ohm direttamente al Meter (PIN 24 e 25).



Settaggio Meter su scambio

- 1. Controllare, premendo il pulsante che l'indirizzo del Meter sia impostato su **001** e che il protocollo sia impostato **8n1**. Da display sono visualizzabili, oltre quanto sopra descritto i valori di:
 - ✓ Corrente;
 - ✓ Tensione;
 - ✓ Fattore di potenza;
 - ✓ Potenza.





Indirizzo

Corrente

Potenza



Tensione



Power factor





- 2. Per configurare la lettura del Meter sull'inverter, accedere al display dell'inverter (come da figure):
 - Primo tasto a sinistra dell'inverter;
 - ✓ Impostazioni avanzate;
 - ✓ Inserire password «0715»;
 - ✓ 10. Set PCC Meter;
 - ✓ Abilita;
 - ✓ 0k.







5.1.3. Misura della produzione esterna attraverso il Meter monofase DDSU

Per poter leggere la produzione esterna tramite Meter è necessario acquistare un Meter della CHINT DDSU monofase a inserzione diretta.







Connessioni Meter:

1. Collegare Meter e inverter attraverso la porta COM. Lato Meter questa collegarsi ai PIN 24 e 25. Lato inverter si utilizza la porta di connessione identificata come "COM" collegandosi i PIN 16 e 15 (come indicato in tabella).



- 2. Collegare il Meter nella modalità «inserzione diretta» nel dettaglio:
 - ✓ Collegare il PIN 2 del Meter con il cavo di neutro (N);
 - ✓ Connettere il PIN 3 rispettivamente alla fase direzione contatore di scambio;
 - ✓ Connettere il PIN 1 alla fase direzione impianto fotovoltaico e carichi.



NOTA: Per distanze fra Meter e inverter Ibrido superiori a 100 metri è consigliato connettere lungo la daisy chain 485 una resistenza da 120 Ohm direttamente al Meter (PIN 24 e 25).





Settaggio Meter su produzione esterna

- 3. Controllare, premendo il pulsante che l'indirizzo del Meter sia impostato su **002** e che il protocollo sia impostato **8n1**. Da display sono visualizzabili, oltre quanto sopra descritto i valori di:
 - ✓ Corrente;
 - ✓ Tensione;
 - ✓ Fattore di potenza;
 - ✓ Potenza.













Indirizzo

Corrente

Potenza

Tensione

Power factor

Per modificare i parametri del Meter e impostarlo su produzione esterna:



Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





5.1.4. Configurazione Meter di scambio e Meter di produzione monofase DDSU

Per poter leggere lo scambio e la produzione esterna tramite Meter è necessario acquistare numero due Meter della CHINT DDSU monofase a inserzione diretta.







5.1.5. Verifica corretta lettura del Meter monofase DDSU

Per verificare la corretta lettura del meter sullo scambio è necessario assicurarsi che l'inverter ibrido e qualunque altra fonte di produzione fotovoltaica siano spenta. Accendere carchi di entità superiore ad 1kW.

Portarsi davanti al meter ed utilizzando il tasto 🗪 per scorrere fra le voci, deve essere verificato che la Potenza P sia:

- 1. Di entità superiore ad 1 kW;
- 2. In linea con i consumi domestici;
- 3. Il segno davanti a ciascun valore negativo (-).



In caso di meter per la lettura della produzione di fotovoltaici già presenti è necessario ripetere le operazioni precedenti:

- 1. Il segno delle potenze stavolta dovrà essere positivo per P;
- 2. Accendere Inverter Ibrido lasciando in posizione off l'interruttore PV lato DC, verificare che il valore di potenza totale Pt fotovoltaica esterna sia in linea con il valore mostrato sul display dell'inverter .





5.1.6. Collegamento del Meter trifase DTSU allo scambio

In caso di installazione di inverter 1PH HYD3000-6000-ZSS-HP su impianto trifase è possibile installare il Meter trifase DTSU in aggiunta ai sensori come mostrato in figura.

Assicurarsi di posizionare le sonde in modo che ciascuna toroide legga solamente i flussi di corrente relativi allo scambio. Per far ciò si consiglia di posizionarle all'uscita del contatore di scambio.



Figura 100 - Schema installazione Ibrido con Meter sullo scambio

L'utilizzo prevede il collegamento dei sensori al Meter DTSU e il collegamento di quest'ultimo all'inverter attraverso la porta COM.

I sensori collegati al Meter **non** devo essere allungati per nessuno motivo (utilizzare i cablaggi in dotazione).



Figura 101 - Meter (a sinistra), sensori CT (a destra)





Il collegamento fra Meter e sensori si attua applicando lo schema riportato nella figura sottostante.

Collegare il PIN 10 del Meter con il cavo di neutro (N), connettere il PIN 2, 5 e 8 rispettivamente alle fasi R, S e T.

Per quanto riguarda i collegamenti con i CT, il sensore posizionato sulla fase R dovrà avere i terminali connessi sui PIN 1 (filo rosso) e PIN 3 (filo nero).

Il sensore posizionato sulla fase S dovrà avere i terminali connessi sui PIN 4 (filo rosso) e PIN 6 (filo nero).

Il sensore posizionato sulla fase T dovrà avere i terminali connessi sui PIN 7 (filo rosso) e PIN 9 (filo nero).

Posizionare i sensori facendo attenzione all'indicazione sul sensore stesso (freccia).

ATTENZIONE: agganciare i CT alle fasi solo dopo averli connessi al Meter.



Figura 102 - Collegamenti Meter e sensori

Il collegamento tra Meter ed inverter si attua attraverso la porta seriale RS485.

Lato Meter questa porta è identificati dai PIN 24 e 25.

Lato inverter si utilizza la porta di connessione identificata come "COM" collegando i PIN 16 e 15 come da indicazioni nelle figure e tabelle sottostanti.







Figura 103 – Interfaccia COM

PIN Inverter	Definizione	PIN Meter	Note	
16	RS485 segnale differenziale +	24		
15	RS485 segnale differenziale –	25	comunicazione con i Meter	

Tabella 2 - Descrizione interfaccia







Figura 104 - Collegamento porta seriale Meter

NOTA: Per distanze fra Meter e inverter Ibrido superiori a 100 metri è consigliato connettere lungo la dasy chain 485 due resistenze da 120 Ohm, la prima all'inverter (fra i PIN 15 e 16 dell'interfaccia), la seconda direttamente al Meter (PIN 24 e 25).

Per configurare la lettura del Meter allo scambio sull'inverter, accedere al display dell'inverter (come da figure):

- ✓ Primo tasto a sinistra dell'inverter;
- ✓ Impostazioni avanzate;
- ✓ Inserire password «0715»;
- ✓ 10. Set PCC Meter;
- ✓ Abilita;
- ✓ Ok.



Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





5.1.7. Misura della produzione fotovoltaica tramite meter trifase DTSU

Nel caso in cui siano già presenti uno o più inverter fotovoltaici trifase nell'impianto è obbligatorio far si che il sistema Ibrido mostri a display non solo il contributo fotovoltaico dei pannelli connessi ai suoi ingressi ma anche la potenza prodotta da fotovoltaici trifase esterni, in modo da fare lavorare il sistema per accumulo in modo corretto.

Tutto questo deve essere realizzato grazie alla connessione di un secondo Meter trifase DTSU (o più fino a numero 3 massimi alla lettura di una produzione esterna) posizionato in maniera opportuna in modo da leggere tutta la produzione dell'impianto puro fotovoltaico (ad eccezione di quella dell'Ibrido stesso). Per quanto riguarda la comunicazione RS485 (Meter – HYD) tutti i Meter presenti dovranno essere connessi alla porta COM dell'inverter negli ingressi 15 e 16 della porta COM)



Figura 105 - Schema installazione Ibrido con Meter trifase DTSU su scambio e produzione



Figura 106 - Collegamento porta seriale COM con più di un Meter DTSU





5.1.8. Configurazione dei parametri del Meter trifase DTSU

Dopo aver collegato correttamente i cablaggi, è necessario impostare i parametri corretti dal display del Meter.

三個西线电子式电描表(导机) 第 回 ① 32220:3809 355-601 A	 "Confermare" "Spostare il cursore
SCH2 400mz/swys SET ESC	 (per inserimento cifre) 2. Premere per "tornare indietro" 3. Premere per "aggiungere
I Z 3 Figura 107 - Legenda M	[eter

Configurazione Meter trifase DTSU allo scambio

Per configurare il dispositivo in modalità lettura sullo **scambio** è necessario entrare nel menù dei settaggi, come indicato di seguito:

1. Premere SET apparirà la scritta CODE



2. Premere nuovamente **SET**, apparirà la cifra "600":



- 3. Scrivere la cifra "701":
 - a. Dalla prima schermata in cui comparirà il numero "600", premere il tasto " \rightarrow " una volta per scrivere il numero "601".
 - b. Premere "**SET**" per due volte per spostare il cursore verso sinistra andando ad evidenziare "<u>6</u>01";

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





c. Premere una volta il tasto"→" più fino a scrivere il numero "<u>7</u>01" (701 è il codice di accesso alle impostazioni).

Nota: In caso di errore premere "ESC" e poi di nuovo "SET" per reimpostare il codice richiesto.



- 4. Confermare premendo **SET** fino ad entrare nel menù dei settaggi.
- 5. Entrare dentro i seguenti menù ed impostare i parametri indicati:
 - a. **CT**:
 - i. Premere **SET** per entrare nel menù
 - ii. Scrivere "40":
 - 1. Dalla prima schermata in cui comparirà il numero "<u>1</u>", premere il tasto"→" più volte fino a scrivere il numero "1<u>0</u>".
 - 2. Premere "SET" una volta per spostare il cursore verso sinistra andando ad evidenziare "10"
 - 3. Premere il tasto " \rightarrow " più volte fino a scrivere il numero " $\underline{40}$ "

Nota:In caso di errore premere "SET" fino ad evidenziare la cifra relativa alle migliaia e successivamente premere " \rightarrow " fino a quando non comparirà solamente il numero "<u>1</u>"; a questo punto ripeter la procedura descritta sopra.

	三相四级电子式电解表(导机)		三相四组电子式电能多(导机)
3X220:3809 3X220:3809 56Hz 50Hz	CT	** D O 3X220(380V 3X5(80) A 50Hz 400impleWe	_40
	SET ESC -		5 SET ESC

iii. Premere "ESC" per confermare e " \rightarrow " per scorrere all'impostazione successiva.

b. ADDRESS:

i. Lasciare l'indirizzo 01 (settato di default) in questo modo l'inverter assegnerà come potenze relative allo scambio i dati inviati dal meter.





Configurazione Meter trifase DTSU sullo scambio e sulla produzione

Per configurare il dispositivo in modalità lettura sullo **scambio** riferirsi alle indicazioni riportato nel paragrafo precedente (Configurazione Meter trifase DTSU sullo scambio).

Per configurare il dispositivo in modalità lettura sulla **produzione** è necessario entrare nel menù dei settaggi, come indicato di seguito:

1. Premere **SET** apparirà la scritta **CODE**



2. Premere nuovamente **SET**, apparirà la cifra "600":



- 3. Scrivere la cifra "701" :
 - a. Dalla prima schermata in cui comparirà il numero "600", premere il tasto " \rightarrow " una volta per scrivere il numero "601".
 - b. Premere "**SET**" per due volte per spostare il cursore verso sinistra andando ad evidenziare "<u>6</u>01";
 - c. Premere una volta il tasto " \rightarrow " più fino a scrivere il numero "<u>7</u>01" (701 è il codice di accesso alle impostazioni).

Nota: In caso di errore premere "ESC" e poi di nuovo "SET" per reimpostare il codice richiesto.



- 4. Confermare premendo **SET** fino ad entrare nel menù dei settaggi.
- 5. Entrare dentro i seguenti menù ed impostare i parametri indicati:
 - a. **CT**:
 - i. Premere **SET** per entrare nel menù
 - ii. Scrivere "40":
 - 1. Dalla prima schermata in cui comparirà il numero "<u>1</u>", premere il tasto "→" più volte fino a scrivere il numero "1<u>0</u>".
 - 2. Premere "SET" una volta per spostare il cursore verso sinistra andando ad evidenziare "10"

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





3. Premere il tasto " \rightarrow " più volte fino a scrivere il numero "<u>4</u>0"

Nota:In caso di errore premere "SET" fino ad evidenziare la cifra relativa alle migliaia e successivamente premere " \rightarrow " fino a quando non comparirà solamente il numero "<u>1</u>"; a questo punto ripeter la procedura descritta sopra.

	三相因似电子式电解表(导机)		三相四组电子式电报法(导机)
3X220/380V 3X5/80/A 50Hz 400/mp/W/A	CT	* DI O 3X220(360V 3X5:60) A 50Hz 400imp/siWe	_40
	o SET ESC		SET ESC

iii. Premere "ESC" per confermare e " \rightarrow " per scorrere all'impostazione successiva.

b. **ADDRESS**:

- i. Premere **SET** per entrare nel menù:
- ii. Scrivere "0<u>2</u>" (premendo una volta "→" dalla schermata "01"). Con indirizzo 02 l'inverter assegnerà come potenze relative alla produzione i dati inviati dal meter. Possono essere settati fino ad un massimo di 3 Meter per la produzione (Indirizzi 02 03 04).

	三相四规电子式电解表(导和)		三個四級电子或电解表(导机)
3X220/380V 3X5/80/A 50Hz 400/mg/kWh	ADDRESS	3 10 0 3X220380V 3X5:801A 56Hz 400imp/kWb	_02
	🖞 SET ESC 🗖		SET ESC

iii. Premere "ESC" per confermare.





5.1.9. Verifica corretta installazione Meter trifase DTSU

Verifica Meter trifase DTSU allo scambio

Per effettuare tale verifica è necessario:

- Accendere solamente in alternata l'inverter ibrido e spegnere qualunque altra fonte di produzione fotovoltaica (se presente);
- Accendere carchi di entità superiore ad 1kW per ciascuna delle tre fasi dell'impianto;

Portarsi davanti al Meter ed utilizzando i tasti " \rightarrow " per scorrere fra le voci e "ESC" per tornare indietro, deve essere verificato che:

1. I valori di Power Factor per ciascuna fase Fa, Fb ed Fc (sfasamento fra tensione e corrente), siano compresi fra 0.8-1.0. In caso di valore inferiore dovrà essere spostato il sensore in una delle altre due fasi fino a che quel valore non sarà compreso fra 0.8-1.0.



- 2. Le Potenze Pa, Pb e Pc siano:
 - Di entità superiore ad 1 kW.
 - In linea con i consumi domestici.
 - Il segno davanti a ciascun valore negativo (-).



Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





3. Accendere il fotovoltaico dell'inverter tramite sezionatore rotativo su ON e batterie, verificare che il valore di potenza totale Pt sia in linea con il valore mostrato sul display dell'inverter



Verifica Meter trifase DTSU sulla Produzione

In caso di **meter sulla produzione** è necessario ripetere le operazioni precedenti:

- 1. Spegnere l'inverter ibrido e lasciare acceso solo il puro fotovoltaico;
- 2. Fare andare in produzione il puro fotovoltaico;
- 3. Verifica Power factor come descritto nel caso precedente;
- 4. Il segno delle potenze Pa, Pb, e Pc deve essere concorde;
- 5. Accendere Inverter Ibrido, verificare che il valore di potenza totale Pt fotovoltaica sia in linea con il valore mostrato sul display dell'inverter.




5.1.10. Misura dello scambio attraverso sensore di corrente



Connettere il negativo del sensore nell'ingresso 13 del connettore COM Connettere il positivo del sensore nell'ingresso 14 del connettore COM

Posizionare la sonda di corrente in maniera corretta, nel dettaglio:

- ✓ CT (misura la corrente scambiata con la rete).Posizionato all'uscita del contatore di scambio in modo da poter leggere tutti i flussi di potenza entranti ed uscenti, deve comprendere tutti i cavi di fase che entrano o escono dal contatore di scambio.
- ✓ Il verso del CT è indipendente dall'installazione, viene riconosciuto dal sistema durante la prima accensione.

Utilizzare COME CAVO DI PROLUNGA un cavo STP categoria 6 ad 8 poli, utilizzare tutti i poli colorati (blu- arancio-verde-marrone) per prolungare il cavo positivo del CT e tutti i poli bianco/colorati (bianco/blu-bianco/arancio- bianco/verde- bianco/marrone) per prolungare il cavo negativo del CT. La schermatura dovrà essere collegata su uno dei due lati a terra. Per evitare rotture dei cavi conduttori si consiglia di preferire l'utilizzo di un cavo con conduttori flessibili e non rigidi.



















5.1.11. Porta di collegamento 0 e 1-Interfaccia di comunicazione a cascata



Se in un impianto sono presenti più di un inverter ibrido devono essere collegati in parallelo (modalità Master-Slave). Per avere il massimo rendimento dell'impianto ed avere sbilanciamenti futuri tra batterie gli inverter ibridi devono essere uguali tra di loro (stessa taglia, stesso numero e modello di batterie). Quando si utilizza il sistema in parallelo, per le impostazioni e le note dell'inverter, fare riferimento alla sezione "Configurazione in parallelo" del presente manuale.

Nota (AC LOAD è anche parallelo per macchine parallele):

- 1. Il primo e l'ultimo inverter devono essere collegati con terminali di connessione a 8 pin.
- 2. La lunghezza del cavo del terminale AC LOAD collegato dal terminale LOAD a ciascuna macchina deve essere coerente con la specifica della lunghezza del cavo, in modo da garantire che l'impedenza del circuito sia coerente e che la corrente LOAD deviata su ciascuna macchina sia identica.
- 3. Quando la potenza totale di AC LOAD è maggiore del 110% della potenza nominale della macchina (ad esempio, un inverter AC LOAD ha una potenza massima consentita di 5,5 kVA e sei macchine parallele AC LOAD hanno una potenza massima consentita di 33 kVA), il carico non deve essere collegato ad AC LOAD ma deve essere collegato alla rete AC.
- 4. Quando gli inverter sono in parallelo, tutta la rete AC deve essere condivisa con un interruttore di protezione generale; stessa cosa dovrebbe essere per l'AC LOAD.



Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





6. Pulsanti e spie luminose



Figure 102- Pulsanti e spie luminose

6.1. Pulsanti:

- Premere "Indietro" per tornare alla schermata precedente o per accedere all'interfaccia principale.
- Premere "Su" per entrare nel menu superiore o per aumentare il valore di 1.
- Premere "Giù" per entrare nel menu inferiore o per ridurre il valore di 1.
- Premere "OK" per selezionare l'opzione del menu corrente o per passare al numero successivo.





6.2. Spie luminose e stato operativo

Stato	Rete attiva	Fuori rete	Allarme
	Spia verde	Spia verde	Spia rossa
Rete attiva	Attivo		
Standby (rete attiva)	Intermittente		
Fuori rete		Attivo	
Standby (fuori rete)		Intermittente	
Allarme			Attivo

7. Funzione

7.1. Controlli preliminari

Prima di avviare il sistema, verificare che:

- 1. L'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP sia fissato saldamente alla staffa di montaggio
- 2. I cavi PV+/PV- siano collegati saldamente e la polarità e la tensione siano corrette
- 3. I cavi BAT+/BAT- siano collegati saldamente e la polarità e la tensione siano corrette
- 4. I cavi GRID/LOAD siano collegati saldamente/correttamente
- 5. Un interruttore AC sia correttamente collegato tra la porta GRID dell'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP e la rete e l'interruttore sia spento
- 6. Un interruttore AC sia correttamente collegato tra la porta LOAD dell'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP e il carico critico e l'interruttore sia spento
- 7. Il cavo di comunicazione per le batterie al litio sia stato collegato correttamente.

7.2. Primo avviamento dell'inverter

- 1. Assicurarsi che l'interruttore lato AC dell'inverter sia abbassato in modo che non venga erogata alimentazione al dispositivo
- 2. Assicurarsi che il sezionatore rotante sia in posizione OFF







Figura 109 - Sezionatore fotovoltaico

3. Assicurarsi che l'utenza abbia un consumo di almeno 200 W. I carichi consigliati per questa operazione sono asciugacapelli (800 W < P < 1600 W), resistenze elettriche (1000 W < P < 2000 W) e forni (P > 1500 W). Altri tipi di carichi, come lavatrici o pompe di calore, pur caratterizzati da un elevato consumo energetico, possono impiegare del tempo per raggiungere questo livello di assorbimento dopo l'avviamento.



Figura 110 - Verifica che la potenza assorbita sia superiore a 200 W

4. Fornire alimentazione DC all'inverter accendendo correttamente le batterie: Nel caso di batterie Pylontech, posizionare l'interruttore POWER della batteria, o (in caso di più unità) di tutte le batterie, su I (posizione ON), quindi premere il pulsante rosso SW della batteria master per circa un secondo; a questo punto, si accenderanno in sequenza i LED di tutte le batterie per poi spegnersi dopo qualche secondo, ad eccezione del LED RUN. Dopodiché, attendere l'accensione del display.







Figura 111 - Stato della batteria dopo aver impostato l'interruttore POWER su ON e aver premuto il pulsante SW

Nel caso di batterie WeCo (4k4, 4k4PRO e 5K3) e AZZURRO (AZURRO, AZZURRO PRO, AZZURRO S), premere il pulsante RUN per circa un secondo; dopo averlo rilasciato, attendere il suono all'interno della batteria che indica la chiusura del relè. Ripetere l'operazione per tutte le successive batterie dell'impianto.



Figura 112 - Vista del pulsante di accensione della batteria WeCo

Nel caso di batterie WeCo (4k4-LT e 5K3XP) per poter eseguire la corretta procedura di accensione, assicurarsi che le batterie siano tutte spente (interruttore laterale su 0);



Impostare tutte le batterie, tramite interruttore laterale su 1 senza accenderle (non premere pulsante rotondo metallico), accendere la SOLA batteria master premendo il pulsante fino a quando non si retroillumina il led. Le batterie si accenderanno automaticamente a cascata (ogni modulo si accenderà automaticamente ed il pulsante laterale lampeggerà per 3 secondi, quindi una luce VERDE fissa confermerà lo stato di accensione di ciascun modulo).

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





Nel caso di batterie AZZURRO ZSX5120, per poter eseguire la corretta procedura di accensione, assicurarsi che le batterie siano tutte spente (interruttore laterale su 0). Premere 'interruttore e portalo in posizione ON, a questo punto premere il pulsante SW della batteria per accenderla.



5. Fornire alimentazione AC tramite l'interruttore di protezione dedicato dell'inverter di accumulo. Se è presente più di un interruttore a protezione dell'inverter (es. un interruttore automatico e un interruttore differenziale), devono essere tutti impostati su ON per consentire il collegamento dell'inverter alla rete.



Figura 113 – Esempio di interruttore AC a protezione dell'inverter

I seguenti parametri devono essere configurati prima di far funzionare l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-





ZSS-HP.

Parametro	Nota
1. Opzione lingua OSD	L'impostazione predefinita è la lingua inglese.
2. Impostazione e conferma dell'ora di sistema	Se si è connessi al computer host come l'app del collettore o per dispositivi mobili, l'ora dovrebbe essere stata calibrata sull'ora locale.
*3. Importazione dei parametri di sicurezza	Fare riferimento alla tabella dei codici paese e selezionare il paese e il codice. È necessario trovare il file dei parametri di sicurezza (che prende il nome dal paese di sicurezza corrispondente) sul sito Web, scaricarlo sull'unità flash USB e importarlo.
*4. Impostazione dei parametri della batteria	I valori predefiniti possono essere visualizzati in base alla configurazione del canale di ingresso.
5. La configurazione è completa	

2) Impostazione dell'ora di sistema

Il formato dell'ora di sistema è "Anno-Mese-Giorno-Ora-Minuti-Secondi", premere "Su" o "Giù" per modificare il primo numero, premere "OK" per passare al numero successivo, premere "OK" per completare le impostazioni. Una volta impostata l'ora, verrà visualizzato il menu "Set Country" (Imposta paese).





3) Parametro di sicurezza

Co	ode	Region	Grid Code	Co	ode	Region	Grid Code
	000	VDE4105			000		EU-EN50438
	001		BDEW	010	001	EU	EU-EN50549
	002		VDEO126	018	002		EU-EN50549-HV
000	003	Germany	VDE4105-HV		003		EU-EN50549-2
	004		BDEW-HV	019	000	IEC	IECEN61727
	005		VDE4110	017	000	120	Korea
	005		VDE1110	020	001	Korea	Korea-DASS
-	000		CEL-021In	021	001	Sweden	Swodon
	000		CEL-021III.	021	000	Sweden	FIL Conoral
	001		CEL 021Err	022	000	Europa Canaral	EU General MV
0.01	002	It also	CEI-021EX.	022	001	Europe General	EU General-MV
001	003	Italy	CEI-021AF.		002		EU General-HV
	004		CEI-021InHV	_	000		Cyprus
	005		CEI-016-HV	024	001	Cyprus	CY-LV-RES
	006		CEI-016-MV	_	002	51	CY-LN/MV-COM
	000		Australia-A		003		CY-LV/MV-UT
002	008	Australia	Australia-B		000		India
	009		Australia-C	_	001		India-MV
	000		ESP-RD1699	025	002	India	India-HV
	001		RD1699-HV	025	003	inuia	India-CEA
002	002	Spain	NTS		004		India-LV
003	003	Span	UNE217002+RD647		005		India-Kerala
	004		Spain island		000		PHI
	005		RD1699-LV	026	001	Philippines	PHI-MV
004	000	Turkey	Turkey		002		PHI-LV
	000		Denmark		000		New Zealand
0.05	001		DK-TR322	027	001	New Zealand	NewZealand-MV
005	002	Denmark	Western Denmark		002		NewZealand-HV
	003		Eastern Denmark		000		Brazil
	000	_	GR-Cont.		001		Brazil- LV
006	001	Greece	GR-Island	028	002	Brazil	Brazil-230
	000		Netherland		003		Brazil-254
007	001	Netherlands	Netherland-MV		004		Brazil-288
007	002	Wetherlands	Netherland-HV		000		SK-VSD
	000		Belgium	029	001	Slovakia	SK-SSF
008	000	Relatium	Belgium-HV	02)	001	51074814	SK-35L
000	001	Deigium	Bolgium-IV		002		Czochia
	002				000		Crochia MV
000	000	1112	UK C09	020	001	Ukraine	Czecilia-MV
009	001	UK		030	002		Czech EG.D
-	002		UK-G99-HV	-	003		
	000		China-B	001	004	C1 .	Czech PPDS 2023
	001		Unina Taiwan	031	000	Siovenia	5151 EN 50549-1
	002		TrinaHome	033	000	Ukraine	Ukraine
	003		China HongKong	034	000	Norwav	Norway
	004		SKYWORTH		001		Norway-LV
	005		CSISolar	035	000	Mexico	Mexico-LV
010	006	China	CHINT	038	000	60Hz	Wide-Range-60Hz
	007		China-MV	_	000		EN50549-1
	008		China-HV	039	001	Ireland	EN50549-1
	009		China-A	037	002	ii ciallu	Nor Ireland G99
	010		China JOLYWOOD		003		Nor Ireland G98
	011		RISEN	040	000	Theiland	Thai-PEA
	012		China-wide	040	001	illallallu	Thai-MEA
	000		France	042	000	50Hz	LV-50Hz
	001		FRArrete23		000 044 001 South Africa		South Africa
	002		FR VDE0126-HV	044		South Africa	SA-HV
	003		VFR 2019		002		SA RPPS of C
011	004	France	VDE0126 Enedis	0.17	000	D. l. i	Dubai DEWG
	005		VDE0126-HV Enedis	046	001	Dubai	DEWG-MV
	006		VFR2019 Enedis	107	000	Croatia	Croatia
	007		EN50549-1	108	000	Lithuania	Lithuania
	008		EN50549-2	109	000	Estonia	Estonia





	000		Poland	111	000	Columbia	Columbia
012	001	Deland	Poland-MV	111	001		Columbia-LV
012	002 Poland		Poland-HV	112	000	Chile	Chile
	003		Poland-ABCD	121	000	Saudi Arabia	Saudi Arabia
013	000	Austria	AustriaTor Erzeuger	122	000	Latvia	Latvia
014	000	Janan	Japan-50Hz	123	000	Romania	Romania
014	001	Japan	Japan-60Hz	124	000	Tunisia	Tunisia
015	000	Switzenland	Туре-А	125	000	Finland	Finland
015	015 001 Switzerland		Type-B				



È essenziale assicurarsi di aver selezionato il codice paese corretto in base ai requisiti dell'autorità locale.

A tal fine, consultare un elettricista professionista o personale qualificato dell'autorità di sicurezza elettrica.

ZCS non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dalla selezione di un codice paese errato.

4) Seleziona il tipo di batteria

Tipo di batteria		
	Tipo di protocollo di comunicazione di banda	Piombo acido o nessun tipo di protocollo
	1.Indirizzo batteria	1.Capacità della batteria
	2. Limite di corrente di carica della batteria	2. Tensione nominale della batteria
	3. Limite di corrente di scarica della batteria	3. Tipo di cella della batteria
	4. Batteria DOD (EOD)	4. Limite di corrente di carica della batteria
		5. Limite di corrente di scarica della batteria
		6. Batteria DOD (EOD)

Premere "Su" o "Giù" per selezionare il tipo di batteria, premere "OK" per completare la selezione.





7.3. Messa in servizio

Interfaccia principale:



Figura 63 – Interfaccia principale

L'impostazione predefinita dell'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP è la "modalità automatica", quindi se l'impostazione non è stata modificata, la modalità operativa sarà la seguente:

• Se "Produzione Fotovoltaica" > "Consumo Domestico"

Se la batteria non è carica, l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP caricherà la batteria.

• Se "Produzione Fotovoltaica" < "Consumo Domestico"

Se la batteria non è scarica, l'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP scaricherà la batteria e fornirà alimentazione al carico domestico.

7.4. Menu principale

Nell'interfaccia principale, premere il pulsante "Giù" per accedere alla pagina con le impostazioni di rete/batteria:

Interfaccia principale	Premere "Giù"
	Informazioni Rete
	1. Rete (V)
	2. Potenza (A)
	3. Frequenza
	Informazioni Batteria
	1. Batteria (V)
	2. Corrente di carica





3. Corrente di scarica
4.Batteria (P)
5.Temperatura Batteria
6. Stato di carica
10. Cicli Batteria

Nell'interfaccia principale, premere il pulsante "Su" per accedere alla pagina con le impostazioni dell'impianto fotovoltaico:

Interfaccia principale	Premere "OK"
	Informazioni PV
	1. Tensione PV1
	2. Corrente PV1
	3. Potenza PV1
	4. Tensione PV2
	5. Corrente PV2
	6. Potenza PV2
	7. Temp. inverter

Nell'interfaccia principale, premere "Indietro" per accedere al menu principale. Il menu principale comprende le seguenti sei opzioni:

Interfaccia principale	Premere "Indietro"
	1. Impostazioni di base
	2. Impostazioni avanzate
"Su" ↑	3. Statistiche produzione
"Giù"↓	4. Info di sistema
	5. Lista eventi
	6. Aggiornamento SW





7.4.1. Impostazioni di base

1. Impostazioni	Premere "OK"		
	1. Lingua		
	2. Data e ora		
"C.," 1	3. Param. di sicurezza		
Sul	4. Modalità di lavoro		
"Giù"↓	5.Modalità di ingresso PV (nor presente su tutte le version firmware)		
	5. Autotest (solo per l'Italia)		
	6. Modalità EPS		
	7. Indirizzo di comunicazione		

1. Impostazione lingua

Per impostare la lingua del menu.



2. Impostazione data e ora

Selezionare "2. Ora", premere "OK" per accedere al menu di impostazione dell'ora; il formato è Anno-Mese-Giorno Ore:Minuti:Secondi.

Ora

2.Time	OK

2020-05-13 17:07:00





3. Parametri di sicurezza

L'utente può modificare i parametri di sicurezza della macchina tramite l'unità flash USB e copiare in anticipo le informazioni sui parametri da modificare nell'unità flash USB.

Prima di caricare il file safety nella chiavetta USB assicurarsi che siano quelli relativi alla versione software dell'Inverter. Una volta impostato il safety è necessario riavviare l'inverter.

Per ulteriori info e/o chiarimenti contattare Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

3.Safety Param.	OK	1.Seleziona le norme di sicurezza	OK
		2.Seelzione file USB	OK

4. Modalità di lavoro

Selezionare "4. Modalità di accumulo energia" e premere "OK" per accedere all'interfaccia per l'impostazione della modalità di accumulo di energia.



1) Selezionare la modalità automatica

Selezionare "1. Modalità automatica", quindi premere "OK".

In modalità uso autonomo, l'inverter caricherà e scaricherà automaticamente la batteria.











6) Premere "GIÙ" per visualizzare i parametri di 5) Se produzione FV + consumo batteria < rete/batteria correnti, premere "SU" per tornare CARICO, l'energia mancante per alimentare i carichi verrà importata dalla rete. all'interfaccia principale. On-Grid State Wi 🖽 PV1: ON PV2: ON Frequency:..... 50.01Hz 3.49kW 1.21kW Bat Voltage:48.2V Bat CurCHRG:.....0.00A 1.78kW 6.49kW Bat Cycles:.....0000T 2018-06-28 09:11Bat Temp:..... 25°C

2) Modalità % di carica

Si possono impostare date, giorni e orari nel quale impostare una ricarica forzata delle batterie fino alla % di SOC impostata.

2.Modalità % di carica	ОК	Modalità % di carica					
		Rules. 0: Enabled/Disabled					
		From	То	SOC	Charge		
		02h00m -	04h00m	070%	01000W		
		Effective	date				
		Dec. 22	-	Mar. 21			
		Weekday	select				
		Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.					

3) Modalità oraria

Si possono impostare manualmente gli intervalli orari nei quali caricare e scaricare la batteria.



3.Modalità oraria

OK



Modalità oraria	
Rules. 0:Enabled/Disabled	
Charge Start	22 h 00 m
Charge End	05 h 00 m
Charge Power	02000 W
DisCharge Start	14 h 00m
DisCharge End	16 h 00m
DisCharge Power	02500 W

Cambiare il valore di una regola permette di impostare più regole per il timer.

3. Modalità oraria	ОК	Modalità oraria	
		Regole. 0: attive/disattive	
		Inizio carica	22 h 00 m
		Fine carica	05 h 00 m
		Potenza di carica	02000 W
		Inizio scarica	14 h 00m
		Fine scarica	16 h 00m
		Potenza di scarica	02500 W

4) Modalità passiva

La modalità passiva permette all'inverter di vedere le batterie ma di non farle intervenire né in carica né in scarica. Tale impostazione è utile a livello di test iniziali sull'inverter per informazioni più dettagliate riguardo il funzionamento passivo, richiedere a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.





5) Peak shaving mode

5. Peak Shaving Mode

OK

ĸ

Peak Shaving Mode Priority Buy Power 0100W

5. Modalità di ingresso PV (non presente per inverter con display touch) Selezionare la modalità di ingresso in base al campo fotovoltaico, nel dettaglio:

- Modalità indipendente (predefinita): Se le stringhe sono diverse (es. installate su due falde separate o costituite da un diverso numero di pannelli), il modello di ingresso deve essere impostato in "modalità indipendente".
- ✓ Modalità parallela: Se le stringhe sono collegate in parallelo, la modalità di ingresso deve essere impostata su "modalità parallela".

6. Autotest



1) Autotest fast

1 Autotost fast	OK	Avagio autotost	Promoro "OK" por
1. Autotest last	υĸ	Avvio autotest	iniziare
		Test 59.S1	
		Ļ	Attendere
		Test 59.S1 OK!	
		Ļ	Attendere
		Test 59.S2	
		Ļ	Attendere
		Test 59.S2 OK!	
		\downarrow	Attendere
		Test 27.S1	
		\downarrow	Attendere
		Test 27.S1 OK!	
		\downarrow	Attendere
		Test 27.S2	
		\downarrow	Attendere
		Test 27.S2 OK!	
		\downarrow	Attendere
		Test 81>S1	
		Ļ	Attendere





Test 81>S1 OK!	
\downarrow	Attendere
Test 81>S2	
\downarrow	Attendere
Test 81>S2 OK!	
\downarrow	Attendere
Test 81 <s1< td=""><td></td></s1<>	
Ļ	Attendere
Test 81 <s1 ok!<="" td=""><td></td></s1>	
Ļ	Attendere
Test 81 <s2< td=""><td></td></s2<>	
↓ ↓	Attendere
Test 81 <s2.0k!< td=""><td></td></s2.0k!<>	
	Premere "OK"
Test automatico OKI	Tremere on
	Premere "Giù"
× Soglia 59 S1 253 V 900 ms	Tremere diu
	Dromoro "Ciù"
↓ F0.61, 220V.002mg	Fleinere Giu
59.51: 228V 902IIIS	Dramana "Cib"
↓	Premere Giu
Soglia 59.52 264,5 V 200 ms	D ((C))
↓ 	Premere "Giù"
59.52: 229V 204ms	- "~ ``
↓ ↓	Premere "Giù"
Soglia 27.S1 195,5 V 1500	
ms	
↓ 	Premere "Giù"
27.S1: 228V 1500ms	
↓ 	Premere "Giù"
a 1. a- aa a. - aa	
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms	
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓	Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms	Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓	Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100	Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms	Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100 ms	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100 ms ↓	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100 ms ↓ 81>.S2 49.9 Hz 107 ms	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100 ms ↓ 81>.S2 49,9 Hz 107 ms ↓	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100 ms ↓ 81>.S2 49,9 Hz 107 ms ↓ Soglia 81< S1 49 5Hz 100	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100 ms ↓ 81>.S2 49,9 Hz 107 ms ↓ Soglia 81<.S1 49,5Hz 100 ms	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100 ms ↓ 81>.S2 49,9 Hz 107 ms ↓ Soglia 81<.S1 49,5Hz 100 ms ↓	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100 ms ↓ 81>.S2 49,9 Hz 107 ms ↓ Soglia 81<.S1 49,5Hz 100 ms ↓ 81< S1 50,0Hz 105 ms	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100 ms ↓ 81>.S2 49,9 Hz 107 ms ↓ Soglia 81<.S1 49,5Hz 100 ms ↓ 81<.S1 50,0Hz 105 ms	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100 ms ↓ 81>.S2 49,9 Hz 107 ms ↓ Soglia 81<.S1 49,5Hz 100 ms ↓ 81<.S1 50,0Hz 105 ms ↓ Soglia 81< S2 47 5Hz 100	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100 ms ↓ 81>.S2 49,9 Hz 107 ms ↓ Soglia 81<.S1 49,5Hz 100 ms ↓ 81<.S1 50,0Hz 105 ms ↓ Soglia 81<.S2 47,5Hz 100 mc	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100 ms ↓ 81>.S2 49,9 Hz 107 ms ↓ Soglia 81<.S1 49,5Hz 100 ms ↓ Soglia 81<.S1 50,0Hz 105 ms ↓ Soglia 81<.S2 47,5Hz 100 ms	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"
Soglia 27.S2 34,5V 200 ms ↓ 27.S2: 227V 205ms ↓ Soglia 81>.S1 50,5 Hz 100 ms ↓ 81>.S1 49,9 Hz 103 ms ↓ Soglia 81>.S2 51,5Hz 100 ms ↓ 81>.S2 49,9 Hz 107 ms ↓ Soglia 81<.S1 49,5Hz 100 ms ↓ Soglia 81<.S2 47,5Hz 100 ms ↓ Soglia 81<.S2 47,5Hz 100 ms ↓ Soglia 81<.S2 47,5Hz 100 ms ↓	Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù" Premere "Giù"

2) Autotest STD

2. Autotest STD

Premere "OK" per iniziare





La procedura di test è la stessa dell'autotest rapido, ma richiede molto più tempo.

- Impostazioni dell'ora PF

Selezionare "Impostazione dell'ora PF", quindi premere "OK". Sullo schermo apparirà quanto segue:

Impostare: ***.** *** s

Premere "Su" o "Giù" per modificare la prima cifra, premere "OK" per passare alla cifra successiva. Dopo aver modificato tutte le cifre, premere "OK".

- Impostazione dell'ora QV

Selezionare "Impostazione dell'ora QV", quindi premere "OK". Sullo schermo apparirà quanto segue:

Impostare: ** s

Premere "Su" o "Giù" per modificare la prima cifra, premere "OK" per passare alla cifra successiva. Dopo aver modificato tutte le cifre, premere "OK".

- Controllo 81.S1

Selezionare "Controllo 81.S1" quindi premere "OK." Premere "Su" o "Giù" per "Abilitare 81.S1" o "Disabilitare 81.S1", quindi premere "OK".

7. Modalità EPS

La modalità EPS consente di abilitare l'uscita EPS per carichi critici.









8. Indirizzo di comunicazione

Selezionare "Indirizzo di comunicazione", quindi premere "OK". Premere "Su" o "Giù" per modificare la prima cifra, premere "OK" per passare alla cifra successiva. Dopo aver modificato l'indirizzo di comunicazione-485 (**predefinito**: **01**), premere "OK".

7. Indirizzo di comunicazione	ОК	1. com	Indirizzo unicazione	di	ОК
		2. trasi	Velocità missione	di	OK

7.4.2. Impostazioni avanzate

 2. Impostazioni avanzate
 OK
 Password 0715

 1. Parametri della batteria
 2. Modalità 0 immissione





3. Scansione curva IV
4. Interfaccia logica
5. Reset di fabbrica
6. Impostazioni parallelo
7. Ripristino Bluetooth
8. Calibrazione CT
9. Batteria attiva
10. Set PCC Meter
11. NeutralPointGrounding

Selezionare "Impostazioni avanzate" e premere "OK"; viene visualizzato "Inserisci password". Inserire la password "0715", premere "Su" o "Giù" per modificare la prima cifra, premere "OK" per passare alla cifra successiva; quando sullo schermo compare "0715" premere "OK" per entrare nell'interfaccia "Impostazioni avanzate".

Se sullo schermo viene visualizzato "Sbagliato, riprova", premere "Indietro" e inserire nuovamente la password.

1) Parametri della batteria

1. Parametri della batteria	OK	1. Tipo di batteria	5. Carica max (A)	
	I	2. Capacità della batteria	6. Scarica max (A)	
		3. Tensione bat nominale	7.*Profondità di scarica	
		4. Tipo di cella della batteria	8.Save	ОК

- Profondità di scarica

Ad esempio, se la profondità di scarica = 50% e la profondità di scarica EPS = 80%,

mentre la rete è collegata: l'inverter non scarica la batteria quando il SOC è inferiore al 50%.

In caso di black out: l'inverter funzionerà in modalità EPS (se la modalità EPS è abilitata) e continuerà a scaricare la batteria finché il SOC della batteria non sarà inferiore al 20%.





7. Profondità di scarica	OK	Profondità di scarica
Starita		50% Profondità di scarica EPS
		80% Profondità di ripristino EPS 20%

2) Modalità 0 immissioni

In base alla versione software dell'inverter tale funziona potrebbe essere nominata Anti-reflusso o Feed-in.

L'utente può abilitare la "Modalità 0 immissioni" per limitare la potenza massima di esportazione verso la rete. La potenza in immissione impostata corrisponde alla potenza massima di esportazione desiderata verso la rete.

2. Limite Feed-in	ОК	1. Modalità zero feed- in OK Disa		Abilita Disabilita
		2. Input power	ОК	***KW
		2. Hard limit Control		Abilita
				Disabilita
4.PCC Limit Scheme	ОК			Abilita
Comig		1. PCC LIMIT DIT	UK	Disabilita
		2. Device type	ОК	Domestico Non-domestico
		3. Current limit percent	ОК	***%
		4.Lock enable bit	ОК	Bloccato Non bloccato
		5.Reset flag bit	ОК	reset not reset
		6.Lock flag bit cleared	ОК	Input password! (5170)
		7.status query	OK	Normal state Resetable number:3





Bit limite PCC: la funzione di configurazione dello schema limite PCC può essere attivata configurandola.

Tipo di dispositivo: imposta se il tipo di dispositivo è un domestico o un non domestico. Domestico può essere ripristinato da "Reset flag bit", e il non domestico nello stato 4 (stato di errore) non può essere ripristinata entro 4 ore.)

Corrente percentuale limite: Impostare il limite di corrente per la corrente che scorre verso il GIRD.

Blocco abilitazione bit: Quando la macchina rileva che la corrente di punto PCC supera la percentuale limite di corrente impostata e continua per un certo periodo di tempo, entrerà nello stato di bassa potenza. Quando la macchina è impostata sullo stato di blocco, deve essere ripristinata manualmente per ripristinare lo stato anticontrocorrente della macchina. (La funzione Reset viene disabilitata dopo che il bit del flag Reset è stato utilizzato per quattro volte.) Quando la macchina è impostata allo stato di non blocco, il CLS ritorna allo stato normale da solo finché la macchina rileva che la corrente del punto PCC è inferiore alla percentuale limite attuale per 1 minuto.

Reset flag bit: Reimposta il bit del flag. Quando la query di stato viene visualizzata come lo stato di errore (è necessario vedere il display inglese sul LCD), è possibile ripristinare il bit di flag per rendere lo stato normale.

3) Scansione curva IV

Si può abilitare la scansione curva IV (scansione MPPT) per fare trovare la massima potenza globale aggiustando il valore durante il funzionamento in modo da ottenere sempre la produzione massima dai pannelli anche in condizioni non ottimali.

Si può impostare un periodo di scansione oppure fare una scansione istantanea.

3. Scansione curva IV	OK	1. Controllo scansione	ОК	Attivo Disattivo
		2. Periodo di scansione	ОК	***min
		3. Forza scansione	ОК	

4) Controllo interfaccia logica

Per abilitare o disabilitare le interfacce logiche riferirsi al capitolo della porta COM sulle connessioni tra interfacce logiche.

Per impianti installati in Italia tale impostazione deve essere sempre disabilitata.







5) Reset di fabbrica

5. Reset di fabbrica	ОК	1. ene	Elimina rgia	dati	ОК
	-	2. Clear Events (Cancella eventi)		Events nti)	ОК

Eliminare la generazione totale di energia dell'inverter.

1. Elimina dati	OK	Inserimento	ОК	Password
energia		password	0715	

Elimina gli eventi storici registrati nell'inverter.

2. Elimina eventi	ОК	Eliminare	gli	ОК
		eventi?		

6) Impostazioni parallelo

Tale impostazione è da abilitare per impianti in cui ho più inverter ibridi collegati in parallelo (Master – Slave).

6. Configurazione parallela	ОК	1. Controllo parallelo	
		2. Primario-Replica paralleli	
		3. Indirizzo parallelo	
		4. Salvare	

- Controllo parallelo: abilita o disabilita le funzioni parallele. Sia il master che lo slave devono abilitare questa funzione.
- Replica-primario paralleli: Configurare il primario e la replica. Selezionare un inverter come primario e impostare gli altri su Replica.
- Indirizzo parallelo: impostare l'indirizzo parallelo. Ogni inverter deve impostare un indirizzo parallelo e l'indirizzo parallelo in un sistema parallelo non può essere ripetuto. (NOTA: l'indirizzo parallelo è diverso dall'indirizzo di comunicazione utilizzato per il monitoraggio).





- Salvare: salvare al termine della configurazione.

7) Ripristino Bluetooth



8) Calibrazione CT

Affinché l'inverter esegua tale operazione e' necessario che:

- Il sistema sia connesso alla rete (grid)
- L'uscita load non deve essere alimentata
- Le batterie siano presenti ed accese ed a una SOC dal 40% all'80% massima (con profondità di scarica ≤ 20%)
- I carichi presenti nell'impianto siano spenti
- Produzione fotovoltaica spenta
- Eventuali altre produzioni esterne spente

In questo modo il sistema in automatico andrà a settare internamente la direzione coerente con i flussi di corrente dell'impianto.

ATTENZIONE!!!!: la calibrazione CT potrebbe impiegare alcuni minuti, non spegnere l'inverter mentre sta eseguendo tale operazione

Consigliamo, prima di abilitare tale funzione, di confrontarsi con i tecnici di Zucchetti Centro Sistemi.

8.	Calibrazione	ОК	Calibrazione	Riuscito/Malfu
СТ				nzionamento

9) Batteria attiva

Tale funzione deve essere sempre abilitata.

10) Set PCC Meter

Tale funzione deve essere abilitata nel momento in cui **non** si utilizza il sensore CT per la lettura dello scambio ma si utilizza il meter **della CHINT DDSU**.

11) NeutralPointGrounding

Funzione che permette la gestione del contatto pulito per utilizzare un contattore esterno per collegare il neutro a terra in EPS. Tale funzione non è disponibile per tutti i modelli, contattare Zucchetti Centro Sistemi per maggiori informazioni.





7.4.3. Statistiche di produzione

3. Statistiche di produzione	ОК	Oggi
	1	FV***KWH
		Carico***KWH
		Esportati***KWH
		Importati
		***KWH
		Carica***KWH
		Scarica***KWH
	Giù ↓	Mese
		FV***KWH
		Carico***KWH
		Esportati***KWH
		Importati
		***KWH
		Carica***KWH
		Scarica***KWH
	Giù ↓	Anno
		FV***KWH
		Carico***KWH
		Esportati***KWH
		Importati
		***KWH
		Carica***KWH
		Scarica***KWH
	Giù ↓	Totali
		FV***KWH
		Carico***KWH
		Esportati***KWH
		Importati
		***KWH
		Carica***KWH





7.4.4. Informazioni di sistema

Grazie alle informazioni di sistema potete verificare le impostazioni che avete assegnato all'inverter e alle batterie. Consigliamo sempre, una volta terminata l'installazione, di verificare che tutte le impostazioni siano state settate in modo corretto.

4. Informazioni di sistema		ОК	1. Informazioni inverter	
		J	2. Informazioni batteria	
			3. Parametri di sicurezza	
	0.17	Infor	monioni investor (1)	
1. Informazioni inverter	ОК	Infor	mazioni inverter (1)	
		Num	ero di serie del prodotto	
		Vers	ione Hardware	
		Livel	lo di potenza	
		Safet	y version firmware	
	Giù ↓	Infor	mazioni inverter (2)	
		Vers	ione software	
		Premere invio (password 0715)		
		Paes	e	
	<i>a</i> 1)	Versione del codice paese		
	Giù ↓	Informazioni inverter (3)		
		Modalità di ingresso PV		
	Modalità di lavoi		alità di lavoro	
			Indirizzo RS485	
		Mod	alità EPS	
	Giù ↓	Infor	mazioni inverter (4)	
		Scansione curva IV		
		Cont	rollo interfaccia logica	
	Giù ↓	Infor	mazioni inverter (5)	
		Fatto	ore di potenza	
		Mod	alità 0 immissioni	
		Resi	stenza isolamento	





2. Informazioni batteria	ОК	Info batteria 1/2 (1)
		Tipo di batteria
		Capacità della batteria
		Profondità di scarica
	Giù↓	Info inverter 1/2 (2)
		Corrente carica max (A)
		Soglia carica max (V)
		Corrente scarica max (A)
		Tensione min scarica (V)
3. Param. di sicurezza	ОК	Param. di sicurezza (1)
sicurezza		OVD 1
	Ciù I	Param di sicurezza (2)
	uiu ↓	OFP 1
		OFP 2
		IIFP 1
		UFP 2
	Giù↓	Param, di sicurezza (3)
		OVP 10 min

7.4.5. Lista eventi

La lista degli eventi serve per visualizzare i record degli eventi in tempo reale, incluso il numero totale di eventi insieme al numero ID specifico e all'ora dell'evento. L'utente può accedere all'interfaccia dell'elenco degli eventi tramite l'interfaccia principale per controllare i dettagli dei record degli eventi in tempo reale. L'evento verrà elencato in base all'ora in cui si verifica e gli eventi recenti verranno elencati più in alto.



Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





7.4.6. Aggiornamento software

Tutti gli inverter ibridi Zucchetti devono essere aggiornati all'ultima versione fimrware presente sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u> alla prima installazione a meno che l'inverter in possesso non sia già aggiornato alla versione presente sul sito o ad una successiva (vedi immagine seguente).

<u>Non aggiornare</u> l'inverter se la versione <u>firmware</u> a bordo dello stesso è <u>uguale o superiore</u> a quella presente sul <u>sito ZCS Azzurro</u>



ATTENZIONE!! Il downgrade della versione firmware dell'inverter potrebbe portare al guasto del dispositivo.

Gli inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP per poter essere aggiornati è necessario utilizzare una chiavetta USB da 8GB

Il nome della cartella del file di aggiornamento è firmwareHYD-EP. I file di aggiornamento sono denominati HYD-EP_ARM.bin, HYD-EP_DSPM.bin, e HYD-EP_DSPS.bin.

- 1. Inserire la chiavetta USB nel Computer
- 2. Scaricare dal sito <u>www.zcsazzurro.com</u> nella sezione prodotti, inverter per accumulo, selezionando il modello di inverter in possesso, sotto la sezione firmware il firmware dell'inverter in possesso
- 3. Salvare all'interno della chiavetta USB solamente la cartella firmware con all'interno i file .bin
- 4. Tramite rimozione sicura, rimuovere la chiavetta dal computer
- 5. Assicurarsi di avere l'inverter spento
- 6. Inserire la chiavetta USB nell'apposta porta USB dell'inverter





- 7. Accendere l'inverter ruotando su ON il sezionatore rotativo DC dell'inverter
- 8.

6. Aggiornamento software	ОК	Inserimento password	OK Password 0715
			Avvia
			aggiornamento
			Aggiornamento
			DSP1
			Aggiornamento
			DSP2
			Aggiornamento
			ARM

9. Se si verificano i seguenti errori, eseguire nuovamente l'aggiornamento. Se il problema persiste più volte, contattare il supporto tecnico per ricevere assistenza.

Errore USB	Errore file MDSP	Errore file SDSP
Errore file ARM	Errore aggiornamento DSP1	Errore aggiornamento DSP2
Errore aggiornamento ARM		

10. **Fase 7:** Al termine dell'aggiornamento, spegnere l'interruttore DC, attendere che lo schermo LCD si spenga, quindi ripristinare la connessione Wi-Fi e riaccendere l'interruttore DC e l'interruttore AC; l'inverter entrerà in stato di funzionamento. L'utente può controllare la versione corrente del software in Informazioni di sistema >>Inserisce password 0715>> Versione software.





8. Verifica del corretto funzionamento

Per verificare il corretto funzionamento dell'inverter, seguire questi passaggi:

- 1. Spegnere qualsiasi fonte di generazione fotovoltaica portando l'interruttore in posizione OFF.
- 2. Abbassare l'interruttore di protezione dell'inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP. L'inverter rimarrà acceso ma andrà in errore per mancanza di alimentazione AC (se la funzione EPS è abilitata alimenterà i carichi prioritari).



3. Accendere l'inverter sollevando l'interruttore AC.







4. Dopo aver sollevato l'interruttore AC, partirà il conto alla rovescia in base al prefisso internazionale impostato (per CEI021-Interno saranno 300 s.) per riconnettersi alla rete. Durante questo periodo verificare che le utenze domestiche siano alimentate solo dalla rete e che non vi siano altri flussi di alimentazione né dall'impianto fotovoltaico né dalla batteria.



- 5. Una volta terminato il conto alla rovescia, le batterie inizieranno ad erogare energia in base alla disponibilità verso l'utenza, cercando di azzerare il consumo dalla rete. Durante questo periodo, verificare che il
 - a. valore del consumo rimanga costante* all'aumentare dell'energia erogata dalla batteria durante la scarica.
 - b. L'energia prelevata dalla rete dovrebbe diminuire di una quantità pari all'energia erogata dalla batteria.



6. Accendere l'impianto fotovoltaico portando l'interruttore in posizione ON.







- 7. Una volta attivato l'impianto fotovoltaico verificare che:
 - a. Il valore del consumo visualizzato sullo schermo rimanga costante all'aumentare della potenza fotovoltaica
 - b. A seconda della produzione fotovoltaica, il sistema funzioni secondo la rispettiva modalità di funzionamento
 - c. Il valore della produzione fotovoltaica visualizzato sul display sia in linea con la produzione fotovoltaica reale visibile sull'inverter fotovoltaico



8. Se quanto sopra non è verificato, verificare il posizionamento dei CT e l'orientamento consultando le corrette procedure di installazione e prima messa in funzione.




8.1. Controllo delle impostazioni

- 1. Di seguito è riportato un riepilogo di tutte le impostazioni sul dispositivo, disponibili nel menu delle informazioni di sistema. In particolare, è necessario verificare che i parametri cerchiati in rosso siano corretti. Per accedere a questo menu, dalla schermata principale:
 - 1.1.Premere il primo tasto da sinistra;
 - 1.2. Premere due volte il terzo tasto \downarrow ;
 - 1.3. Entrare nel menù "Informazioni di sistema" premendo il quarto tasto;
 - 1.4. Per scorrere le immagini premere il terzo tasto $\downarrow.$

Info Sistema (1)	Inverter Info(2)		
Seriale : ZE1ES330J283	Paese : CEI-021 Internal		
Versione Software : V2	Codice Servizio 00 V2.10		
Versione Hardware :	Modalità Ingresso PV: Indipendente		
Livello di potenza:	Modalità di Lavoro: W Modalità automatica		

Paese: verificare che il codice del paese sia corretto per la normativa in vigore

Modalità di ingresso FV: verificare che sia stata impostata l'impostazione corretta in base alla configurazione del sistema.

Modalità operativa: al fine di ridurre al minimo gli scambi con la rete, la modalità corretta sarà "Modalità automatica".

Inverter Info(3)	Info Sistema (4)		
Indirizzo RS485 : 01	Controllo DRMs0 : Disabilitato		
EPS :	Imposta tempo PF :		
Disabilitato Scansione Curva IV :	DFLT : 0.000s SET : 0.000s Imposta tempo QV :		
Disabilitato Modalità 0 Immissione : Disabilitato	DFLT: 3.0s SET: 3.0s Fattore Potenza: 100%		

Indirizzo RS485: verificare che sia impostato il valore 01 in modo da poter monitorare gli impianti tramite app o sito Web.

EPS: verificare che l'impostazione sia abilitata quando si utilizza la modalità EPS.

Scansione curva IV: da abilitare in caso di ombreggiamento costante sui pannelli.

Modalità 0 immissioni: da abilitare se si vuole evitare l'erogazione nella rete.

Controllo DRMs0 (o interfaccia logica): deve essere disabilitato in Italia.





Info Sistem	na (5)	
Batteria attiva :	Disabilitato	
Direzione CT :	Unfrozen	
Insulation resistace :	7000KOhm	

Direzione CT: verifica lo stato di blocco dei CT.

Resistenza isolamento: verificare che il valore della resistenza di isolamento sia superiore ai limiti imposti dalla norma.

Info Batteria (1)	Info Batteria (1)
Tipo Batteria : Pylon	Tipo Batteria : WeCoHeSU V0. 3. 54
Capacità Batteria : 50Ah	Capacità Batteria : 86Ah
Profondità Scarica · 80% (EPS) 80%	Profondità Scarica : 80% (EPS) 90%
Corr. Carica max (A) : BMS : 25.00A SET : 65.00A	Corr. Carica max (A) : BMS : 65 004 SET : 65 004

Tipo di batteria: verificare se il modello di batteria sul display è coerente con le batterie installate. **Capacità della batteria**: il sistema mostrerà la capacità totale delle batterie:

- 1 Pylontech \rightarrow 50 Ah
- 2 Pylontech \rightarrow 100Ah
- n Pylontech \rightarrow n x 50Ah
- 1 WeCo $4k4 \rightarrow 86$ Ah
- 2 WeCo $4k4 \rightarrow 172$ Ah
- n WeCo $4k4 \rightarrow n \times 86$ Ah
- 1 WeCo 5k3 \rightarrow 100 Ah
- 2 WeCo 5k3 \rightarrow 200 Ah
- n WeCo 5k3 \rightarrow n x 100 Ah
- 1 AZZURRO \rightarrow 100 Ah
- 2 AZZURRO \rightarrow 200 Ah
- $n \text{ AZZURRO} \rightarrow n \ge 100 \text{ Ah}$

Profondità di scarica: verificare i valori di profondità di scarico impostati in modalità in rete ed EPS.

Info Batteri	a (2)	Info Batteri	a (2)	Info Batteria (3)	
Soglia sovratensione :	54.0V	Soglia sovratensione :	59.3V	EPS Safety Buffer:	100/
Soglia carica max (V) :		Soglia carica max (V) :			10%
	53.2V		58.4V		
Corr. max Scarica (A) :		Corr. max Scarica (A) :			
BMS: 25.00A	SET: 65.00A	BMS : 65.00A	SET : 65.00A		
Tensione min scarica :		Tensione min scarica :			
i chine i chine control i	47.0V		48 OV		





Specifiche tecniche 9.

9.1. Modello con tasti



DATI TECNICI	1PH HYD 3000 ZSS HP	1PH HYD 3600 ZSS HP	1PH HYD 4000 ZSS HP	1PH HYD 4600 ZSS HP	1PH HYD 5000 ZSS HP	1PH HYD 6000 ZSS HP
Dati tecnici ingresso DC (fotovoltaico)	(500)11	FIGRIC	C000111	5000	75000	000010
Potenza DC lipica"	4500W	5400W	6000W	6900	/500W	9000W
N di MPOT indinendenti/ N strinche per MPPT		350.044	(2704-8404) 21'	1	370014 (30	00-32001
Tensione massima di ingresso			600	N.		
Tensione di attivazione			100	N		
Tensione nominale di ingresso			360	Ŵ		
Intervallo MPPT di tensione DC	the option of the		90V-5	50V	and the state	
Intervallo di tensione DC a pieno canco	160V-500V	180V-500V	200V-500V	230V-500V	250V-500V	300V-500V
Massima corrente in ingresso per ogni MPP1			134/	134		
Dati tecnici collegamento batterie			(UA)	TQR		
Tipo di batteria compatibile			loni di litio (fornit	e da Zucchetti)		
Tensione nominale			48	V		
Intervallo di tensione ammessa	075044	1000011	42V-5	58V	FORMU	
Massima potenza di canca/scanca** Danna di temperatura ammesso***	3/50///	4000W	420UW	50%0	SUUUW	
Mange di temperatura ammesso	75A	804	0EA (ann ann an blin)	NU C	1004 (
Massima corrente di canca	(programmabile)	(programmabile)	604 (programmabile)		TOUA (programmable)	
Massima corrente di scarica	(programmabile)	(programmabile)	85A (programmabile)		100A (programmabile)	
Curva di carica			Gestita da BM	S di batteria		
Profondità di scarica (DoD)			0%-90% (prog	rammabile)		
Uscrita AC (lato rete)	200004/	260000	400014/	4600141	500000	600000
Potenza massima	3300010	3680\/A	440001/4	4600\/A	5500VA	6000VA
Massima corrente	154	164	204	20.9A	25 A	27.34
Tipologia connessione/Tensione nominale			Monofase L/N/Pi	E 220,230,240V		
Intervallo di tensione AC		180	V-276V (in accordo o	con gli standard l	locali)	
Frequenza nominale			50Hz/0	50Hz		
Distorsione armonica totale		44Hz-50F	rz / 04Hz-00Hz (in ac	cordo con gli star %	idard locali)	
Fattore di potenza			1 default (program	nmabile +/- 0.8)		
Limitazione immissione in rete			Programmabil	le da display		
Uscita EPS (Emergency Power Supply)						
Massima potenza erogata in EPS****	3000VA (3600VA per 60s)	3680VA (4430VA per 60s)	4000VA (4800VA per 60s)	4600VA (5520VA per 60s)	5000VA (6000	IVA per 60s)
Tensione e frequenza uscita EPS			Monofase 230	V 50Hz/60Hz		
Corrente erogabile in EPS	13,6A	16A	18.2A	20.9A	22.7	7A
Distorsione armonica totale			< 31	76		
Efficienza			10	115		
Efficienza massima		97.6%		g	7.8%	98.0%
Efficienza pesata (EURO)		97.2%		9	7.3%	97.5%
Efficienza MPPT			>99.9%	D-		
Consumo in standby			54.C < 10	W.		
Protezioni						
Protezione di interfaccia interna			Si			
Protezioni di sicurezza		Anti	i islanding, RCMU, Gr	ound Fault Moni	toring	
Protezione da inversione di polarita DC			Si			
Protezione da surriscaldamento			integi	1410		
Categoria Sovratensione/Tipo di protezione		Cate	goria sovratensione	III / Classe prote	zione l	
Scaricatori integrati			AC/DC MOV: Tij	po 3 standard		
Soft Start Batteria			Si			
FMC			EN 61000-3-2/3/11/1	2. EN 61000-6-2	2/3	
Safety standard		IEC 62116, IEC 6	51727, IEC 61683, IEC	C 60068-1/2/14/	30, IEC 62109-1/2	
Standard di connessione alla rete		Certificati e stan	dard di connessione	disponibili su ww	w.zcsazzurro.com	
Comunicazione	Transie Constant					A REAL PROPERTY.
Interfacce di comunicazione	Wi-Fi/4G/Ethem	et (opzionali), RS485	(protocollo proprietario), USB, CAN 2.0 (pe	r collegamento con batt	erie), Bluetooth
Informazioni Generali		ingress	o per connessione se	ensore al corrent	e o meter	
Intervallo di temperatura ambiente ammesso		-30°C	+60°C (limitazione	di potenza sopra	i 45°C)	
Topologia		Trasform	erless / Uscita batte	rie isolata ad alta	frequenza	
Grado di protezione ambientale			0% 05% correct	5 condensations		
Massima altitudine operativa			400V	omdensazione Im		
Rumorosità			< 25dB /	@ 1mt		
Peso			21.5	kg		
Raffreddamento			Convezione	e naturale		
Dimensioni (A*L*P)			482mm*503n	nm*183mm		
Monitoraggio dati			Display LC	U + APP		
Garanzia		(NB: è necessar	ia una registrazione a	lla pagina ESTEN	SIONE GARANZIA	

* La potenza DC tipica non rappresenta un limite massimo di potenza applicabile. Il configuratore online disponibile sul sito www.zcsazzurro.com fornirà le possibili configurazioni applicabili **Riferita al solo canale batteria *** Valore standard per batteria al litio; massima operatività tra +10°C/+40°C **** La potenza erogata in EPS dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato del sistema (capacità residua, temperatura)



Modello con display touch 9.2.





TECHNICAL DATA	ZSS HP	ZSS HP	ZSS HP	ZSS HP	5000 ZSS HP	6000 ZSS HP
DC input data (photovoltaic)						
Typical DC power*	4500 W	5400 W	6000 W	6900	7500 W	9000 W
Maximum DC power for each MPPT			3500W (27	0V-520V)		
No. of independent MPP1s / No. of strings per MPP1			21	1		
Start up voltage			100	7V		
Rated Input voltane			360	W.		
MPPT DC voltage range			85V-5	50V		
DC voltage range at full load	160V-520V	180V-520V	200V-520V	230V-520V	250V-520V	300V-520V
Maximum input current for each MERT			16.6.1	6.6		
Maximum input current for each MFF1			ICUMY	OA		
Maximum absolute current for each MPPT			22.5/	1/22.5A		
Battery connection data			1 thisming (suppl	ad by Zucchatta		
Potod voltage			Liumum-ion (suppi	v		
Allowable voltage range			42V-	58V		
Maximum charge/discharge power	3750W/3750W	4000W/4000W	4250W/4250W	5000W/5000W	5000W	/5000W
Allowable temperature range**			-10°C/+	-50°C		
Maximum charge current	75A	AOB	85A	10)OA (programmab	1e)
Maximum discharge current	75A	AOB	85A	10	DOA (programmab	le)
Charge curve			Managed by the	battery's BMS		
AC output (arid side)			Cap-arcae (hir	grammable)		
Rated power	3000 W	3680 W	4000 W	4600 W	5000 W	6000 W
Maximum Power	3300VA	3680VA	4400VA	4600VA	5500VA	6000VA
Maximum current	15A	16A	20A	20.9A	25A	27.3A
Connection type/Rated voltage			Single-phase L/N/F	E 220, 230, 240V		
AC voltage range		180	V-276V (according t	o the local standar	rds)	
Rated frequency			50Hz/	60Hz		
AC frequency range		44Hz -55Hz	z / 54Hz -66Hz (acc	ording to the local	standards)	
Power factor			I default (Program	10 0 4/+ 0/dcmm		
Grid food-in limit			Programmable	from disnlay		
EPS Output (Emergency Power Supply)			Trogrammable	in on a apray		
Maximum neuror supplied in EDC modette	3000VA (3600VA	3680VA (4400VA	4000VA (4800VA	4600VA (5520VA	FORMUS (CON	OULS For COrt
EPS output voltage and frequency	for 60s)	for 60s)	for 60s) Single-phase 23	for 60s) DV 50Hz/60Hz	2000 84 (000	JOAN IOL DOZI
Current supplied in EPS mode	13.6A	16A	18.2A	20.9A	22	7A
Total harmonic distortion			< 31	%		
Switch time			<10	TIS		
Efficiency		07.00			0.02	20.004
Maximum efficiency		97.6%		97.	8%	98.0%
MPPT officiancy		91.290	300.006	97.	290	91.5%0
Maximum battery charge/discharge			1 2 2 2 2 7 9			
efficiency			94.6%			
Consumption in stand-by			< 10W			
Protections						
Internal interface protection			Ye	S		
Safety protections		Anti-	islanding, RCMU, G	round Fault Monito	pring	
Reverse polarity protection DC			Ye Intorr	S		
Overheating protection			Vo	c		
Overvoltage category/Protection class		Ove	rvoltage Category	III / Protection cla	1.22	
Integrated dischargers			AC/DC MOV: Ty	pe 3 Standard		
Battery soft start			Ye	S		
Standard						
EMC		E CONCIERCIO	N 61000-3-2/3/11/1	2, EN 61000-6-2/3	una chian chi	
Safety standard		IEC 62116, IEC 6	51/2/, IEC 61683, IEC	60068-1/2/14/30	I, IEC 62109-1/2	
Communication		connection cert	incates and standard	2 available ou www.	2CS4220110.C011	
Communication interfaces	Wi-Fi/4G/Et	hernet (optional). F	S485 (proprietary	protocol), USB, CA	N 2.0 (for battery)	connection)
Additional inputs or connections		Inpu	t for current senso	r connection or me	eter	
General information						
Allowable ambient temperature range		-3	0°C+60°C (powe	r limit above 45°C	>	
Topology		Transforme	erless / High-freque	ency isolation batte	ery output	
Environmental protection class			IPE	5		
Allowable relative humidity range			0%95% no	n-condensing		
Maximum operating altitude			400	Om .		
Woight			< 25dB	w imt Ka		
Cooling			Natural co	nyection		
Dimensions (H x L x D)			482mm x 503	mm x 183mm		
Display			LED display	and APP		
Warranty			5 or 10	21001		

* The typical DC power does not représent a maximum applicable power limit. The online configurator available at www.zcsazzurro.com will provide any applicable configurations. ** Standard value for lithium batteries; maximum operating range between +10°C and +40°C *** Power output in EPS mode depends on the number and type of batteries, and the status of the system (e.g. residual capacity, temperature)





10. Risoluzione dei problemi

Codice	Nome	Descrizione	Soluzione
ID001	GridOVP	La tensione di rete è eccessiva	Se l'allarme si verifica occasionalmente, la possibile causa
ID002	GridUVP	La tensione di rete è insufficiente	risiede in anomalie occasionali della rete elettrica. L'inverter tornerà automaticamente allo stato operativo normale non appena la rete elettrica torna alla normalità. Se l'allarme si verifica frequentemente, controllare se la tensione/frequenza di rete rientra nell'intervallo accettabile. In tal caso, controllare l'interruttore di circuito AC e il cablaggio AC dell'inverter
ID003	GridOFP	La frequenza di rete è eccessiva	Se la tensione/frequenza di rete NON rientra nell'intervallo accettabile e il cablaggio AC è corretto, ma l'allarme si verifica ripetutamente, contattare l'assistenza tecnica per modificare i punti di protezione da sovratensione, sottotensione, sovrafrequenza e sottofrequenza di rete, previa autorizzazione del gestore della rete elettrica
ID004	GridUFP	La frequenza di rete è insufficiente	locale.
ID005	GFCI	Anomalia dispersione di carica	Errori interni dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito
ID006	Errore OVRT	La funzionalità OVRT è difettosa	l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti



T

Γ

Т



٦

ID007	Errore LVRT	La funzionalità LVRT è difettosa	
ID008	IslandFault	Errore protezione isolamento	
ID009	GridOVPInstant1	Sovratensione transitoria della tensione di rete 1	
ID010	GridOVPInstant2	Sovratensione transitoria della tensione di rete 2	
ID011	VGridLineFault	Errore tensione della linea della rete di alimentazione	
ID012	InvOVP	Sovratensione inverter	
ID013			Funzione Hardreflux abilitata. Disabilitare tramite impostazione avanzate, modalità 0 immissione - Hardreflux

Τ





ID017	HwADFaultIGrid	Errore di campionamento della corrente della rete di alimentazione	
ID018	HwADFaultDCI	Errore di campionamento della componente cc della rete elettrica	Controllare che il collegamento PE, se corretto. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito www.zcsazzurro.com, altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID019	HwADFaultVGrid(DC)	Errore di campionamento della tensione della rete elettrica (CC)	
ID020	HwADFaultVGrid(AC)	Errore di campionamento della tensione della rete elettrica (CA)	Errore di misurazione dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito www.zcsazzurro.com, altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID021	GFCIDeviceFault(DC)	Errore di campionamento corrente di dispersione (CC)	
ID022	GFCIDeviceFault(AC)	Errore di campionamento corrente di dispersione (CA)	Errori interni dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito www.zcsazzurro.com, altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID023	HwADFaultDCV	Errore nel campionamento dei componenti in cc della tensione di carico	

Identificazione: MD-AL-GI-00 (Info sistema) Rev. 1.5 del 15/11/2024 - Applicazione: GID





ID024	HwADFaultIdc	Errore nel campionamento della corrente di ingresso CC	Verificare di non avere invertito la polarità lato fotovoltaico. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito www.zcsazzurro.com, altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID029	ConsistentFault_GFCI	Errore di coerenza della corrente di dispersione	
ID030	ConsistentFault_Vgrid	Errore di coerenza della tensione di rete	
ID033	SpiCommFault(DC)	Errore di comunicazione SPI (CC)	Errori interni dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito
ID034	SpiCommFault(AC)	Errore di comunicazione SPI (CA)	www.zcsazzurro.com, altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID035	SChip_Fault	Errore chip (CC)	
ID036	MChip_Fault	Errore chip (CA)	



Γ



ID037	HwAuxPowerFault	Errore alimentazione ausiliaria	
ID041	RelayFail	Anomalia rilevamento relè	
ID042	IsoFault	Bassa impedenza di isolamento	Controllare la resistenza di isolamento tra campo fotovoltaico e terra (massa); in caso di corto circuito, il guasto dovrebbe essere riparato tempestivamente.
ID043	PEConnectFault	Massa difettosa	Controllare il cavo PE di uscita CA per la messa a terra.
ID044	PvConfigError	Errore durante l'impostazione della modalità di ingresso	Controllare le impostazioni della modalità di ingresso FV (modalità parallela/indipendente) per l'inverter. In caso contrario, modificare la modalità di ingresso FV.
ID045	CTDisconnect	Errore CT	Controllare se il cablaggio di CT è corretto.
ID047	Parallel fault	Errore Paralello	Controllare di non avere abilitato erroneamente il controllo parallelo. Per disabilitarlo andare su impostazioni avanzate, controllo parallelo – Disabilita.



Г



ID048	FanFault	Errore ventola	Verificare se la ventola 1 dell'inverter funziona normalmente.
ID049	TempFault_Bat	Protezione dalla temperatura della batteria	
ID050	TempFault_HeatSink1	Protezione dalla temperatura del radiatore 1	
ID051	TempFault_HeatSink2	Protezione dalla temperatura del radiatore 2	Assicurarsi che l'inverter sia installato al riparo da luce solare diretta. Assicurarsi che l'inverter sia installato in un luogo
ID052	TempFault_HeatSin3	Protezione dalla temperatura del radiatore 3	Assicurarsi che l'inverter sia installato verticalmente e che la temperatura ambiente sia inferiore al limite di temperatura dell'inverter.
ID053	TempFault_HeatSink4	Protezione dalla temperatura del radiatore 4	
ID054	TempFault_HeatSin5	Protezione dalla temperatura del radiatore 5	



Г



ID055	TempFault_HeatSin6	Protezione dalla temperatura del radiatore 6	
ID057	TempFault_Env1	Protezione dalla temperatura ambiente 1	
ID058	TempFault_Env2	Protezione dalla temperatura ambiente 2	
ID059	TempFault_Inv1	Protezione dalla temperatura del modulo 1	
ID060	TempFault_Inv2	Protezione dalla temperatura del modulo 2	
ID061	TempFault_Inv3	Protezione dalla temperatura del modulo 3	
ID065	VbusRmsUnbalance	Tensione bus RMS non bilanciata	Errore di misurazione dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito www.zcsazzurro.com, altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti



Т



ID066	VbusInstantUnbalance	Il valore transitorio della tensione del bus è sbilanciato	
ID067	BusUVP	Sottotensione del bus durante il collegamento alla rete	
ID068	BusZVP	Tensione del bus bassa	
ID069	PVOVP	Sovratensione FV	Verificare se la tensione della serie FV (Voc) è superiore alla tensione di ingresso massima dell'inverter. In tal caso regolare il numero di moduli FV in serie e ridurre la tensione della serie FV per adattarla all'intervallo di tensione di ingresso dell'inverter. Dopo la correzione, l'inverter tornerà automaticamente allo stato normale.
ID070	BatOVP	Sovratensione della batteria	Controllare se l'impostazione della sovratensione della batteria non è coerente con le specifiche della batteria. Controllare di non avere installato le batterie in serie.
ID071	LLCBusOVP	Protezione da sovratensione BUS LLC	Errore di misurazione dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione
ID072	SwBusRmsOVP	Sovratensione software RMS bus dell'inverter	eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti





ID073	SwBusInstantOVP	Sovratensione software valore istantaneo tensione bus dell'inverter	Disattivare la 0 immissione o se consentito aumentare l'immissione in rete. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito www.zcsazzurro.com, altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID081	SwBatOCP	Protezione software sovracorrente batteria	Errori interni dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito www.zcsazzurro.com, altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID082	DciOCP	Protezione da sovracorrente DCI	Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u> e impostare il safety standard corretto, altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID083	SwOCPInstant	Protezione corrente di uscita istantanea	
ID084	SwBuckBoostOCP	Flusso software BuckBoost	Errori interni dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito
ID085	SwAcRmsOCP	Protezione corrente valore effettivo in uscita	l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID086	SwPvOCPInstant	Protezione software sovracorrente FV	





ID087	IpvUnbalance	Flussi FV in parallelo non omogenei	Verificare di avere eseguito il parallelo lato stringhe in modo corretto.
ID088	IacUnbalance	Corrente in uscita non bilanciata	
ID097	HwLLCBusOVP	Sovratensione hardware bus LLC	
ID098	HwBusOVP	Sovratensione hardware bus inverter	Errori interni dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito www.zcsazzurro.com, altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID099	HwBuckBoostOCP	Flussi eccessivi hardware BuckBoost	
ID100	HwBatOCP	Flussi eccessivi hardware batteria	
ID102	HwPVOCP	Flussi eccessivi hardware FV	Controllare di non avere invertito la polarità lato stringhe e di avere crimpato in modo corretto i connettori MC4.



Γ



ID103	HwACOCP	Flussi eccessivi hardware uscita AC	Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito www.zcsazzurro.com, altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID105		Meter non trovato	Controllare di non aver abilitato "erroneamente" la voce "set pcc Meter". Questa impostazione va abilitata solamente in caso utilizzo di Meter DDSU o Meter DTSU allo scambio
ID110	Overload1	Protezione da sovraccarico 1	
ID111	Overload2	Protezione da sovraccarico 2	Verificare se l'inverter funziona in sovraccarico.
ID112	Overload3	Protezione da sovraccarico 3	
ID113	OverTempDerating	Temperatura interna eccessiva.	Assicurarsi che l'inverter sia installato al riparo da luce solare diretta. Assicurarsi che l'inverter sia installato in un luogo fresco/ben ventilato. Assicurarsi che l'inverter sia installato verticalmente e che la temperatura ambiente sia inferiore al limite di temperatura dell'inverter.
ID114	FreqDerating	Frequenza CA eccessiva	Assicurarsi che la frequenza e la tensione di rete rientrino nell'intervallo accettabile.





ID115	FreqLoading	Frequenza CA insufficiente	
ID116	VoltDerating	Tensione CA eccessiva	
ID117	VoltLoading	Tensione CA insufficiente	
ID124	BatLowVoltageAlarm	Protezione da bassa tensione della batteria	Verificare se la tensione della batteria dell'inverter è
ID125	BatDchgProhibit	Arresto per bassa tensione della batteria	insufficiente.
ID129	unrecoverHwAcOCP	Errore permanente sovracorrente hardware in uscita	Errori interni dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito
ID130	unrecoverBusOVP	Errore sovratensione bus permanente	l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti



Γ



ID131	unrecoverHwBusOVP	Errore sovratensione hardware bus permanente	
ID132	unrecoverIpvUnbalance	Errore permanente flusso irregolare FV	
ID133	unrecoverEPSBatOCP	Errore permanente da sovracorrente della batteria in modalità EPS	
ID134	unrecoverAcOCPInstant	Errore permanente sovracorrente transitoria in uscita	
ID135	unrecoverIacUnbalance	Errore permanente corrente in uscita non bilanciata	
ID137	unrecoverPvConfigError	Errore permanente di impostazione della modalità di ingresso	Controllare le impostazioni della modalità di ingresso FV (modalità parallela/indipendente)
ID138	unrecoverPVOCPInstant	Errore permanente da sovracorrente in ingresso	per l'inverter. In caso contrario, modificare la modalità di ingresso FV.



Г



ID139	unrecoverHwPVOCP	Errore permanente sovracorrente hardware in ingresso	
ID140	unrecoverRelayFail	Errore relè permanente	Errori interni dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u> , altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID141	unrecoverVbusUnbalance	Guasto permanente tensione del bus non bilanciata	
ID145	USBFault	Guasto USB	Controllare la porta USB dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u> , altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID146	WifiFault	Errore Wi-Fi	Controllare la porta Wi-Fi. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u> , altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID147	BluetoothFault	Errore Bluetooth	Controllare la connessione Bluetooth dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u> , altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID148	RTCFault	Guasto dell'orologio RTC	Errori interni dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u> , altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti



Γ



ID149	CommEEPROMFault	Errore EEPROM scheda di comunicazione	
ID150	FlashFault	Errore FLASH scheda di comunicazione	
ID152	Safety-fault	Errore versione safety non coerente co la versione firmware dell'inverter.	Controllare di non avere cambiato il codice safety senza avere aggiornato l'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u> , altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione e caricare la relativa versione safety.
ID153	SciCommLose(DC)	Errore di comunicazione SCI (CC)	
ID154	SciCommLose(AC)	Errore di comunicazione SCI (CA)	Errori interni dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito
ID155	SciCommLose(Fuse)	Errore di comunicazione SCI (fusibile)	l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID156	SoftVerError	Versioni software incoerenti	



Т



ID157	BMSCommunicatonFault	Errore di comunicazione della batteria al litio	Assicurarsi che la batteria sia compatibile con l'inverter. Verificare di avere configurato correttamente i canali dell'inverter, di avere impostato i parametri batteria giusti e che i collegamenti sia di potenza che di comunicazione siano stati eseguiti in modo corretto.
ID161	ForceShutdown	Spegnimento forzato	L'inverter esegue uno spegnimento forzato
ID162	RemoteShutdown	Spegnimento remoto	L'inverter esegue uno spegnimento remoto.
ID163	Drms0Shutdown	Arresto Drms0	L'inverter esegue uno spegnimento Drms0.
ID165	RemoteDerating	Derating remoto	L'inverter esegue la riduzione del carico a distanza.
ID166	LogicInterfaceDerating	Derating interfaccia logica	L'inverter è caricato dall'interfaccia logica.
ID167	AlarmAntiRefluxing	Derating anti-reflusso	L'inverter è implementato per prevenire il calo del carico attuale del contatore.





ID169	FanFault 1	Guasto ventola	Errori interni dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u> , altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID175	FanFault 1	Guasto ventola	Errori interni dell'inverter. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u> , altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti
ID177	BMS OVP	Allarme sovratensione BMS	Guasto interno della batteria al litio, Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u> , altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti.
ID178	BMS UVP	Allarme di sottotensione BMS	Segnalazione basso livello di temperatura della batteria. Le batterie al litio sotto i 10° hanno un derating di funzionamento sia in carica che in scarica. Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u> , altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione.
ID179	BMS OTP	Avviso di temperatura elevata BMS	
ID180	BMS UTP	Allarme di bassa temperatura BMS	Guasto interno della batteria al litio, Verificare se l'inverter è aggiornato all'ultima versione che trovate sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u> , altrimenti eseguite l'aggiornamento all'ultima versione. Se gli errori si presentano ancora, contattare l'assistenza clienti.
ID181	BMS OCP	Avviso di sovraccarico in carica e scarica del BMS	





ID182	BMS Short	Allarme cortocircuito BMS		
-------	-----------	---------------------------	--	--

Т

1. Manutenzione

Gli inverter generalmente non richiedono una manutenzione giornaliera o ordinaria. In ogni caso, per un corretto funzionamento a lungo termine dell'inverter, assicurarsi che il dissipatore per il raffreddamento dell'inverter disponga di spazio sufficiente per garantire un'adeguata ventilazione e che non sia ostruito da polvere o altri oggetti.

Pulizia dell'inverter

Utilizzare un compressore, un panno morbido e asciutto o una spazzola a setole morbide per pulire l'inverter. Non utilizzare acqua, sostanze chimiche corrosive o detergenti aggressivi per la pulizia dell'inverter. Scollegare l'alimentazione CA e CC dall'inverter prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.

Pulizia del dissipatore di calore

Utilizzare un compressore, un panno morbido e asciutto o una spazzola a setole morbide per pulire il dissipatore di calore. Non utilizzare acqua, sostanze chimiche corrosive o detergenti aggressivi per la pulizia del dissipatore di calore. Scollegare l'alimentazione CA e CC dall'inverter prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.





2. Disinstallazione

2.1. Fasi di disinstallazione

- Scollegare l'inverter dalla rete CA.
- Scollegare l'interruttore CC (situato sulla batteria o installato a parete)
- Attendere 5 minuti.
- Per rimuovere i connettori CC dall'inverter
- Rimuovere i connettori per la comunicazione con le batterie, i sensori di corrente e la sonda di temperatura NTC.
- Rimuovere i terminali CA.
- Svitare il bullone di fissaggio della staffa e rimuovere l'inverter dalla parete.

2.2. Imballaggio

Se possibile, imballare l'inverter nella sua confezione originale.

2.3. Stoccaggio

Conservare l'inverter in un luogo asciutto con temperatura ambiente compresa tra -25 e +60°C.

2.4. Smaltimento

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. non è responsabile per lo smaltimento dell'apparecchiatura, né parti di essa, non conforme alle normative e agli standard vigenti nel paese di installazione.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che l'apparecchiatura, al termine della sua vita utile, deve essere smaltita separatamente dai rifiuti domestici.

Questo prodotto deve essere conferito al punto di raccolta rifiuti della comunità locale per il riciclaggio.

Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità per la raccolta dei rifiuti del proprio paese.

Lo smaltimento inappropriato dei rifiuti potrebbe influire negativamente sull'ambiente e sulla salute umana a causa di sostanze potenzialmente pericolose.

Collaborando al corretto smaltimento di questo prodotto, si contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero del prodotto e alla protezione dell'ambiente.





3. Sistema di monitoraggio

		Monitoraggio	ZCS	
Codice prodotto	Foto prodotto	Monitoraggio APP	Monitoraggio Portale	Possibilità di inviare comandi e aggiornare da remoto l'inverter in caso di assistenza
ZSM-WIFI		\bigotimes		\bigotimes
ZSM-ETH		\bigotimes		
ZSM-4G		\bigotimes		\bigotimes
Datalogger 4- 10 Inverter	Bi Wafi Kit	\bigcirc		0
Datalogger fino a 31 Inverter		\bigotimes		0





3.1. Adattatore Wi-Fi esterno

3.1.1.Installazione

A differenza della scheda wifi interna, per il modello esterno l'installazione deve essere eseguita per tutti gli inverter compatibili con essa. La procedura risulta tuttavia più rapida e snella, non prevedendo l'apertura del coperchio frontale dell'inverter.

<u>Per poter monitorare l'inverter è necessario impostare direttamente dal display l'indirizzo di comunicazione</u> <u>RS485 a 01.</u>

Strumenti necessari per l'installazione:

- Cacciavite a croce
- Scheda wifi esterna
- 1) Spegnere l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.
- 2) Rimuovere il coperchio di accesso al connettore wifi sul lato inferiore dell'inverter svitando le due viti a croce (a) oppure svitando il coperchio (b), a seconda del modello di inverter, come mostrato in figura.



Figura 114 - Alloggiamento della scheda wifi esterna

3) Inserire la scheda wifi nell'apposito alloggiamento avendo cura di rispettare il verso di inserimento della scheda e garantire il corretto contatto tra le due parti.







Figura 115 – Inserimento e fissaggio della scheda wifi esterna

4) Avviare regolarmente l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.

3.1.2. Configurazione

La configurazione della scheda wifi, richiede la presenza di una rete wifi in prossimità dell'inverter al fine di realizzare una trasmissione stabile dei dati dalla scheda dell'inverter al modem wifi.

Strumenti necessari per la configurazione:

• Smartphone, PC o tablet

Portarsi davanti all'inverter e verificare, facendo una ricerca della rete wifi tramite smartphone, PC o tablet, che il segnale della rete wifi di casa arrivi fino al luogo dove è installato l'inverter.

Se il segnale della rete wifi è presente nel punto in cui è installato l'inverter, sarà possibile iniziare la procedura di configurazione.

Nel caso in cui il segnale wi fi non arrivasse all'inverter si rende necessario prevedere un sistema che amplifichi il segnale e lo porti sul luogo di installazione.

1) Attivare la ricerca delle reti wifi sul telefono o PC in modo da visualizzare tutte le reti visibili dal dispositivo.





Cimpostazioni Wi-Fi		< w	i-Fi	Wi-Fi Direct	:
Wi-Fi		Attivat	to		0
Le nuove connessioni Wi-Fi sono state centro di controllo.	disattivate dal	Reti dis	ponibili		
AndroidHotspot3829	₽ 奈 (Ì)	((;0	ZcsWiFi Riconnessione	e automatica disattivata	
AP_517331787	₹ (i)	((;0	AP_17019	17282	
WLAN ZcsHotSpot	• ∻ (i) ∻ (i)	(0	WI AN		
ZcsWiFi	₽ ╤ (Ì)	-8	WEAN		

Figura 116 – Ricerca delle rete wifi su Smartphone iOs (a sinistra) e Android (a destra)

Nota: Disconnettersi da eventuali reti wifi a cui si è connessi, rimuovendo l'accesso automatico.



Figura 117 – Disattivazione della riconnessione automatica ad una rete

2) Collegarsi alla rete wifi generata dalla scheda wifi dell'inverter (del tipo AP_******, dove ****** indica il seriale della scheda wifi riportato sull'etichetta del dispositivo), operante come un Access Point.

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





Impostazioni Wi-Fi		< w	i-Fi Wi-Fi Direct
Wi-Fi		Attiva	to
AP_517331787 Rete non protetta	∻ (i)		
		Rete co	rrente
SCEGLI UNA RETE		0	AP_1701917282
AndroidHotspot3829	ê ≑ (j)	78	Connesso senza Internet
WLAN	A	Reti dis	ponibili
ZcsHotSpot	÷ (į́)	((10	ZcsWiFi
ZcsWiFi	a ₹ (j)		Nicomessione automatica disattivata
Altro		((10	WLAN

Figura 118 – Connessione all'Access Point della scheda wifi su Smartphone iOs (a sinistra) e Android (a destra)

 Nel caso si stia utilizzando una scheda wifi di seconda generazione, viene richiesta una password per la connessione alla rete wifi dell'inverter. È necessario utilizzare la password presente sulla scatola o sulla scheda wifi.



Figura 119 – Password scheda wifi esterna





Nota: Per garantire la connessione della scheda al PC o allo smartphone durante la procedura di configurazione, attivare la riconnessione automatica della rete AP_******.

< AP_1701917282	
Password	
Inserite la password	200
Tipo di indirizzo MAC MAC casuale	
Riconnessione automatica	
Avanzate	
Figura 120 – Richiesta di inserimento	password

Nota: l'Access Point non è in grado di fornire l'accesso a Internet; confermare di mantenere la connessione wifi anche se internet non è disponibile

	ZzeWiFi
	Internet non disponibile
	Se ora rimanete connessi a questa rete Wi-Fi, lo smartphone resterà connesso ogni volta che utilizzate questa rete in futuro.
	Potete modificare questa opzione in Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi > AVANZATE > Passa a connessione dati > Eccezioni di rete.
	Mantieni conn. Wi-Fi
	Disconnetti
Figura 121 – S	chermata che indica l'impossibilità di accedere ad internet

4) Accedere ad un browser (Google Chrome, Safari, Firefox) e digitare nella barra degli indirizzi posta in alto l'indirizzo 10.10.100.254.

Nella maschera che appare digitare "admin" sia come Nome utente che come Password.





Accedi			
http://10.10.100.2 e una password. l sito non è privata	254 richiede La conness	e un non ione a q	ne utente uesto
Nome utente			
admin			
Password			

Figura 122 – Schermata di accesso al web server per la configurazione della scheda wifi

5) Sarà adesso visibile la schermata di Status che riporta le informazioni del logger, come numero seriale e versione firmware.

Verificare che i campi relativi ad Inverter Information siano compilati con le informazioni dell'inverter.

È possibile modificare la lingua della pagina tramite l'apposito comando in alto a destra.





			Help
Status	- Inverter information		
Wizard	Inverter senal number	2H1E\$160J3E488	The device can be used as a
Quick Set	Firmware version (main)	¥210	mode) to facilitate users to
Advanced	Firmware version (slave)	-	configure the device, or it
Ingrade	Inverter model	ZH1ES160	wireless information
loctort	Rated power	— W	terminal (STA mode) to
testan	Current power	W	via wireless router
(eset	Yield today	11.2 kWh	Status of remote actues
	Total yield	9696.0 kWh	 Not connected.
	Alerts	F12F14	Connection to server failed last time. If under such status, pleas
	Last updated	0	
	- Device information	1701917282	 check the issuer as follows (1) check the device information to see whether IP address is obtained or
	Firmware version	LSW3 14 FFFF 1.0.00	not,
	Wireless AP mode	Enable	(2) check if the router is connected to internet or not
	SSIO	AP_1701917282	(3) check if a firewall is set
	IP address	10.10.100.254	on the fourter or not
	MAC address	98 d8 63 54 0a 87	Connected: Connection to
	Wireless STA mode	Enable	Server successful last broke
	Router SSID	AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615	Unknown No connection
	Signal Quality	0%	in 5 minutes
	IP address	0.0.0	
	MAC address	98 d8 63 54 0a 86	
	Remote server information Remote server A	Nat connected	
	Demote server B	Not connected	

Figura 123 – Schermata di status

- 6) Cliccare sul tasto Wizard riportato nella colonna di sinistra.
- 7) Nella nuova schermata che compare, selezionare la rete wifi a cui si vuole collegare la scheda wifi, verificando che il segnale (RSSI) sia superiore almeno al 30%. Nel caso la rete non sia visibile, è possibile premere il tasto Refresh.

Nota: verificare che la potenza del segnale sia superiore al 30%, in caso contrario si rende necessario avvicinare il router o provvedere ad installare un ripetitore o un amplificatore di segnale. Cliccare quindi sul tasto Next.





Please select your current wireless network:

SSID	BSSID	RSSI	Channel
 iPhone di Giacomo 	EE:25:EF:6C:31:18	100	6
ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C3:9	86	1
ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C3:9	86	1
WLAN	E:EC:DA:1D:C3:9	86	1
ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C8:A3	57	11
WLAN	E:EC:DA:1D:C8:A3	57	11
ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C8:A3	54	11
WLAN	E:EC:DA:1D:C8:8B	45	1
ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C8:8B	37	1
ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C8:8B	35	1

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

(Not	work te: ca	name se ser	(SSID) nsitive)	iPhone	e di G	iaco	omo	
Encr	yptic	on met	hod	WPA2P	SK	٠		
Encr	yptic	on algo	prithm	AES		٠		

Figura 124 – Schermata di selezione della rete wireless disponibile (1)

8) Inserire la password della rete wifi (modem wifi), cliccando su Show Password per assicurarsi che questa sia corretta; la password non dovrebbe contenere caratteri speciali (&, #, %) e spazi. Nota: Il sistema non è in grado durante questo passaggio di accertarsi che la password inserita sia effettivamente quella richiesta dal modem; pertanto, si richiede di accertarsi che la password inserita sia corretta.

Verificare inoltre che la casella sottostante si trovi su Enable

Cliccare quindi sul tasto Next ed attendere alcuni secondi per la verifica.





Please fill in the following information:

Password (8-64 bytes) (Note: case sensitive)	Show Password					
Obtain an IP address automatically	Enal	ble •				
IP address						
Subnet mask						
Gateway address						
DNS server address						
		Back	Next			
1 2	3	4				



9) Cliccare nuovamente il tasto Next senza spuntare alcuna opzione relativa alla sicurezza della scheda.

You can enhance your system security by choosing the for methods	ollowing
Hide AP	
Change the encryption mode for AP	
Ohenne Alle service and an annual for Web service	

			Back	Next
1	2	3	4	







10) Cliccare sul tasto OK.

Setting complete!

Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.



Figura 127 - Schermata conclusiva di configurazione (4)

- 11) A questo punto se la configurazione della scheda sarà andata a buon fine, comparirà la schermata di fine configurazione e il telefono o il PC si dissocerà dalla rete wifi dell'inverter.
- 12) Chiudere manualmente la pagina web con il tasto chiudi sul PC o rimuoverla dal background del telefono.

Setting complete! Please close this page manually!

Please login our management portal to monitor and manage your PV system.(Please register an account if you do not have one.)

To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone

Web Ver:1.0.24

Figura 128 - Schermata di avvenuta configurazione





3.1.3.Verifica

Per effettuare la verifica di corretta configurazione collegarsi nuovamente ad essa ed accedere alla pagina status. Qui verificare le seguenti informazioni:

- a. Verificare Wireless STA mode
 - i. Router SSID > Nome del router
 - ii. Signal Quality > diverso da 0%
 - iii. IP address > diverso da 0.0.0.0
- b. Verificare Remote server information
 - i. Remote server A > Connected

Wire	less STA mode	Enable
	Router SSID	iPhone di Giacomo
	Signal Quality	0%
	IP address	0.0.0
-	MAC address	98:d8:63:54:0a:86
Ren	note server information	
Rem	ote server A	Not connected

Figura 129 – Schermata di status

Stato dei led presenti sulla scheda

1) Stato iniziale:

NET (Led a sinistra): spento COM (Led centrale): acceso fisso READY (Led a destra): acceso lampeggiante







Figura 130 – Stato iniziale dei led

2) Stato finale:

NET (Led a sinistra): acceso fisso COM (Led centrale): acceso fisso READY (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 131 - Stato finale dei led

Nel caso non si accenda il led NET o nella pagina di Status la voce Remote Server A risulti ancora "Not Connected", la configurazione non è andata a buon fine a causa, ad esempio, dell'inserimento della password errata del router o della disconnessione del dispositivo in fase di connessione.

Si rende necessario resettare la scheda:

- Premere per 10 secondi il tasto reset e rilasciare
- Dopo alcuni secondi i led si spegneranno e READY lampeggerà velocemente
- La scheda sarà ora tornata allo stato iniziale. A questo punto è possibile ripetere nuovamente

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024




la procedura di configurazione.

Il reset della scheda può essere effettuato solo quando l'inverter è acceso.



Figura 132 – Tasto di reset sulla scheda wifi

3.1.4. Troubleshooting

Stato dei led presenti sulla scheda

1) Comunicazione irregolare con l'inverter

- NET (Led a sinistra): acceso fisso
- COM (Led centrale): spento
- READY (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 133 - Stato di comunicazione irregolare tra inverter e wifi

- Verificare l'indirizzo Modbus impostato sull'inverter:

Accedere al menu principale col tasto ESC (primo tasto a sinistra), portarsi su Info Sistema ed accedere al sottomenu col tasto ENTER. Scorrendo in basso, assicurarsi che il parametro Indirizzo





Modubs sia impostato su 01 (e comunque diverso da 00).

Nel caso il valore impostato sia diverso da 01, portarsi su Impostazioni (Impostazioni di base per gli inverter ibridi) ed accedere al menu Indirizzo Modbus dove sarà possibile impostare il valore 01.

- Verificare che la scheda wifi sia correttamente e saldamente connessa all'inverter, avendo cura di serrare le due viti a croce in dotazione.
- Verificare che sul display dell'inverter sia presente il simbolo wifi in alto a destra (fisso o lampeggiante).



Figura 134 – Icone presenti sul display degli inverter monofase LITE (sinistra) e trifase o ibridi (destra)

- Eseguire il riavvio della scheda:
 - Premere per 5 secondi il tasto reset e rilasciare
 - Dopo alcuni secondi i led si spegneranno e lampeggeranno velocemente
 - La scheda si sarà adesso riavviata senza aver perso la configurazione con il router

2) Comunicazione irregolare con il server remoto

- NET (Led a sinistra): spento
- COM (Led centrale): acceso
- READY (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 135 – Stato di comunicazione irregolare tra wifi e server remoto





- Verificare di aver eseguito correttamente la procedura di configurazione ed aver utilizzato la corretta password di rete
- Facendo una ricerca della rete wifi tramite smartphone o PC, verificare che la potenza del segnale wifi sia adeguata (durante la configurazione viene richiesta una potenza minima del segnale RSSI del 30%) Eventualmente incrementarla tramite l'utilizzo di un estensore di rete o un router dedicato al monitoraggio dell'inverter
- Verificare che il router abbia accesso alla rete e che la connessione sia stabile; verificare attraverso un PC o uno smartphone che sia possibile accedere a internet
- Verificare che la porta 80 del router sia aperta ed abilitata per l'invio dei dati
- Eseguire il reset della scheda come spiegato nel precedente paragrafo

Nel caso al termine dei precedenti controlli e successiva configurazione, sia ancora presente l'indicazione Remote server A – Not Connected o il led NET risulti spento, potrebbe essere presente un problema di trasmissione a livello di rete domestica e nello specifico non stia avvenendo la corretta trasmissione di dati fra router e server. In questo caso si consiglia di eseguire le verifiche a livello di router in modo da avere la certezza che non ci siano blocchi sull'uscita dei pacchetti dati verso il nostro server.

Per accertarsi che il problema sia nel router di casa ed escludere problemi della scheda wifi è possibile effettuare la configurazione della scheda utilizzando come rete wifi di riferimento quella hotspot generata da uno smartphone in modalità modem.

• Utilizzare un cellulare Android come modem

- a) Verificare che la connessione 3G/LTE sia regolarmente attiva sullo smartphone. Accedere al menu Impostazioni del sistema operativo (icona dell'ingranaggio che si trova nella schermata con la lista di tutte le app installate sul telefono), selezionare la voce Altro dal menu Wireless e reti e assicurarsi che il Tipo di rete sia impostato su 3G/4G/5G.
- b) Restando nel menu Impostazioni > Wireless e reti > Altro di Android, selezionare la voce Tethering/hotspot portatile, spostando su ON il flag dell'opzione Hotspot Wi-Fi portatile; entro qualche secondo verrà creata la rete wireless. Per cambiare il nome della rete wireless (SSID) o la sua chiave di accesso, selezionare la voce Configura hotspot Wi-Fi.





← Tethering/hotspot p	Q i 🤆	Tethering,	/hotspot p.	. a. :
Hotspot Wi-Fi portatile Hotspot Wi-Fi portatile Motspot Wi-Fi AndroidAP WIMA PBR portatile Configura hotspot Wi-Fi Hotspot Wi-Pi AndroidAP WIMA PBR portatile Tethering Bluetooth Condissione Internet, del tatiotomi non condivisa	-	Configura ho Notice rete AndroidAP Sictimizza WPA2 PSK Password La password deve It cametert.	totspot Wi-F essere formata d vord ANNULLA	a almeng SALVA
		Þ	0	0

Figura 136 – Configurazione dello smartphone Android come router hotspot

• Utilizzare cellulare iPhone come modem

- a) Per condividere la connessione dell'iPhone, deve essere verificato che la rete 3G/LTE sia regolarmente attiva recandosi nel menu Impostazioni > Cellulare e assicurandosi che l'opzione Voce e dati sia impostata su 5G, 4G o 3G. Per accedere al menu delle impostazioni di iOS è necessario cliccare sull'icona grigia con l'ingranaggio presente nella home del telefono.
- b) Accedere al menu Impostazioni > Hotspot personale e spostare su ON il flag relativo all'opzione Hotspot personale. Adesso la funzione hotspot è abilitata. Per cambiare la password della rete Wi-Fi, selezionare la voce Password Wi-Fi dal menu dell'Hotspot personale.





<pre>✓ Impostazioni</pre>	09:41 Cellulare	-	<pre> Impostazie </pre>	09:4 oni Hotspot	n personale	-
Dati cellulare		0	Hotspot per	sonale	•	D
Voce e dati Roaming dati		46 0	Ova individuala Altr) vitenti pase Wi-Fi e Blaefos	na. sono cercare le alle sotto il name	lua rete condivisa Itam "Phone di Andrea"	ite
Disattiva i dati cellula Incluse e-mail, navig	re per limitare tutti i da azione web e notifiche p	s al Wi-Fi, suith.	Password W	Vi-Fi	q4w5dyv6ch6mu	2
Rete dati cellular	e	5	• 1 Sceg W-F 2 Inver	il "Phòne di An I del computer c risci la giastwort	drea" dalle impostazion o ci un altro dispositivo I quando richiesto.	T.
Hotspot persona	le	Spento 🤉	PER C 1 Abbi 2 Su R mon 3 Con	ONNETTERSI VI na iPhone al tud Phone, tocca Ab trata sul compil nettiti a iPhone	A BLUETOOTH compute: bins o inserisci il codic ter: dal computer	0
DURATA CHIAMATE Periodo attuale	11 oce	56 minuti	PER C	ONNETTERSI VI	A USB	
Durata totale	11 ore	56 minuti	T 2 dere	pli iPhone siall'el ostazioni	ernolo deli mervizi ili refe	nelle
USO DATI CELLULAR	Ε					

Figura 137 - Configurazione dello smartphone iOs come router hotspot

A questo punto è necessario effettuata nuovamente la procedura di configurazione della scheda wifi utilizzando come dispositivo un PC o uno smartphone diverso da quello impiegato come modem.

Durante tale procedura, al momento in cui verrà richiesto di selezionare la rete wifi, si dovrà scegliere quella attivata dallo smartphone e successivamente introdurre la password ad essa abbinata (modificabile dalle impostazioni dell'hotspot personale). Se al termine della configurazione comparirà la scritta Connected accanto alla dicitura Remote server A, il problema dipenderà dal router domestico.

Si consiglia perciò di controllare marca e modello del router domestico che si sta cercando di connettere alla scheda wifi; alcune marche di router possono presentare porte di comunicazione chiuse. In questo caso è necessario contattare l'assistenza clienti dell'azienda produttrice del router e chiedere che venga aperta in uscita la porta 80 (diretta dalla rete verso gli utenti esterni).





3.2. Scheda Ethernet

3.2.1.Installazione

L'installazione deve essere eseguita per tutti gli inverter compatibili con la scheda. La procedura risulta tuttavia rapida e snella, non prevedendo l'apertura del coperchio frontale dell'inverter. Per il corretto funzionamento del dispositivo è richiesta la presenza di un modem correttamente connesso alla rete e operativo al fine di realizzare una trasmissione stabile dei dati dalla scheda dell'inverter al server.

<u>Per poter monitorare l'inverter è necessario impostare direttamente dal display l'indirizzo di comunicazione</u> <u>RS485 a 01.</u>

Strumenti necessari per l'installazione:

- Cacciavite a croce
- Scheda Ethernet
- Cavo di rete (Cat. 5 o Cat. 6) crimpato con connettori RJ45
- 1) Spegnere l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.
- 2) Rimuovere il coperchio di accesso al connettore wifi/eth sul lato inferiore dell'inverter svitando le due viti a croce (a) oppure svitando il coperchio (b), a seconda del modello di inverter, come mostrato in figura.



(b)



Figura 138 - Alloggiamento della scheda ethernet





3) Rimuovere la ghiera ed il passacavo impermeabile della scheda per consentire il passaggio del cavo di rete; inserire quindi il cavo di rete nell'apposito alloggiamento all'interno della scheda e serrare la ghiera ed il passacavo in modo da assicurare la stabilità della connessione.



Figura 139 – Inserimento del cavo di rete all'interno del dispositivo

4) Inserire la scheda ethernet nell'apposito alloggiamento avendo cura di rispettare il verso di inserimento della scheda e garantire il corretto contatto tra le due parti.



Figura 140 – Inserimento e fissaggio della scheda ethernet

(a)

(b)





5) Collegare l'altro capo del cavo di rete all'uscita ETH (o equivalenti) del modem o di un dispositivo adeguato alla trasmissione dei dati.



Figura 141 – Collegamento del cavo di rete al modem

- 6) Avviare regolarmente l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.
- 7) A differenza delle schede wifi per il monitoraggio, il dispositivo ethernet non richiede di essere configurato ed inizia a trasmettere dati poco dopo l'avvio dell'inverter.

3.2.2. Verifica

Attendere due minuti dopo aver concluso l'installazione della scheda e verificare lo stato dei led presenti sul dispositivo.

Stato dei led presenti sulla scheda

1) Stato iniziale:

NET (Led a sinistra): spento COM (Led centrale): acceso fisso SER (Led a destra): acceso lampeggiante







Figura 142 – Stato iniziale dei led

 2) Stato finale: NET (Led a sinistra): acceso fisso COM (Led centrale): acceso fisso SER (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 143 - Stato finale dei led





3.2.3. Troubleshooting

Stato dei led presenti sulla scheda

- 1) Comunicazione irregolare con l'inverter
 - NET (Led a sinistra): acceso fisso
 - COM (Led centrale): spento
 - SER (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 144 - Stato di comunicazione irregolare tra inverter e scheda

- Verificare l'indirizzo Modbus impostato sull'inverter:

Accedere al menu principale col tasto ESC (primo tasto a sinistra), portarsi su Info Sistema ed accedere al sottomenu col tasto ENTER. Scorrendo in basso, assicurarsi che il parametro Indirizzo Modubs sia impostato su 01 (e comunque diverso da 00).

Nel caso il valore impostato sia diverso da 01, portarsi su Impostazioni (Impostazioni di base per gli inverter ibridi) ed accedere al menu Indirizzo Modbus dove sarà possibile impostare il valore 01.

- Verificare che la scheda ethernet sia correttamente e saldamente connessa all'inverter, avendo cura di serrare le due viti a croce in dotazione. Verificare che il cavo di rete sia correttamente inserito nel dispositivo e nel modem, e che il connettore RJ45 sia correttamente crimpato.
- 2) Comunicazione irregolare con il server remoto
 - NET (Led a sinistra): spento
 - COM (Led centrale): acceso
 - SER (Led a destra): acceso lampeggiante







Figura 145 – Stato di comunicazione irregolare tra scheda e server remoto

- Verificare che il router abbia accesso alla rete e che la connessione sia stabile; verificare attraverso un PC che sia possibile accedere a internet

Verificare che la porta 80 del router sia aperta ed abilitata per l'invio dei dati. Si consiglia di controllare marca e modello del router domestico che si sta cercando di connettere alla scheda ethernet; alcune marche di router possono presentare porte di comunicazione chiuse. In questo caso è necessario contattare l'assistenza clienti dell'azienda produttrice del router e chiedere che venga aperta in uscita la porta 80 (diretta dalla rete verso gli utenti esterni).

3.2.4. Scheda 4G

Le schede 4G ZCS vengono vendute comprensive di SIM virtuale integrata all'interno del dispositivo con un canone per traffico dati di 10 anni, adeguato per la corretta trasmissione dei dati per il monitoraggio dell'inverter.

<u>Per poter monitorare l'inverter è necessario impostare direttamente dal display l'indirizzo di comunicazione</u> <u>RS485 a 01.</u>





3.2.5. Installazione

L'installazione deve essere eseguita per tutti gli inverter compatibili con la scheda. La procedura risulta tuttavia rapida e snella, non prevedendo l'apertura del coperchio frontale dell'inverter.

Strumenti necessari per l'installazione:

- Cacciavite a croce
- Scheda 4G
- 1) Spegnere l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.
- 2) Rimuovere il coperchio di accesso al connettore wifi/GPRS sul lato inferiore dell'inverter svitando le due viti a croce (a) oppure svitando il coperchio (b), a seconda del modello di inverter, come mostrato in figura.



Figura 146 - Alloggiamento della scheda 4G

3) Inserire la scheda 4G nell'apposito alloggiamento avendo cura di rispettare il verso di inserimento della scheda e garantire il corretto contatto tra le due parti. Assicurare infine la scheda 4G avvitando le due viti presenti all'interno della confezione.







Figura 147 – Inserimento e fissaggio della scheda 4G

- 4) Avviare regolarmente l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.
- 5) A differenza delle schede wifi per il monitoraggio, il dispositivo 4G non richiede di essere configurato ed inizia a trasmettere dati poco dopo l'avvio dell'inverter.

3.2.6. Verifica

Dopo aver concluso l'installazione della scheda verificare lo stato dei led presenti sul dispositivo nei successivi 3 minuti per accertarsi della corretta configurazione del dispositivo

Stato dei led presenti sulla scheda

- 1) Stato iniziale:
 - NET (Led a sinistra): spento
 - COM (Led centrale): acceso lampeggiante
 - SER (Led a destra): acceso lampeggiante









- 2) Registrazione:
 - NET (Led a sinistra): lampeggia rapidamente per circa 50 secondi; il processo di registrazione richiede circa 30 secondi
 - COM (Led centrale): lampeggia rapidamente per 3 volte dopo 50 secondi
- 3) Stato finale (dopo circa 150 secondi dall'avvio dell'inverter):
 - NET (Led a sinistra): acceso lampeggiante (spento e acceso in tempi uguali)
 - COM (Led centrale): acceso fisso
 - SER (Led a destra): acceso fisso



Figura 149 - Stato finale dei led

Stato dei led presenti sulla scheda

- 1) Comunicazione irregolare con l'inverter
 - NET (Led a sinistra): acceso
 - COM (Led centrale): spento
 - SER (Led a destra): acceso

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024







Figura 150 - Stato di comunicazione irregolare tra inverter e scheda

- Verificare l'indirizzo Modbus impostato sull'inverter:

Accedere al menu principale col tasto ESC (primo tasto a sinistra), portarsi su Info Sistema ed accedere al sottomenu col tasto ENTER. Scorrendo in basso, assicurarsi che il parametro Indirizzo Modubs sia impostato su 01 (e comunque diverso da 00).

Nel caso il valore impostato sia diverso da 01, portarsi su Impostazioni (Impostazioni di base per gli inverter ibridi) ed accedere al menu Indirizzo Modbus dove sarà possibile impostare il valore 01.

- Verificare che la scheda 4G sia correttamente e saldamente connessa all'inverter, avendo cura di serrare le due viti a croce in dotazione.
- 2) Comunicazione irregolare con il server remoto:
 - NET (Led a sinistra): acceso lampeggiante
 - COM (Led centrale): acceso
 - SER (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 151 – Stato di comunicazione irregolare tra scheda e server remoto





- Verificare che il segnale 4G sia presente nel luogo di installazione (la scheda utilizza per la trasmissione 4G la rete Vodafone; se tale rete non è presente o il segnale è debole, la sim si appoggerà ad una rete diversa o limiterà la velocità della trasmissione dati). Assicurarsi che il luogo di installazione sia idoneo per la trasmissione del segnale 4G e non siano presenti ostacoli che possano compromettere la trasmissione dati.
- Verificare lo stato della scheda 4G e l'assenza di segni di usura o danneggiamento esterni.





3.3. Datalogger

3.3.1. Note preliminari alla configurazione del datalogger

Gli inverter AzzurroZCS presentano la possibilità di essere monitorati tramite datalogger connesso ad una rete wifi presente sul luogo dell'installazione o tramite cavo ethernet ad un modem.

		Monitoraggio	ZCS	
Codice prodotto	Foto prodotto	Monitoraggio APP	Monitoraggio Portale	Possibilità di inviare comandi e aggiornare da remoto l'inverter in caso di assistenza
ZSM-WIFI		\bigotimes		\bigotimes
ZSM-ETH		\bigotimes		\bigotimes
ZSM-4G		\bigotimes		\bigotimes
Datalogger 4- 10 Inverter	B WELKE	\bigcirc		
Datalogger fino a 31 Inverter		\bigotimes		

Il collegamento degli inverter al datalogger viene effettuata tramite linea seriale RS485 con connessione daisy chain.

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024





• Datalogger fino a 4 inverter (cod. ZSM-DATALOG-04): permette di monitorare fino a 4 inverter.

La connessione alla rete è possibile tramite cavo di rete Ethernet o Wifi.

• Datalogger fino a 10 inverter (cod. ZSM-DATALOG-10): permette di monitorare fino a 10 inverter.

La connessione alla rete è possibile tramite cavo di rete Ethernet o Wifi.



Figura 152 – Schema di connessione del datalogger ZSM-DATALOG-04 / ZSM-DATALOG-10

• Datalogger fino a 31 inverter (cod. ZSM-RMS001/M200): permette il monitoraggio di un numero massimo di 31 inverter o di un impianto con potenza massima installata di 200kW.

La connessione alla rete avviene tramite cavo di rete Ethernet.

• Datalogger fino a 31 inverter (cod. ZSM-RMS001/M1000): permette il monitoraggio di un numero massimo di 31 inverter o di un impianto con potenza massima installata di 1000kW.

La connessione alla rete avviene tramite cavo di rete Ethernet.



Figura 153 – Schema di funzionamento del datalogger ZSM-RMS001/M200 / ZSM-RMS001/M1000

Tutti questi dispositivi adempiono alla stessa funzione, ovvero quella di trasmettere dati dagli inverter ad un web server per consentire il monitoraggio da remoto dell'impianto sia tramite app





"Azzurro System" che tramite portale web "<u>www.zcsazzurroportal.com</u>".

Tutti gli inverter Azzurro ZCS possono essere monitorati tramite datalogger; il monitoraggio può avvenire anche per inverter di modello diverso o famiglia diversa.

3.3.2. Collegamenti elettrici e configurazione

Tutti gli inverter Azzurro ZCS dispongono di almeno un punto di connessione RS485.

Le connessioni possibili sono tramite la morsettiera verde oppure tramite il plug RJ45 presenti all'interno dell'inverter.

I conduttori da utilizzare sono positivo e negativo. Non occorre utilizzare un conduttore per il GND. Questo è valido sia in caso di utilizzo morsettiera che di plug.

Per la creazione della linea seriale utilizzare un cavo certificato per RS485 2x0,5mm² schermato. Collegare la schermatura a terra solo su 1 dei 2 lati (preferibilmente lato inverter).

In caso di più inverter proseguire la schermatura tra spezzoni di cavi (entra-esci porta COM Inverter).

- 1) Nel caso di inverter trifase è possibile utilizzare un cavo certificato RS485 opportunamente crimpato con connettore RJ45:
 - a. Posizionare il cavo blu nella posizione 4 del connettore RJ45 ed il cavo bianco-blu nella posizione 5 del connettore RJ45 come mostrato nella seguente figura.
 - b. Inserire il connettore nel morsetto 485-OUT.
 - c. Nel caso siano presenti più inverter trifase, inserire un ulteriore connettore nel morsetto 485-IN con cui collegarsi all'ingresso 485-OUT dell'inverter successivo.

RJ 45	Colore	Monofase	Trifase
4	Blu	TX+	485 A
5	Bianco-Blu	TX-	485 B

Figura 154 – Pin out per la connessione del connettore RJ45

- 2) Daisy chain
 - a. Serrare il cavo blu nell'ingresso A1 ed il cavo bianco-blu nell'ingresso B1.
 - b. Nel caso siano presenti più inverter trifase, serrare un cavo blu nell'ingresso A2 ed un cavo bianco blu nell'ingresso B2 con cui collegarsi rispettivamente agli ingressi A1 e B1 dell'inverter successivo.

Alcuni inverter dispongono sia della morsettiera RS485 sia dei plug per RJ45. In figura sotto è mostrato nel dettaglio.







Figura 155 - Serraggio del cavo di rete sul morsetto RS485



Figura 156 – Collegamento linea seriale tramite morsettiera RS485 e tramite plug RJ45

Per inverter ibridi trifase 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS utilizzare solo un positivo e un negativo tra quelli mostrati nella figura di seguito.







Figura 157 – Collegamento della linea seriale tramite connettore di comunicazione per 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS

Per inverter fotovoltaici 3000-6000 TLM-V3 e inverter ibridi trifase HYD 3PH 5000-20000 ZSS utilizzare solo un positivo e un negativo tra quelli mostrati nella figura di seguito.



Figura 158 – Collegamento della linea seriale tramite connettore di comunicazione per 1PH 3000-6000 TLM-V3

Per l'inverter ibrido monofase 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP utilizzare solo un positivo e un negativo tra quelli mostrati nella figura di seguito

Manuale utente 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP Rev. 1.5 15/11/2024







Pin 3 - 5 / RS485 + Pin 4 - 6 / RS485 -

Figura 159 – Collegamento della linea seriale tramite connettore di comunicazione per 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS

a. Posizionare i dip switch dell'ultimo inverter del collegamento a margherita come mostrato nella figura di seguito per attivare la resistenza da 120 Ohm e chiudere la catena di comunicazione. Se non sono presenti interruttori, collegare fisicamente una resistenza da 120 Ohm per terminare il bus.



Figura 160 – Posizione dei dip switch per collegare la resistenza di isolamento

3) Verificare che sul display di tutti gli inverter sia presente l'icona RS485, che indica l'effettivo collegamento degli inverter tramite la seriale. Se questo simbolo non dovesse comparire, verificare la correttezza del collegamento come indicato nella presente guida.







Figura 161 – Simbolo RS485 sul display dell'inverter

- 4) Impostare un indirizzo Modbus sequenziale su ciascun inverter collegato:
 - a. Accedere al menù "Impostazioni".
 - b. Scorrere fino a visualizzare il sottomenù "Indirizzo Modbus".
 - c. Modificare le cifre ed impostare su ciascun inverter un indirizzo crescente partendo da 01 (primo inverter) fino all'ultimo inverter connesso. L'indirizzo Modbus sarà visibile sul display dell'inverter accanto al simbolo RS485. Non devono essere presenti inverter con lo stesso indirizzo Modbus.

3.3.3. Dispositivi ZSM-DATALOG-04 E ZSM-DATALOG-10

Lo stato iniziale dei led presenti sul datalogger sarà:

- POWER acceso fisso
- 485 acceso fisso
- LINK spento
- STATUS acceso fisso

3.3.4. Configurazione tramite wifi

Per la procedura di configurazione del datalogger tramite Wifi si rimanda al capitolo relativo ai sistemi di monitoraggio in quanto la configurazione è analoga a quella di una qualsiasi scheda Wifi.

3.3.5. Configurazione tramite cavo ethernet

1) Inserire il connettore RJ45 del cavo ethernet nell'ingresso ETHERNET del datalogger.







Figura 162 – Cavo ethernet connesso al datalogger

- 2) Collegare l'altro capo del cavo ethernet all'uscita ETH (o equivalenti) del modem o di un dispositivo adeguato alla trasmissione dei dati.
- 3) Attivare la ricerca delle reti wifi sul telefono o PC in modo da visualizzare tutte le reti visibili dal dispositivo.



Nota: Disconnettersi da eventuali reti wifi a cui si è connessi, rimuovendo l'accesso automatico.







Figura 164 - Disattivazione della riconnessione automatica ad una rete

- 4) Collegarsi alla rete wifi generata dal datalogger (del tipo AP_******, dove ****** indica il seriale del datalogger riportato sull'etichetta apposta sul dispositivo), operante come un Access Point.
- 5) Nota: Per garantire la connessione del datalogger al PC o allo smartphone durante la procedura di configurazione attivare la riconnessione automatica della rete AP_******.

Password	
Inserite la password	36
Tipo di indirizzo MAC MAC casuale	
Tipo di indirizzo MAC MAC casuale Riconnessione automatica	

Figura 165 - Richiesta di inserimento password

Nota: l'Access Point non è in grado di fornire l'accesso a Internet; confermare di mantenere la connessione wifi anche se internet non è disponibile.





Inter	net non disponibile
Se ora Wi-Fi, volta d	a rimanete connessi a questa rete lo smartphone resterà connesso ogni che utilizzate questa rete in futuro.
Potete Impos AVAN Eccez	e modificare questa opzione in stazioni > Connessioni > Wi-Fi > ZATE > Passa a connessione dati > ioni di rete.
	Mantieni conn. Wi-Fi
	Disconnetti

Figura 166 - Schermata che indica l'impossibilità di accedere ad internet

6) Accedere ad un browser (Google Chrome, Safari, Firefox) e digitare nella barra degli indirizzi posta in alto l'indirizzo 10.10.100.254.

Nella maschera che appare digitare "admin" sia come Nome utente che come Password.

Accedi	
http://10.10.100.254 richied e una password. La conness sito non è privata	e un nome utent sione a questo
Nome utente	
admin	
Rassword	
rassword	

Figura 167 - Schermata di accesso al web server per la configurazione del datalogger

7) Sarà adesso visibile la schermata di Status che riporta le informazioni del datalogger, come numero seriale e versione firmware.

Verificare che i campi relativi ad Inverter Information siano compilati con le informazioni di tutti gli inverter





connessi.

	1		Help
Status	A Device information	1	The Association in Statistics in
Wizard	Device serial number	808032156	a wireless access point (AP
Wireless	Fitmware version	H4 01-51MW.2.01W1.0.65(2018-02- 271-D)	mode) to facilitate users to configure the device, or it
Capie .	Winderss AP mode	Enable	can also be used as a wireless information termina
Advanced	SSID	AP_808032155	(STA mode) to connect the
Upgrade	IP address	10.10,100,254	remote server via wireless
Restart	MAC address	F0:FE:68)C4:CC:A8	
Reset	Wireless STA mode	Enable	
	Router SSID	AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615	
	Signal quality	0%	
	IP address	0.0.0.0	
	MAC address	F0:FE:6B:C4:CC:A9	
	Cable mode	Disable	
	IP address		
	MAC address		
	Connected Inverter	r	
	Number	Q	
	Remote server info	ormation	
	Remote server A	Unpingable	

Figura 168 – Schermata di Status

- 8) Cliccare sul tasto Wizard riportato sulla colonna di sinistra.
- 9) Cliccare adesso sul tasto Start per avviare la procedura guidata di configurazione.





Dear user:

or you c	an select	the left m	step; enu for de	atailed set	tings,
★Note: wireless	Before se s or cable	etting, plea network i	ase make s working	sure that	your
				_	
				Sta	art
				Sta	art

Figura 169 - Schermata di avvio (1) alla procedura di Wizard

10)Spuntare l'opzione "Cable connection" quindi premere "Next".

Connec	ition Settings:			
	Wireless connection Cable connection	Wireless	Enabled ¥	ł
	Wireless connection Cable connection	Wireless	Enabled 🔻	2
	Wireless connection Cable connection	Wireless	Enabled 🔻	

Figura 170 - Schermata di selezione della connessione tramite cavo di rete

11)Assicurarsi che sia selezionata l'opzione "Enable" per ottenere automaticamente l'indirizzo IP dal router, quindi cliccare su Next.





Please fill in the following information:

Obtain an IP address automatically	Enable 🔻
IP address	0.0.0.0
Subnet mask	0.0.0.0
Gateway address	0.0.0.0
DNS server address	Back Next



4

5

6

7

12)Cliccare su Next senza apportare nessuna modica.

1

2

3

You can method:	enhance : s	your syste	em securit	ty by choosi	ing the	following
Hide AP						
Change	the encry	ption mod	e for AP			
Change	the user n	ame and	password	for Web se	rver	
				Back		Next

Figura 172 - Schermata di impostazione delle opzioni di sicurezza (6)

13)La procedura di configurazione si conclude cliccando su OK come riportato nella seguente schermata.



Configuration completed!





14)Se la procedura di configurazione sarà andata a buon fine, verrà mostrata la seguente schermata.

Se tale schermata non dovesse apparire, provare ad effettuare un aggiornamento della pagina del browser. Nella schermata viene chiesto di chiudere manualmente la pagina; chiudere quindi la pagina dal background del telefono o dal tasto chiudi del PC.

		Help
Status Wizard	Setting complete! Please close this page manually!	*Note: The IP address of the device may have
Wireless Cable		changed, please refer to User Manual to check the procedures to obtain
Advanced		the new IP address.
Upgrade	Please login our management portal to monitor and manage your PV system (Plseae register an account if you do not	
Restart	have one.)	
Reset	To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone and our device are in the same network segment, and enter the new IP address of the device to access the interface.	

Figura 174 – Schermata di avvenuta configurazione





3.3.6. Verifica della corretta configurazione del datalogger

Attendere due minuti dopo aver concluso la configurazione del dispositivo. Verificare come prima cosa che il led LINK sul dispositivo sia acceso e fisso.



Figura 175 – Led che indicano la corretta configurazione del datalogger

Accedere nuovamente all'indirizzo IP 10.10.100.254 inserendo le credenziali admin sia come username che come password. Una volta effettuato il nuovo accesso sarà mostrata la schermata di Status dove verificare le seguenti informazioni:

- Verificare Wireless STA mode (nel caso il datalogger sia stato configurato tramite wifi)
 - Router SSID > Nome del router
 - Signal Quality > diverso da 0%
 - IP address > diverso da 0.0.0.0
- Verificare Cable mode (nel caso il datalogger sia stato configurato tramite cavo ethernet)
 - IP address > diverso da 0.0.0.0
- Verificare Remote server information
 - Remote server A > Pingable





Device serial number	508263482	
Firmware version	H4.01.51MW/2.01W1.0.74(2019-03-143- D)	
Wireless AP mode	Enable	
SSID	AP_508263482	
IP address	10.10.100.254	
MAC address	BC:54:F9:F6:B9:74	
Wireless STA mode	Enable	
Router SSID	iPhone di Giacomo	
Signal quality	1009	
IP address	172.20.10.10	
MAC address	BC:54:F9:F6:B9:7	
Cable mode	Disable	
(B 2) 12 (S)		
IP address		
MAC address		
MAC address MAC address Connected Inverter Type Number	ZC	
MAC address MAC address Connected Inverter Type Number	Z6150111080072 -	
MAC address MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number Eirmuno useine (mein)	ZC: ZA1ES111G8R273 •	
MAC address MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number Firmware version (main)	ZC: ZA1ES111G8R273 • V55	
MAC address MAC address MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number Firmware version (main) Firmware version (slave)	ZC: ZA1ES111G8R273 • V55	
MAC address MAC address MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model Refer power	ZC: ZA1ES111G8R273 • V55 ZA1ES11	
MAC address MAC address MAC address MAC address Connected Inverter Type Number Inverter serial number Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model Rated power Current nower	ZC: ZA1ES111G8R273 • V55: ZA1ES11 1 00 V	
MAC address MAC address MAC address MAC address Type Number Inverter serial number Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model Rated power Current power Vield todox	ZC ZATES111G8R273 • VS5 - ZATES11 1 00 V 0 V	
MAC address MAC address MAC address MAC address Type Number Inverter serial number Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model Rated power Current power Yield today Total vield	ZC ZA1ES111G8R273 • V55 ZA1ES11 1 00 V 0 V 0 V	
MAC address MAC address MAC address MAC address MAC address Type Number Inverter serial number Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model Rated power Current power Yield today Total yield Alasta	ZATESTITIG8R273 • V55 ZATESTI ZATESTI 1 00 V 0 V 0 KW 0 KW 0 KW	
MAC address MAC address MAC address Type Number Inverter serial number Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model Rated power Current power Yield today Total yield Alerts	ZC ZATES111G8R273 • VS5 ZATES11 1 00 V 0 V 0 V 0 kW 0 kW F12F1	

Figura 176 – Schermata principale di Status e verifica di corretta configurazione

Cable mode	Enable
IP address	192.168.0.177
MAC address	BC:54:F9:F6:B9:77

Figura 177 - Schermata principale di Status e verifica di corretta configurazione

Nel caso nella pagina di Status la voce Remote Server A risulti ancora "Unpingable", la configurazione non è andata a buon fine a causa ad esempio dell'inserimento della password errata del router o della disconnessione del dispositivo in fase di connessione. Si rende necessario resettare il dispositivo:

Selezionare il tasto Reset nella colonna di sinistra -





- Confermare premendo il tasto OK
- Chiudere la pagina web ed eseguire nuovamente l'accesso alla pagina Status. A questo punto è possibile ripetere nuovamente la procedura di configurazione.

	OK Back
Reset	
Restart	Are you sure to reset now?
Upgrade	Account and password are both "admin".
Advanced	After restoring factory settings, all users' configuration
Cable	★Important:
Wireless	
Wizard	
Status	Restore factory setting





3.4. Dispositivi ZSM-RMS001/M200 e ZSM-RMS001/M1000

3.4.1. Descrizione meccanica ed interfacce Datalogger

Dimensioni Meccaniche: 127mm x 134 x 52 mm **Grado di protezione** IP20

Sotto sono indicate le porta utilizzabili.



Figura 179: Back Datalogger





3.4.2. Collegamento del Datalogger con gli inverter

Per la connessione agli inverter è prevista una comunicazione seriale mediante cavo RS485. Per il collegamento agli inverter non è necessario collegare il cavo GND. Seguire i collegamenti come indicati in tabella sotto.

LATO Datalogger	BUS Segnale	LATO SENSORE (ZSM-IRR-TEMP-LM2)	LATO Inverter
Morsetto D+	+	Morsetto RS485 +/B	Morsetto +Tx
Morsetto D -	-	Morsetto RS485-/A	Morsetto - <i>Tx</i>

Tabella 3: Collegamento del Datalogger con gli inverter

3.4.3. Collegamento ad internet tramite cavo Ethernet

Per poter visualizzare i dati misurati ed elaborati dal Datalogger nel portale è necessario connettersi ad internet tramite cavo di rete LAN ed aprire le seguenti porte del router:

- Porte per la VPN: 22 e 1194
- Porte http: 80
- Porte DB: 3050
- Porte ftp: 20 e 21

La configurazione di rete locale standard del dispositivo è in DHCP e non è necessario attivare nessuna porta di comunicazione sul router. Nel caso si volesse impostare un indirizzo di rete fisso questo deve essere fornito in fase d'ordine insieme all'indirizzo del gateway.

3.4.4. Collegamento dell'alimentatore e del pacco batterie al Datalogger

Una volta collegato il cavo RS485 Half Duplex, bisogna alimentare il Datalogger, collegando il connettore dell'alimentatore fornito in confezione, all'ingresso MAIN PWR (12V DC - 1A).

Per prevenire ad eventuali vuoti di tensione e/o assenza di energia elettrica, è opportuno, collegare anche il pacco batteria, anch'esso fornito nella confezione. Quest'ultimo deve essere collegato agli ingressi $+V_{bat}$ e GND del connettore BATT PWR, rispettivamente positivo e negativo (rosso all'ingresso $+V_{bat}$ e nero all'ingresso GND).





E' possibile acquistare separatamente il battery pack (ZSM-UPS-001).

3.4.5.Collegamento del sensore di irraggiamento e temperatura cella LM2-485 PRO al datalogger

Per una corretta installazione, sarà necessario collegare sia i cavi di segnale del sensore che quelli di alimentazione.



In particolare, per i cavi di segnale, è necessario collegare il sensore, come indicato in tabella sotto, in modalità daisy-chain con i restanti devices del bus RS485.

LATO Datalogger	BUS Segnale	LATO SENSORE (ZSM-IRR-TEMP-LM2)	LATO Inverter
Morsetto D+	+	Morsetto RS485+/ B	Morsetto +Tx
Morsetto D -	-	Morsetto RS485 -/A	Morsetto - <i>Tx</i>

Per l'alimentazione dello stesso sensore, invece si potrà optare per un collegamento diretto al datalogger, seguendo la seguente tabella, oppure utilizzare una alimentazione esterna +12Vdc.

LATO Datalogger	LATO SENSORE
Morsetto V1	Morsetto
(tensione in uscita 12Vdc)	RED +12V
Morsetto GND	Morsetto BLACK
(GND/RTN)	OV
Morsetto V2 (tensione pilotabile 12Vdc)	

Tabella 4: Collegamento elettrico del sensore con datalogger (alimentazione)

Viene garantita una comunicazione stabile in termini di segnale e di alimentazione, fino a 200m, utilizzando,




il cavo RS485 tipo Te.Co. 15166 (2x2x0,22+1x0,22)st/pu.

Per tratti più lunghi si consiglia un collegamento al datalogger lato segnale, mentre un collegamento all'alimentazione +12V mediante alimentatore esterno.

3.4.6. Configurazione Datalogger

Collegarsi al sito dlconfig.it ed eseguire il login inserendo le credenziali temporanee Username = admin e Password = admin.

. 1	Veeriname		
1	admin		
-	Passwood		
		 -	

Alla schermata seguente inserire il serial number (S/N) del datalogger da configurare e premere il tasto "SEARCH".

Datalogger search	
Please, enter a datalogger serial number	
Señal number	
MS0000005	

Successivamente, nella pagina di configurazione è possibile ricercare i dispositivi collegati al datalogger (inverter, meter o sensori) cliccando sul tasto +, come in figura.



Apparirà quindi una finestra dove, per ogni tipo di dispositivo collegato, si dovrà eseguire una singola ricerca, dopo aver indicato il range di indirizzi associati ai relativi dispositivi.

and old devices.	to periori a closofery. The and contractor
Device Type	A MONTO
Sensor	Vendor
Meter	
Inverter	Protocol

Nel caso in cui tra i dispositivi connessi al proprio Datalogger ci sia un Meter si dovrà selezionare il tipo di interfaccia di comunicazione meter/Datalogger e il relativo protocollo di comunicazione.

Command the datalogger to pe and old devices.	erform a discovery. Find and confirm new	Command the datalog and old devices.	gger to perfor	m a discovery. Find and confirm ne
Device Type Meter	endori Algodue	Device Type Meter	-	veroti Algodue
Interface RS-485	Protocol	Interface RS-485	*	Protocol
TCP	CANCEL NEXT			RTU

Completata tale operazione è necessario aggiornare la nuova configurazione tramite il tasto "confirm", che permetterà di registrare definitivamente i dispositivi associati al datalogger.

253/258





commin changes	
State	
Confirming new	0
Total now	
	CONFIRM

Da questo momento il datalogger risulta correttamente configurato (tutti i dispositivi devono essere nello stato "saved") e pertanto il cliente potrà creare un nuovo impianto sul portale ZCS Azzurro, a cui associare il datalogger e di conseguenza i dispositivi ad esso collegati.

				Devices				+
Device Type	Direction	Vendor	Interface	Protocol	Serial number	Slave Id	Status	
Inverter		ZCS	RS-485	RTU.	ZM1ES030JC4258	1	Saved	

3.4.7. Configurazione Datalogger sul portale ZCS Azzurro

Accedere al portale Azzurro ZCS (<u>https://www.zcsazzurroportal.com</u>). Per i nuovi utenti, cliccare su "Sign up now" per registrarsi al portale inserendo email, username e password di riferimento. Dopo aver eseguito il login sul portale, cliccare sul tasto "Pannello di Configurazione", selezionare l'opzione "Crea campo con Datalogger". L'operazione di Creazione Nuovo Campo sarà possibile solo nel caso in cui l'utente, secondo i propri privilegi, ha la possibilità di acquisire nuovi campi (al momento della registrazione il limite sarà pari ad 1, per incrementare il limite bisogna effettuare un upgrade).







Inserire il serial number (S/N) del datalogger di riferimento e premere sul tasto "check RMS". Se il datalogger è stato configurato in maniera corretta, si aprirà una schermata dove si dovranno inserire le informazioni richieste relative al campo da installare.

PEDIAL NO	LARED DAROODOO	007	
SERIAL NO	WIDER. RIVISOUDOU	007	
Sta	to richiesta: OK		
	D Inverter: 01		
inter-	ninini Camina		
intor	mazioni Campo		
Língua * IT Itali	ano		Ŷ
Nome Campo *			
Potenza Nominale [kWp] *	0	1	
Tariffa Incentivante [euro/kWh]	0.12	1	
Location *	1.0	Calcola informazio	ni Location
		Teasers	

Una volta inserita la "location", dove è situato il campo, è necessario premere sul pulsante "Calcola informazioni Location", per permettere al sistema di ricavare latitudine, longitudine e timezone dell'impianto. Al termine bisogna quindi premere sul pulsante "conferma" per portare a compimento la configurazione del proprio campo. Basterà attendere alcuni minuti per poter osservare il flusso di dati sul portale ZCS Azzurro.

ATTENZIONE: Il dato relativo alla location è fondamentale per il corretto funzionamento del datalogger nel sistema ZCS. È necessario definirlo con la massima attenzione.

3.4.8. Configurazione di rete

Al momento dell'acquisto il Datalogger è configurato in DHCP, cioè in configurazione dinamica. Tuttavia, qualora si volesse impostare per il proprio Datalogger una configurazione statica, si può accedere alla pagina internet mediante il link RMSxxxxxx:8888, come si vede in figura (ad es.RMS00000007).







Inserendo le credenziali username = admin e password = admin, è possibile modificare la configurazione, da dinamica a statica, selezionando la finestra network (vedi freccia blu) ed in seguito l'opzione "STATIC" (vedi freccia verde).



Per terminare l'operazione cliccare sul tasto "Applica" (vedi freccia rossa).

3.4.9. Monitoraggio in locale

Grazie al datalogger, sarà possibile, ottenere un ulteriore sistema di monitoraggio (*monitoraggio in locale*), fruibile su pagina web in locale (quindi funzionante anche senza connessione ad internet), raggiungibile da qualunque dispositivo presente nella stessa rete locale del datalogger.

256/258





3.4.10. Requisiti per installazione del monitoraggio in locale

Affinché sia installato il sistema di monitoraggio in locale, su datalogger, il cliente deve garantire che:

- Il datalogger sia collegato in rete locale e ad internet (è necessaria la connessione ad internet, solo nella fase di installazione e configurazione del sistema di monitoraggio in locale).
- Sia disponibile un indirizzo statico (che dovrà fornire), con gateway e subnet mask, utile per visualizzare la pagina in locale.

3.4.11. Caratteristiche del monitoraggio in locale

Con il monitoraggio in locale, è possibile, a valle dell'installazione e configurazione, monitorare anche in assenza di connessione ad internet, i parametri fondamentali dell'impianto fotovoltaico, da un qualsiasi dispositivo collegato alla stessa rete locale.

In particolare, è possibile monitorare potenze ed energie degli inverter e dei sistemi di accumulo negli ultimi 7 giorni. Inoltre è possibile visualizzare eventuali allarmi, e altre informazioni come temperatura, picco di potenza giornaliera, guadagno e risparmio di CO₂.

Di seguito un esempio di pagina del monitoraggio in locale.



Figura 180: Esempio pagina monitoraggio locale





4. Termini e condizioni di garanzia

Per consultare i Termini e Condizioni di garanzia offerti da Zcs Azzurro si prega di fare riferimento alla documentazione presente all'interno della scatola del prodotto ed a quella presente sul sito <u>www.zcsazzurro.com</u>.

258/258



THE INVERTER THAT LOOKS AT THE FUTURE

zcsazzurro.com



Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Green Innovation Division Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167 52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy zcscompany.com

