



Messa in funzione CARO AC011K-AE-35/AC7000-AE-35





Questo documento indica come effettuare la messa in servizio della colonnina di ricarica CARO attraverso APP EVCHARGO

APP EVCHARGO

• Scarica l'APP Evchargo per smartphone . In fase di registrazione, selezionare la seconda casella se si è proprietari di una colonnina



- Dalla prima pagina dopo l'accesso, selezionare **punto di ricarica** in basso ed effettuare la configurazione.
- Se stai effettuando la configurazione in prossimità della wallbox allora puoi selezionare su **Verifica nelle vicinanze**, altrimenti puoi aggiungere manualmente o scansionare il QR code posto sull'etichetta della wallbox.





11:33 🖪	֎ ∯ .ı 85% İ	10:11 🖪 🇭 🖲	হিন,না 65% 🖬	11:43 🖪	3	4 <u>9</u> + .⊪ 83% ∎
Autoconsumo	Pubblico	< Aggiungi un pu	nto di ricarica	<	Punti di ricarica vicir	ni
		Aggiungi un punto di Selezio ricarica marc	are il Configurare la comunicazione	Seleziona marchi	re il Aggiungi o un punto di l'operatore ricarica	Configurare la comunicazione
((- 1))				Selezio	nare il punto di ricarica	
					Aggiornamento	
		Svr121.666/1708-****			SN10052305255201	>
Collegare il punto di ric possibile controllare il	carica con l'APP, quindi è punto di ricarica tramite il					
telefono cellulare.		Scansionare il codice Q	R sul punto di ricarica			
		😑 Scansiona	re il codice QR			
	2	🕀 Aggiungi r	nanualmente			
+ Legare	e il punto di ricarica	Verifica nelle	e vicinanze			
الله Mappe Pur	ato di ricarica					
111	0 <	III C) <		III O	<





• Seleziona il marchio ZCS



Seleziona la modalità di comunicazione:

- *In linea:* il charger deve essere connesso alla rete tramite Wifi o Ethernet. In questo modo è possibile monitorare e dare comandi dall'APP tramite smartphone da remoto.
- *Bluetooth:* il charger comunica con lo smartphone tramite bluetooth. In questo modo è possibile monitorare e dare comandi dall'APP tramite smartphone solo in prossimità del charger.
- *Collegare per caricare:* Né si controlla né si monitora la sessione di ricarica da smartphone. La ricarica si interrompe solo dall'automobile.





Nel caso in cui si scelga la modalità di comunicazione In linea procedere con i passi indicati sotto.

10:14 🖪 🏶 📵	46 .ill 64% 🛢	10:14 🖭 🌪 😰	46 all 64% 💼	10:14 🖪 🏶 🖲		46 47 .ill 64% 🛢
Selezionare la modalità di comunicazione		Configurare la rete		Configurare la rete		
Aggiungi Selezionare il Selez un punto di marchio Ia moc ricarica	3) (4) dionare Configurare la daltà di rete leazione	Aggiungi un punto di ricarica Selezionare il Selezi marchio la mod comuni	onare Configurare la alità di rete cazione	Aggiungi Sele un punto di m ricarica	2 3 zionare il Selezionare archio la modalità di comunicazione	Configurare la rete
Selezionare la modalità di comunicazione		Metodo di configurazione	Metodo di configurazione			
In linea	tea Mono e il punto di ricarica comunicano attraverso la	APP(Raccomandazione) v	8 APP(Ra	ccomandazione)	
rete		Metodo di comunicazione		Metodo di com	unicazione	
Bluetooth Il telefono e il punto di ricarica ci bluetooti	omunicano tramite	Seleziona il metodo di comuni	cazione 🗸	Seleziona il mi	etodo di comunicazion	e ~
Si collegare per caricare Si collega e si ricanica senza con telefono cellulare.	itrollo tramite l'app del			© Etherne	t	
Confermare	e	Confermare			Confermare Saltare	
III O	<	III O	<	Ш	0	<

Selezionando WiFi verrà chiesto di scegliere la rete ed inserire la specifica password. Se la configurazione è andata a buon fine dovrete visualizzare la wallbox su **Disponibile** come nella schermata sotto.







CONFIGURARE CARTE RFID

Per aggiungere carte RFID premere su *Me, Gestione delle carte, Aggiungere una scheda.* Una volta aggiunta comparirà il codice identificativo sopra.



CONFIGURAZIONE RETE TRAMITE ACCESS POINT (AP)

Nel caso in cui si avessero problemi di configurazione della rete tramite APP è possibile farlo anche tramite access point (AP). Una volta accesa la wallbox si ha un tempo di **10 minuti** per effettuare l'accesso tramite access point, dopodiché occorre spegnerla e riaccenderla.

Gli step da seguire:

- mettere il telefono in modalità aereo
- attivare la wifi e cercare la rete con lo stesso nome del codice seriale SN.....
- accedere ed inserire la password: admin123
- spuntare la riconnessione automatica
- digitare sul motore di ricerca l'indirizzo 192.168.4.1
- inserire il PIN di 4 cifre che è presente all'interno della scatola







Cliccando su Network Setting scelgo la modalità di connessione:

- Wifi
- Ethernet

Una volta selezionata la modalità di connessione seguire la procedura di configurazione della rete. Se si seleziona Wifi verrà richiesto di selezionare la rete e di inserire la relativa password. Una volta completata la procedura selezionare *Conferma*.